材质：120克铜版过亮油。印刷要求：专色为oraimo 特调绿。
尺寸：92 *132mm(成品）。骑马钉装

Internal Use (内部公开)

封面

oraimo

WELCOME GUIDE

GoShave | ORS-210N 1

*Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe place for future reference.

SAFETY INSTRUCTION


1. Warnings: The body of the shaver can be cleaned with water only after being disconnected from the charging cable.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer of its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
3. Avoid wrapping the charging cable around the shaver to prevent cable damage.
4. Turn off and unplug the shaver before cleaning.
5. To prevent injuries, avoid pressing the blade teeth into the skin.
6. Do not attempt to repair the shaver without instructions. Consult the troubleshooting section or contact customer service for assistance.
7. Stop using the shaver's charging cable if it is damaged or malfunctioning.
8. Fully charge the shaver at least once every six months if it has not been used for an extended period.
9. Individuals (including children) lacking relevant experience, knowledge, or civil conduct should not use, repair, or maintain the device without adult supervision and guidance.
10. Please throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Notes:
1. It is recommended to use the oraimo charger to charge this shaver.
2. Please clean the shaver before and after unexpecting the shaver.
3. Charge, use, and store the shaver within temperatures ranging from 5°C to 35°C.
4. For hygiene purposes, it's recommended that only one person use this shaver.
5. Store the shaver in a cool, dry place.
6. Ensure the shaver is dry before packing to prevent damage to other items in your luggage.
7. It is normal to see moisture or droplets in the display area after rinsing the shaver. This is not dangerous because all electronic components are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.

PACKAGE CONTENTS



PRODUCT OVERVIEW



BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Input: 5V⎓1A; Charging Time: 1 Hour; Run Time: 1 Hour; Battery Capacity: 400mAh
*oraimo Lab test results

USING INSTRUCTIONS

For the first few shaves, your skin may experience slight irritation, which is normal. It is recommended to shave at the same time regularly (at least 3 times a week) for a period of 2 weeks to help your skin adapt.

Shaving

1. When using, slide left or right in the slide unlock area to unlock and turn on the shaver, and slide again to turn off and lock.
2. Turn on the shaver and gently press it against your face to start shaving move slowly on your face in a consistent way to shave.
3. To get a closer shave, you can gently increase the pressure slightly and shave along the skin, but not too hard, otherwise it will cause discomfort.

Note: Improper use of the product may cause damage to the blade. Please check whether the blade is intact before use; if it is damaged, do not use it to avoid damaging your skin.

* Please store the shaver in a dry place after use. Do not stop the shaver in direct sunlight or other heat sources.
* Please unplug the charging cable when storing the shaver.

1. It is recommended to turn off the shaver before replacing the blade head.
To remove, simply pull the blade head assembly upwards.
2. Put the new blade assembly back on the body to complete the replacement.
3. The blade assembly adopts a reverse suction design. It can be installed directly regardless of the front and back sides.

INDICATOR LIGHT INSTRUCTIONS

Status	30%-100% Battery	10%-30% Battery	Low battery sleep mode enter forced shut down state
Power On	Slide your finger left or right to the slide unlock area to power on the machine. The white LED will light up and turn off, indicating the machine is on.	The white light turns on and remains in the direction of the slide and then turns off. The red light blinks 5 times before turning off.	/
Power Off	Slide your finger left or right to the slide unlock area to power off the machine. The white LED will light up and turn off indicating the machine is off.	The white light turns on and remains in the direction of the slide and then turns off. The motor vibrates twice, and the red light blinks 5 times before turning off.	/

CHARGING



Charging status reminder	At 100% full charge	Charging in a low battery state
	● Red light off	● Steady red light

CLEAN AND MAINTENANCE



1. Power Off and Disassemble:
Turn off the power and unplug the device, leaving the blade section only.

2. Blade Head Frame:
Pinch the snap to remove the frame. Use a cleaning brush or rinse under a faucet to remove beard stubble.



3. Blade Head Assembly:
Lift the assembly vertically to remove. Clean the interior with a brush or rinse under running water.



4. Drying and Reassembly:
Shake off excess water. Once the blade assembly is dry, reinstall it into the shaver and store it properly.

Note: Always pinch the snap when removing or installing the blade net frame.
Caution: Only clean the shave body in water after detaching it from the charging cable.

TROUBLE SHOOTING

Fault	Possible Causes	Solutions
Poor shaving results	Damaged or worn-out blade	Replace blade promptly
	Resting hair in the shaver	Thoroughly clean the shaver
	Battery too low in stormed	Charge the shaver
Blade does not work	Switch Failure	Contact customer service
	Battery exhausted	Charging with charging cable
	Circuit failure	Contact customer service
Skin allergy after shaving	It takes time for the skin to get used to the shaver	Do not press hard when using skin sensitization disappears after 2 to 3 weeks of skin acclimatization
Charging indicator does not light	Not plugged into power source	Charging with charging cable
	Indicator light damaged	Contact customer service
	Circuit failure	Contact customer service
Excessive charging time	Battery life has expired	Contact customer service
	Circuit failure	Contact customer service

WARRANTY CERTIFICATE

Name :	
Address :	
Tel. No. :	
Date of purchase : (dd/mm/yy)	
Store name :	
Warranty period :	

WARRANTY TERMS

1) The warranty period starts from the date of delivery of the product and is 2 years.
2) The product, including all its parts, is covered under warranty.
3) If the product is found to be defective, the consumer may exercise one of the rights under Article 11 of Law No. 6502 on the Protection of Consumers, namely:
a) Withdrawal from the contract,
b) Requesting a price reduction,
c) Requesting free repair,
d) Requesting replacement with a non-defective equivalent.
The consumer's preferred right is stated in the form, and the seller is obliged to repair or have the product repaired free of charge, without demanding any fee under any name such as labor cost, replaced part cost, or otherwise. The consumer may also exercise this right against the manufacturer or importer. The seller, manufacturer, and importer are jointly and severally liable.
4) The repair period shall not exceed 20 business days.
- This period starts from the date the fault is reported to the authorized service station or seller within the warranty period, or from the date the product is delivered to the authorized service station if it occurs after the warranty period.
If the defect cannot be repaired within 10 business days, the manufacturer or importer must provide the consumer with another product of similar features for use until the repair is completed.
- If the product breaks down within the warranty period, the time spent in repair shall be added to the warranty period.
5) Returns resulting from use contrary to the instructions in the user manual are outside the scope of the warranty.
6) In disputes arising from the exercise of warranty rights, the consumer may apply to the Consumer Arbitration Committee or the Consumer Court in the place of residence or purchase within the monetary limits set annually.
7) If this Warranty Certificate is not provided by the seller, the consumer may apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of the Ministry of Trade.

Technical Service

Oomi Servis Tuzla Şube
Address: Tepeören Demokrasi Caddesi No:137 ,34959 Tuzla
Şadeva kargo gönderilerinize hizmet vermektedir.
Oomi Servis Genel Merkez
Adres: Atilla Ilhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul
Sadece iki bünden hizmet vermektedir
Internet sitesi: https://ounoservice.com/

Importer Company:

Company Name: Dora Communication and Trade Inc.
Address: Tepeören Mah. Cad. No:137, Atilla Ilhan Cd. No:22, 34750 Ataşehir, Istanbul
Telephone: 0216) 661 61 00
Authorized Signature:
Company Stamp:

6) The repair period shall not exceed 20 business days.
- This period starts from the date the fault is reported to the authorized service station or seller within the warranty period, or from the date the product is delivered to the authorized service station if it occurs after the warranty period.
If the defect cannot be repaired within 10 business days, the manufacturer or importer must provide the consumer with another product of similar features for use until the repair is completed.
- If the product breaks down within the warranty period, the time spent in repair shall be added to the warranty period.
7) Returns resulting from use contrary to the instructions in the user manual are outside the scope of the warranty.
8) In disputes arising from the exercise of warranty rights, the consumer may apply to the Consumer Arbitration Committee or the Consumer Court in the place of residence or purchase within the monetary limits set annually.
9) If this Warranty Certificate is not provided by the seller, the consumer may apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of the Ministry of Trade.

Manufactured for:

Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.a@oraimo.com

Manufactured by:

Company Name: oraimo TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Email: hello.a@oraimo.com

Transport and Shipping Instructions

- Before shipping the device, ensure all connections are disconnected and cables removed.
- Use the original box and packaging materials for recycling.
- Avoid shock, impact, heat, humidity, and dust during use and transport.

Consumer Maintenance and Repairs

No consumer serviceable or repairable parts. For maintenance or repair, contact an authorized service point listed in the Technical Service List.

Efficient Energy Use

Turn off data connections (Bluetooth, Wi-Fi) when not in use.
Lower screen brightness and set shorter screen timeout.
Disable unnecessary sounds.

Recycling

This product complies with the AEEE Regulation.

Proper disposal of the product:
This symbol indicates that the product should not be disposed of together with other household waste across the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return a used product, please use return and collection systems or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

SCAN TO DOWNLOAD
oraimo store

Authentic Products | Fast Delivery | Best Price | Prompt Service

Sicherheitshinweise

1. Warnungen: Der Körper des Rasierers darf nur mit Wasser gereinigt werden, wenn er vom Ladekabel getrennt ist.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
3. Vermeiden Sie es, das Ladekabel um den Rasierer zu wickeln, um Kabelschäden zu vermeiden.
4. Schalten Sie den Rasierer aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie ihn reinigen.
5. Um Verletzungen zu vermeiden, drücken Sie die Klingenzähne nicht gegen die Haut.
6. Versuchen Sie nicht, den Rasierer ohne Anleitung zu reparieren. Konsultieren Sie den Abschnitt zur Fehlerbehebung oder wenden Sie sich an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.
7. Stoppen Sie die Verwendung des Ladekabels des Rasierers, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
8. Laden Sie den Rasierer mindestens alle sechs Monate vollständig auf, wenn er längere Zeit nicht verwendet wurde.
9. Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine verantwortliche Person benutzen, reparieren oder warten.
10. Bitte entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer mit dem normalen Haushaltsmüll, aber geben Sie es zur Entsorgung an einer offiziellen Sammelstelle ab. Indem Sie dies tun, helfen Sie, die Umwelt zu schützen.

Hinweise:
1. Es wird empfohlen, den oraimo-Ladegerät zum Aufladen dieses Rasierers zu verwenden.
2. Bitte reinigen Sie den Rasierer vor und nach der Verwendung des Rasierers.
3. Laden, verwenden und lagern Sie den Rasierer bei Temperaturen zwischen 5°C und 35°C.
4. Aus Hygienegründen wird empfohlen, dass nur eine Person diesen Rasierer verwendet.
5. Lagern Sie den Rasierer an einem kühlen, trockenen Ort.
6. Stellen Sie sicher, dass der Rasierer trocken ist, bevor Sie ihn verpacken, um Schäden an anderen Gegenständen in Ihrem Gepäck zu vermeiden.
7. Es ist normal, dass nach dem Spülen des Rasierers Feuchtigkeit oder Tröpfchen im Anzeigebereich zu sehen sind. Dies ist nicht gefährlich, da alle elektronischen Komponenten in einer versiegelten Stromeinheit im Inneren des Rasierers eingeschlossen sind.

Inhalt der Verpackung



Produktübersicht



Technische Daten

Eingang: 5V⎓1A; Ladezeit: 1 Stunde; Laufzeit: 1 Stunde; Akkukapazität: 400mAh
*Ergebnisse des oraimo Labors

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Avertissements : Le corps du rasoir ne peut être nettoyé à l'eau qu'après avoir été déconnecté du câble de recharge.
2. Le cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
3. Évitez d'envoyer le câble de recharge autour du rasoir pour ne pas l'endommager.
4. Éteignez et débranchez le rasoir avant de le nettoyer.
5. Pour éviter les blessures, évitez d'enfoncer les dents de la lame dans la peau.
6. Cessez immédiatement d'utiliser le rasoir en cas de dysfonctionnement. Consultez la section de dépannage ou contactez le service client pour obtenir de l'aide.
7. N'utilisez plus le câble de recharge du rasoir s'il est endommagé ou s'il fonctionne mal.
8. Chargez complètement le rasoir au moins une fois tous les six mois s'il n'a pas été utilisé pendant une période prolongée.
9. Les personnes (y compris les enfants) qui manquent d'expérience, de connaissances ou de civisme ne doivent pas utiliser, nettoyer ou entretenir l'appareil sans la surveillance et les conseils d'un adulte.
10. À la fin de la durée de vie du produit, ne le jetez pas avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte officiel pour recyclage. En faisant cela, vous contribuez à protéger l'environnement.

Remarques :
1. Il est recommandé d'utiliser le chargeur oraimo pour recharger ce rasoir.
2. Installez le couvercle de protection lors du transport du rasoir.
3. Chargez, utilisez et rangez le rasoir à des températures de 5 °C à 35 °C.
4. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé qu'une seule personne utilise ce rasoir.
5. Conservez le rasoir dans un endroit frais et sec.
6. Assurez-vous que le rasoir est sec avant de l'emballer pour éviter d'endommager les autres articles dans vos bagages.
7. Il est normal de voir de l'humidité ou des gouttelettes dans la zone d'affichage après avoir rincé le rasoir. Cela n'est pas dangereux, car tous les composants électroniques sont enfermés dans une unité d'alimentation scellée à l'intérieur du rasoir.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS DE BASE DU PRODUIT


Entrée : 5 V ⎓ 1 A ; Durée de recharge : 1 heure ; Durée de fonctionnement : 1 heure ; Capacité de la batterie : 400 mAh
*Résultats du test de laboratoire oraimo

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pour les premiers rasages, votre peau peut présenter une légère irritation, ce qui est normal. Il est recommandé d'utiliser le rasoir régulièrement (au moins 3 fois par semaine) pendant une période de 2 semaines pour permettre à votre peau de s'adapter.

Rasage

1. Lors de l'utilisation, faites glisser vers la gauche ou la droite dans la zone de déverrouillage pour déverrouiller et allumer le rasoir, et faites-le glisser à nouveau pour l'éteindre et le verrouiller.
2. Allumez le rasoir et appuyez-le doucement sur votre visage pour commencer à vous raser. Déplacez-vous lentement sur votre visage de manière circulaire pour vous raser.
3. Une fois que la peau s'est adaptée au rasoir, vous pouvez augmenter légèrement la pression pour un rasage plus près de la peau, mais pas trop fort, sinon vous risquez d'endommager la peau.



Remarque : Une utilisation incorrecte du produit peut endommager la lame. Veuillez vérifier si la lame est intacte avant de l'utiliser ; si elle est endommagée, ne l'utilisez pas pour éviter d'abîmer votre peau.


* Veuillez ranger le rasoir dans un endroit sec après l'avoir utilisé. Ne rangez pas le rasoir à la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur.
* Veuillez débrancher le câble de charge lorsque vous rangez le rasoir.

1. Il est recommandé d'éteindre le rasoir avant de remplacer la tête de lame.
Pour l'enlever, il suffit de tirer le bloc de lame vers le haut.
2. Remettez le nouvel ensemble de lames sur le corps pour terminer le remplacement.
3. L'ensemble de lames adopte une conception d'aspiration inversée. Il peut être installé directement indépendamment des faces avant et arrière.

INSTRUCTIONS SUR LES VOYANTS LUMINEUX

État	10 % à 100 % du niveau de batterie	10 % à 30 % du niveau de batterie	Le mode veille de batterie faible entre dans l'état forcé
Allumer	Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur la zone tactile pour allumer l'appareil. La LED blanche s'allume puis s'éteint, indiquant que l'appareil est allumé.	La lumière blanche s'allume puis s'éteint en séquence dans la zone du bouton, puis la lumière rouge clignote 5 fois avant de s'éteindre.	Le moteur vibre deux fois et le voyant rouge clignote 5 fois avant de s'éteindre.
Éteindre	Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur la zone tactile pour éteindre l'appareil. La LED blanche s'allume puis s'éteint, indiquant que l'appareil est éteint.	La lumière blanche s'allume puis s'éteint en séquence dans la zone du bouton, puis la lumière rouge clignote 5 fois avant de s'éteindre.	/

RECHARGE



Rappel de l'état de charge	À 100 % de charge complète	Charge en cas de batterie faible
	● Éteint	● Rouge fixe

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



1. Éteindre et démonter :
Éteignez et débranchez l'appareil, en ne laissant que la partie de la lame.

2. Cadre de la tête de lame :
Pincez le loquet pour retirer le cadre. Utilisez une brosse de nettoyage ou rincez sous l'eau du robinet pour éliminer les poils de barbe.



3. Ensemble de tête de lame :
Soulevez l'ensemble verticalement pour le retirer. Nettoyez l'intérieur avec une brosse ou rincez à l'eau courante.

4. Séchage et remontage :
Secouez pour éliminer l'excédent d'eau. Une fois l'ensemble de lame et sec, remettez-le le dans le rasoir et rangez-le correctement.

Remarque : Pincez toujours le bouton-pression lorsque vous retirez ou installez le cadre du filet de lame.
Attention : Ne nettoyez le corps du rasoir dans l'eau qu'après l'avoir débranché du câble de charge.

DÉPANNAGE

Défaut	Causes possibles	Solutions
Mauvais résultats de rasage	Lame de rasoir endommagée ou usée	Remplacement des lames
	La barbe accumulée le rasoir	Nettoyez soigneusement le rasoir
Le démarrage ne fonctionne pas	Batterie trop faible ou déchargée	Connectez le câble de charge pour charger
	Défaillance de l'interrupteur	Contactez le service clientèle
Allergie cutanée après le rasage	Batterie épuisée	Charge avec le câble de charge
	Défaillance du circuit	Contactez le service clientèle
Le voyant de charge ne s'allume pas	La peau met du temps à s'habituer au rasoir	N'appuyez pas fortement lors de l'utilisation, la sensibilité cutanée disparaît après 2 à 3 semaines d'adaptation
	Non branché sur une source d'alimentation	Charge avec le câble de charge
	Voyant endommagé	Contactez le service clientèle
	Défaillance du circuit	Contactez le service clientèle
Temps de charge excessif	La durée de vie de la batterie a expiré	Contactez le service clientèle
	Défaillance du circuit	Contactez le service clientèle

SERVICE CLIENTÈLE

Nigeria: care.ng@oraimo.com
Kenya: care.ke@oraimo.com Ghana: care.gh@oraimo.com
Egypt: care.eg@oraimo.com Morocco: care.ma@oraimo.com
South Africa: care.za@oraimo.com Cameroon: care.cm@oraimo.com
Tanzania: care.tz@oraimo.com UAE: care.ae@oraimo.com
Ivory Coast: care.ci@oraimo.com Bangladesh: care.bd@oraimo.com
Angola: care.ao@oraimo.com Others: service@carlcare.com

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom :	
Adresse :	
N° de téléphone :	
Date d'achat : (jj/mm/aa)	
Nom du magasin :	
Période de garantie :	

CONDITIONS DE GARANTIE

Tous les articles dans la fiabilité des articles vendus directement par oraimo ou par les revendeurs autorisés agréés d'oraimo sont couverts par une garantie standard, à compter de la date d'achat.

La garantie limitée d'oraimo est restreinte au pays d'achat. La garantie limitée est nulle sur les articles emportés en dehors du pays ou ils ont été initialement achetés ou sur les produits qui ont été achetés auprès de sources non autorisées.

Cette garantie ne couvre que les produits oraimo originaux. Elle ne s'applique pas à l'usure normale, ni aux défauts résultant de dommages causés par une mauvaise utilisation de ce produit.

La garantie ne concerne que le produit principal et n'est pas transférable. Tout produit supplémentaire gratuit n'est pas couvert par la présente garantie.

Si le produit tombe en panne malgré une utilisation conforme au manuel d'instructions et aux autres précautions écrites, il sera remplacé gratuitement.

Pour faire valoir la garantie, contactez l'équipe des services de la plateforme ou du magasin où vous avez acheté.

GARANTI BELGESİ

Ad:	
Adres:	
Tel. No.:	
Satın alma tarihi: (gg/aa/yy)	
Mağaza adı:	
Garanti süresi:	

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yılları az olamaz.)
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11'nci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir mal ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4) Malın onarılması için kullanıcının sürelerji onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik, malzeme, değişirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici bu hakkını satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, üretici onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıbının giderilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı talebi derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

PAKET İÇERİĞİ

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

TEMEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Giriş: 5 V⎓1 A; Şarj Süresi: 1 Saat; Çalışma Süresi: 1 Saat; Pil Kapasitesi: 400 mAh
*oraimo Laboratuvar test sonuçları

KULLANIM TALİMATLARI

1. Uyarılar: Tıraş makinesinin gövdesi, şarj kablosu çıkarıldıktan sonra yalnızca suyla temizlenebilir.
2. Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için üretici firma, yetkili servis temsilcisi veya benzer nitelikteve sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
3. Kablonun zarar görmemesi için şarj kablosunu tıraş makinesinin etrafına sarmalatın kaçının.
4. Temizlemeden önce tıraş makinesini kapatın ve fişini çekin.
5. Yaralanmaları önlemek için bıçak dişlerini cilde basmamalıdır kaçının.
6. Tıraş makinesi arızalanırsa dahil kullanmayı bırakın. Yardım için sorun giderme bölümüne bakın veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
7. Tıraş makinesinin şarj kablosu hasarlı veya arızalıysa kullanmayı bırakın.
8. Tıraş makinesi uzun süre kullanılmadıysa en az altı ayda bir tamamen şarj edin.
9. Ilgili deneyimi, bilgi veya sivrumluluk bilincine sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil), cihazı yetişkin gözetimi ve rehberliği olmadan cihazı kullanmamalıdır, tamirlenmemeli veya bakımını yapmamalıdırlar.
10. Ürün kullanım ömrünün sonunda normal evsel atıklarla atmayın, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin. Bunu yaparak çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.

Not:
1. Bu tıraş makinesini şarj etmek için oraimo şarj cihazının kullanılması önerilir.
2. Tıraş makinesini kullanmadan önce ve sonra temizleyin.
3. Tıraş makinesini 5 °C ile 35 °C arasındaki sıcaklıklarda şarj edin, kullanın ve saklayın.
4. Hijyen açısından, bu tıraş makinesini yalnızca bir kişinin kullanması önerilir.
5. Tıraş makinesini serin ve kuru bir yerde saklayın.
6. Valizinizdeki diğer eşyalara zarar gelmemesi için, tıraş makinesinin paketlemeden önce tamamen kuru olduğundan emin olun.
7. Tıraş makinesini durulandıktan sonra ekran alanında nem veya damlacıklar görmek normaldir. Bu tehlikeli değildir, çünkü tüm elektronik bileşenler tıraş makinesinin içindeki kapalı bir güç ünitesinde muhafaza edilmektedir.

GÖSTERGE IŞIĞI AÇIKLAMALARI

Durum	%10-%100 Pil	%1-%10 Pil	Düşük pil durumunda uyku modunda girişler ve zorunlu olarak kapanır
Aç	Cihazı açmak için açma/kapatma alanında parmağınızı sağa veya sağa kaydırın. Beyaz LED yanıp sönerek cihazın açıldığını gösterir.	Beyaz ışık, kaydırma yönünde sırayla yanar ve sonra söner. Kırmızı ışık kapanmadan önce 5 yanıp söner.	Motor iki kez titreşir ve kırmızı ışık kapanmadan önce 5 kez yanıp söner.
Kapat	Cihazı kapatmak için açma/kapatma alanında sağa veya sağa kaydırın. Beyaz LED yanıp sönerek cihazın kapandığını gösterir.	Beyaz ışık, kaydırma yönünde sırayla yanar ve sonra söner. Motor iki kez titreşir ve kırmızı ışık kapanmadan önce 5 kez yanıp söner.	/

Not: Ürünün yanlış kullanımı, bıçağın hasar görmesine neden olabilir. Lütfen kullanmadan önce bıçağın sağlam olup olmadığını kontrol edin; hasarlıysa, olduğu gibi kullanmayın.

* Lütfen kullanımdan sonra tıraş makinesini kuru bir yerde saklayın. Tıraş makinesini doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
* Lütfen tıraş makinesini saklarken şarj kablosunu çekin.

1. Bıçak başlığını değiştirmeden önce tıraş makinesini kapatmanız önerilir.
Çıkarmak için başlık başlığını yukarı doğru çekin.
2. Yeni bıçak başlığını gövdeye takarak değiştirme işlemini tamamlayın.
3. Bıçak başlığı manyetik bağlantı tasarımına sahiptir. Ön ve arka yüz fark etmeksizin doğrudan takılabilir.

TEMİZLİK VE BAKIM

1. Güçü Kapatın ve Sökün:
Cihazın gücünü kapatın ve fişini çekin, sadece bıçak kısmını bırakın.

2. Bıçak Açı Çerçevesi:
Çerçeveyi çıkarmak için mandalı sıkın. Sakal kıllarını temizlemek için bir temizleme fırçası kullanın veya musluk altında durulayın.

3. Bıçak Başlığı Takımı:
Çıkarmak için başlığı dikey olarak yukarı kaldırın. İç yüzeyi fırça ile temizleyin veya akan su altında durulayın.

4. Kurutma ve Yeniden Montaj:
Fazla suyu silkeleyin. Bıçak başlığını kurutduktan sonra tıraş makinesine yeniden takın ve uygun şekilde saklayın.

Not: Bıçak ağı çerçevesini çıkarırken veya takarken daima mandalı sıkın.
Uyarı: Tıraş makinesini gövdesini yalnızca şarj kablosunu çıkarıldıktan sonra suyla temizleyin.

SORUN GİDERME

Arıza	Olası Nedenler	Çözümler
Kötü tıraş sonuçları	Hasarlı veya aşınmış bıçak kullanıldı	Bıçakları değiştirin
	Sakal, tıraş makinesini tıkadı	Tıraş makinesini iyice temizleyin
Cihaz açılmıyor	Pil seviyesi çok düşük veya tamamen bitmiş	Şarj etmek için şarj kablosunu bağlayın
	Anahtar Arızası	Müşteri hizmetleriyle iletişime geçin
	Devre arızası	Şarj kablosuyla şarj etme
Tıraş sonrası cilt alerjisi	Cihazı kaşıntılar için	Müşteri hizmetleriyle iletişime geçin
	Cildin tıraş makinesine alışması zaman alır	Cildinizden fazla basmayın, cilt hassasiyeti 2-3 hafta içinde cilt alıştıktan sonra kaybolur
Şarj göstergesi yanmıyor	Güç kaynağına takılı değil	Şarj kablosuyla şarj etme
	Gösterge ışığı hasarlı	Müşteri hizmetleriyle iletişime geçin
	Devre arızası	Müşteri hizmetleriyle iletişime geçin
Uzun şarj süresi	Pil ömrü sona erdi	Müşteri hizmetleriyle iletişime geçin
	Devre arızası	Müşteri hizmetleriyle iletişime geçin

GARANTİ BELGESİ

Ad:	
Adres:	
Tel. No.:	
Satın alma tarihi: (gg/aa/yy)	
Mağaza adı:	
Garanti süresi:	

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ayıbın ortaya çıkması ihbarının satıcıya veya yetkili servis istasyonuna yapıldığı, garanti süresinin sona ermesinden sonra ise malın satıcıya teslim edildiği tarihten itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı, tüketiciye tamir süresince benzer özelliklere sahip başka bir mal vermek zorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Garanti belgesinin verilmemesi durumunda kullanıcılara ilk ilgili olarak yükebilecek uygunsuzluklarda yetkiyeli yerinin bulunduğu veya tüketici işlemlerin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9)