

SUPERVISEUR

Tableau de commande déporté



Réf. : 469980



LE SUPERVISEUR permet de contrôler et de gérer une installation comprenant un maximum de 4 compresseurs d'air en régime de contrôle de pression optimisé. Il est possible de modifier certains paramètres et priorités réglables du mode de fonctionnement général du Superviseur pour faire en sorte que le fonctionnement des compresseurs s'adapte aux demandes et aux caractéristiques de l'installation.

- **Commander 4 compresseurs**
- **Configurable**
- **Facile à installé**



Zoom sur...

Tableau de commande

Le tableau de commande est constitué d'une série de touches relatives aux fonctions principales de manoeuvre et de contrôle de l'installation.

- 1- Voyant de mise sous tension
- 2- Touche marche
- 3- Touche arrêt
- 4- Touche RESET : ex. ré-initialiser une alarme
- 5- Touche programmation
- 6- Touches menus
- 7- Touche enregistrement
- 8- Voyant défaut : déclenchement d'une alarme
- 9- Afficheur numérique : état général de l'installation, pression, charge, attente...



Équipement :

Boîtier en métal
Support fixation mural
Afficheur numérique
Capteur de température ambiante
Capteur de pression
Câble d'alimentation (230 Volts)
Sortie pour alarme (audio ou lumière)

Câbles de liaison compresseurs/superviseur non fournis
Utiliser câbles blindés > 0.5 mm²

Fonctions unité de commande :

Nombre de compresseurs commandés : 4
Connectivité : connecteur bus CAN (2 fils)
Fonctions configurables : Priorité
Rotation priorité
Egalisation heures de services
Dateur : configuration 2 périodes de démarrage et d'arrêt de l'installation
Redémarrage automatique

L'unité de commande qui gère tout le système et dont le tableau de commande permet de configurer et/ou de modifier les paramètres relatifs à l'installation sera appelée **SUPERVISEUR (MAITRE)**

Les compresseurs qui sont raccordés à SUPERVISEUR par le biais de bus CAN ou d'une sortie à relais et gérés par SUPERVISEUR, seront appelés **ESCLAVES** à partir d'ici..

