



# KRISKEYDD



**Hätäradio – 10 000 mAh Powerbank, LED-valo & Käsiveivi**

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

---

## **SISÄLTÖ**

- Radion käyttö
- SOS-hälytin
- Taskulamppu
- Lukulamppu
- Lataus- ja purkutoiminto
- 3 lataustapaa
- Virtailmaisin
- Tekniset tiedot
- Takuu
- Tärkeitä huomautuksia
- Pakkaussisältö

---

## **RADION KÄYTTÖ**

- Kytke radio päälle ja säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä äänenvoimakkuussäädintä myötäpäivään.
- Valitse FM/AM taajuusalue kaistanvalitsimella.

- Vedä antenni ulos paremman kuuluvuuden saavuttamiseksi, erityisesti FM- ja AM-lähetyksiä kuunneltaessa.
  - Valitse asema kääntämällä viritysäädintä. Vihreä virituksen merkkivalo syttyy, kun asema on viritetty oikein.
  - Sammuta radio kääntämällä äänenvoimakkuussäädin OFF-asentoon.
- 

## **SOS-HÄLYTIN**

- Paina ja pidä SOS-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi voimakkaan hälytysäänen ja vilkkuvan valon.
  - Sammuta hälytin painamalla SOS-painiketta uudelleen.
- 

## **TASKULAMPPU**

- Ensimmäinen painallus: kaukovalo syttyy.
  - Toinen painallus: lähivalo syttyy.
  - Kolmas painallus: sekä kauko- että lähivalo syttyvät.
  - Neljäs painallus: valot sammuvat.
- 

## **LUKULAMPPU**

- Avaa aurinkopaneeli ja paina lukulampun painiketta – lukulamppu syttyy.
- Sulje aurinkopaneeli ja paina painiketta uudelleen sammuttaaksesi lampun.

---

## LATAUS- JA PURKUTOIMINTO

- Laitteen sivussa olevan vesitiiviin suojakannen alla on USB-tulo ja USB-lähtö.
- Liitä USB-laite USB-lähtöön kaapelin avulla käyttääksesi radiota varavirtalähteenä (powerbank).
- Kun laitetta käytetään varavirtalähteenä (purkaustila), virtailmaisimen valot himmenevät.

### HUOMAUTUS:

1. Valitse puhelimen lataamiseen sopiva latauskaapeli.
2. Jos lataus ei käynnisty, irrota USB-kaapeli ja kytke se uudelleen aktivoidaksesi virran ulostulon.

---

## 3 LATAUSTAPAA

### A. USB-lataus

- Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli laitteen oikealla puolella olevaan USB-tuloon ladataksesi sisäisen litiumakun.
- Neljä sinistä virtailmaisimen valoa syttyvät vuorotellen latauksen aikana.

**HUOMAUTUS:** Lataa radio vähintään kerran kolmen kuukauden välein.

---

## **B. Käsikampi**

- Radiota voidaan ladata myös pyörittämällä laitteen alaosassa olevaa käsikampea, joka aktivoi dynamon.
  - Kampia voidaan pyörittää sekä myötä- että vastapäivään.
  - Pyöritä kampia noin 3 minuutin ajan nopeudella 120 kierrosta/min.
  - Tämä tuottaa noin 4 minuutin valaistuksen tai 15 minuutin radion kuunteluajan.
- 

## **C. Aurinkoenergia**

- Aseta aurinkopaneeli suoraan auringonvaloon mahdollisimman tehokkaan latauksen saavuttamiseksi.
  - Punaiset virtailmaisimen valot syttyvät, kun radio saa riittävästi auringonvaloa latauksen aloittamiseen.
  - Aurinkolatausta käytetään pääasiassa akun ylläpitoon ja akun käyttöiän pidentämiseen.
- 

## **VIRTAA ILMAISEVAT MERKKIVALOT**

- Laitteessa on neljä virtailmaisimen valoa (25 %, 50 %, 75 %, 100 %), jotka näyttävät akun varaustason.
  - Merkkivalot palavat sekä latauksen että purkamisen aikana.
-

## ANTENNI

- Radiosta löytyy ulosvedettävä antenni laitteen oikealta puolelta.
  - Parhaan FM-/AM-vastaanoton saavuttamiseksi antenni suositellaan vedettäväksi kokonaan ulos.
- 

## TEKNISET TIEDOT

- Taajuusalue:
  - AM: 522–1620 kHz
  - FM: 87–108 MHz
- Mitat: 16 × 9 × 8 cm
- Paino: 500 g
- Akku: 10 000 mAh, 3,7 V
- Aurinkopaneeli: 5 V / 0,3 W
- Käsikampi: 5 V / 1,5 W
- USB-tulo: DC 5 V / 2 A
- USB-lähtö: DC 5 V / 2,4 A (maks.)

## Käyttöaika täydellä latauksella:

- Radio: noin 90 tuntia
- Radio + LED-valaistus: noin 30 tuntia
- Radio + lukulamppu: noin 9 tuntia

---

## **TAKUU**

Tuotteella on 12 kuukauden takuu valmistusvirheitä vastaan ostopäivästä lukien.

---

## **TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA**

- Ensimmäisellä käyttökerralla tai jos laitetta ei ole käytetty yli 60 päivään, pyöritä käsikampea 1 minuutin ajan akun aktivoimiseksi.
  - Älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalle vedelle. Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä laitteen päälle.
  - Vältä akun ylipurkausta – se voi lyhentää akun käyttöikää tai vahingoittaa akkua.
  - Älä suuntaa taskulampun valoa suoraan silmiin.
- 

## **PAKKAUSSISÄLTÖ**

- Radio × 1
- Käyttöohje × 1
- USB-kaapeli × 1