



KRISSKYDD



Nödradio – 10 000 mAh Powerbank, LED-lampa & Vevgenerator

INNEHÅLL

- Radioanvändning
- SOS-larm
- Ficklampa
- Läslampa
- Laddnings- och urladdningsfunktion
- 3 laddningsmetoder
- Strömindikator
- Specifikationer
- Garanti
- Viktig information
- Packlista

RADIOANVÄNDNING

- Vrid volymratten medurs för att slå på radion och justera volymen.
 - Välj FM/AM med bandväljaren.
 - Dra ut antennen för bättre mottagning, särskilt vid FM- och AM-lyssning.
 - Vrid kanalratten för att välja station. Den gröna mottagningslampan tänds när stationen är korrekt inställd.
 - Vrid volymratten till OFF-läget för att stänga av radion.
-

SOS-LARM

- Håll in SOS-knappen i 3 sekunder för att aktivera ett kraftigt larmljud och blinkande ljus.
 - Tryck på SOS-knappen igen för att stänga av larmet.
-

FICKLAMPA

- Första trycket: helljus tänds.
 - Andra trycket: halvljus tänds.
 - Tredje trycket: både helljus och halvljus tänds.
 - Fjärde trycket: lampan släcks.
-

LÄSLAMPA

- Öppna solpanelen och tryck på knappen för läslampa – lampan tänds.
 - Stäng solpanelen och tryck på knappen igen för att släcka lampan.
-

LADDNINGS- OCH URLADDNINGSFUNKTION

- Den vattenskyddade luckan på sidan av enheten innehåller både USB-ingång och USB-utgång.
- Anslut en USB-enhet till USB-utgången med kabel för att använda radion som powerbank.

- När enheten används som powerbank (urladdning) minskar strömindikatorns ljusstyrka.

OBS:

1. För att ladda din mobiltelefon, använd rätt laddkabel för din enhet.
 2. Om laddning inte startar – koppla ur USB-kabeln och anslut den igen för att aktivera strömutgången.
-

3 LADDNINGSMETODER

A. USB-laddning

- Anslut den medföljande USB-kabeln till ingången på höger sida av enheten för att ladda det inbyggda litiumbatteriet.
- De fyra blå indikatorlamporna tänds i följd under laddning.

OBS: Ladda radion minst en gång var tredje månad.

B. Handvev

- Radion kan laddas genom att veva handtaget på undersidan och aktivera dynamon.
 - Handtaget kan vevas både medurs och moturs.
 - Vev i cirka 3 minuter i 120 varv/minut.
 - Ger cirka 4 minuters belysning eller 15 minuters radio.
-

C. Solenergi

- Placera solpanelen i direkt solljus för effektiv laddning.
 - De röda strömindikatorerna tänds när radion får tillräckligt med solljus för att börja laddas.
 - Solenergi används främst för att underhålla batteriet och förlänga batteriets livslängd.
-

STRÖMINDIKATOR

- Enheten har 4 strömindikatorer (25 %, 50 %, 75 %, 100 %) som visar batterinivån.
 - Lamporna lyser både vid laddning och urladdning.
-

ANTENN

- Radion har en utdragbar antenn på höger sida.
 - För bästa mottagning vid FM/AM-lyssning rekommenderas att antennen dras ut helt.
-

SPECIFIKATIONER

- **Frekvensområde:**
 - AM: 522–1620 kHz
 - FM: 87–108 MHz

- Mått: 16 × 9 × 8 cm
- Vikt: 500 g
- Batteri: 10 000 mAh, 3,7 V
- Solpanel: 5 V / 0,3 W
- Handvev: 5 V / 1,5 W
- USB-ingång: DC 5 V 2 A
- USB-utgång: DC 5 V 2,4 A (max)

Drifftid vid full laddning:

- Radio: ca 90 timmar
- Radio + LED-belysning: ca 30 timmar
- Radio + läslampa: ca 9 timmar

GARANTI

Produkten omfattas av 12 månaders garanti mot tillverkningsfel från inköpsdatum.

VIKTIG INFORMATION

- Vid första användning eller om enheten inte använts på över 60 dagar: veva handtaget i 1 minut för att aktivera batteriet.
- Utsätt inte enheten för dropp eller stänk. Placera inga vätskefyllda föremål ovanpå produkten.

- Undvik att överurladda batteriet – detta kan förkorta batteriets livslängd eller orsaka skada.
 - Lys inte ficklampan direkt i ögonen.
-

PACKLISTA

- Radio × 1
- Användarmanual × 1
- USB-kabel × 1