



KRISSEKYDD



**Informations- och instruktionshandbok för Extreme
Powerbank.**

Manual

Hur du laddar din powerbank:

Tryck på strömknappen som befinner sig på ena kanten av powerbankens långsida. Om lampan inte lyser är batteriet lågt och behöver laddas. Om de blå lamporna lyser finns det batteri kvar och du kan använda produkten.

▪ Laddningsmetod 1

Öppna locken på powerbankens undersida och sätt in den medföljande sladden i laddningsenheten och den andra änden in i USB-kontakten på din dator. När lampan blinkar laddar din powerbank.

▪ Laddningsmetod 2 – via solpanel (underhållsladdning)

Placera powerbanken så att solpanelen är riktad mot direkt solljus. Den gröna lampan lyser när enheten laddas via solcellerna. Solpanelen är avsedd för underhållsladdning och kan inte ladda powerbanken från tomt batteri till full kapacitet. För full laddning, använd alltid USB-kabeln enligt metod 1.

Hur din ficklampa fungerar:

1. Håll inne strömknappen, som sitter på ena kanten av powerbankens långsida, i några sekunder för att starta ficklampan.
 2. För att tända varningslampan: Efter att ha utfört steg 1, tryck på strömknappen en gång för att tända varningslampan.
 3. Slå på SOS-signallampan: Efter att ha utfört steg 1 och 2, tryck på strömknappen en gång till för att växla till SOS-signallampan.
 4. För att stänga av ficklampan: Tryck på strömknappen en gång till efter steg 3.
-

Försiktighetsåtgärder:

1. Första gången du använder den här produkten låt den vara fulladdad. När 4 lampor lyser är produkten fulladdad.
 2. När du använder den här produkten, vänligen rikta solpanelen mot solljuset och bekräfta att den gröna lampan lyser för att garantera att produkten fungerar korrekt.
 3. När den blå strömindikatorn slocknat indikerar det att produkten har låg batterinivå och behöver laddas.
 4. Den elektroniska enheten är fulladdad, vänligen koppla ur strömkabeln.
-

Underhåll av din powerbank:

1. Denna powerbank är lätt och behöver korrekt underhåll för ökad livslängd.
2. Håll produkten torr. Regn, fukt och vätskor kan korrodera elektroniska delar.
3. Använd inte denna produkt på värme. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska enheter. Batteriet kan försämrats och powerbankens material skadas och kan vid höga temperaturer även explodera.
4. Tappa inte, slå inte på produkten. Vårdslös hantering kan skada powerbanken internt.
5. Försök inte att ta isär din produkt.