

Bruksanvisning

NordHeat™ Portabel Fotogenkamin

Med vält- och säkerhetsavstängning

Viktig säkerhetsinformation

- Använd endast ren fotogen/paraffin avsedd för värmare.
- Använd endast kaminen i väl ventilerade utrymmen.
- Placera inte kaminen nära brännbara material.
- Använd aldrig kaminen i sovrum, tält eller slutna utrymmen.
- Lämna aldrig kaminen obevakad under drift.

Påfyllning av fotogen

- Använd tratt och fyll tanken tills mätaren visar "F".
- Överfyll inte tanken – det kan orsaka lukt.
- Låt inte tanken bli helt tom. Om det sker måste veken dra åt sig ny fotogen innan tändning.

Användning

- Fyll tanken tills mätaren visar "F".
- Vid första användning: låt veken suga fotogen i ca 15 minuter.
- Kontrollera att alla delar sitter korrekt.
- Tänd kaminen enligt anvisning.
- Efter 3–5 minuter blir värmegallret rött.
- Justera värmen med vekkontrollen.
- För att släcka: vrid vekkontrollen moturs.
- Justera alltid veken långsamt och försiktigt.
- Vid ojämn förbränning, justera försiktigt upp och ner.

Säkerhetsfunktioner

Kaminen är utrustad med automatisk avstängning som släcker kaminen om den välter. Vid behov av snabb avstängning kan säkerhetshammaren vid justeringsenheten tryckas åt sidan. Vänta alltid minst 5 minuter innan ny tändning efter säkerhetsavstängning.

Ansvarig distributör:

Krissskydd Sverige AB

Webbplats: www.krissskydd.se