

Varning!

Ställ aldrig klipphöjden för lågt om du har väldigt högt gräs.

Börja med att ställa den på högsta klipphöjden och sänk sedan lite i taget.

Om du har väldigt högt gräs och du ser att klipparen börjar gå i cirklar öka då klipphöjden markant.

Gräs som klämmer sig fast vid packboxen/infästningen på hjulaxeln på drivmotorerna kan också orsaka att motorerna går väldigt trögt så gör rent med jämna mellanrum.

Kontrollera också så inte packboxen har spruckit, detta kan också orsaka att drivmotorn går tungt.

För lång och hög arbetsström från drivmotorerna eller klippmotorn kan orsaka att drivenheterna L298 bränns.

Mätvärden förbrukningsström driv och klippmotor

Modell	Vänster Drivmotor	Höger Drivmotor	Klippmotor
E1800 series Vid startupp	<0.4	<0.4	<3
Normal drift	<0.2	<0.2	<0.5
E1600 series Vid startupp	<0.4	<0.4	<6
Normal drift	<0.2	<0.2	<1

För att mäta förbrukningsströmmen på motorerna använd
Tångamperemeter (strömtång) – enklaste sättet

Hur mäter du:

Kläm tångamperemetern runt en av motorledningarna (bara en ledare, inte hela kabeln).

Ställ in instrumentet på AC eller DC ström beroende på motortyp.