



ANVÄNDARHANDBOK

H&F X2E, X4R

LÄS DENNA ANVÄNDARHANDBOK INNAN DU ANVÄNDER GOLFVAGNEN FÖRSTA GÅNGEN.

hfgolf.se
033-550 58 18

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Vagnen är konstruerad för att transportera golfbagar med tillhörande klubbor och ska endast användas för detta ändamål. Användning på annat sätt kan orsaka skador på vagnen och innebära en säkerhetsrisk för användaren. Var alltid uppmärksam och använd gott omdöme.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Första gången du använder vagnen rekommenderar vi att du provar den på en öppen gräsyta. Hur vagnen reagerar beror på underlaget – på hårda och släta ytor svänger den snabbare, medan den upplevs annorlunda på gräs. Du kommer också att märka att golfbagens vikt påverkar både hastighet och styrning.

- Rikta aldrig vagnen mot andra personer eller golfvagnar.
- Vid användning i trånga utrymmen, exempelvis på parkeringsplatser, eller i närheten av vatten, till exempel vid broar, rekommenderar vi att du använder läget "Manuell" för att behålla full kontroll.
- Lämna aldrig vagnen utan uppsikt. Var alltid uppmärksam och se till att du har kontroll över vagnen.
- Använd inte vagnen för att transportera annan utrustning än golfbag och klubbor.
- Vagnen är inte avsedd för persontransport.
- Vagnens maximala belastning är 20 kg.
- Sänk inte ner vagnen i vatten, eftersom det kan orsaka skador.
- Använd aldrig vagnen om du är påverkad av alkohol eller droger.
- Vagnen kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, förutsatt att de får tillräcklig tillsyn eller instruktioner om säker användning och förstår de risker som kan förekomma.
- Denna vagn får användas av barn från 8 år och äldre samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de står under tillsyn eller har fått instruktioner om säker användning av vagnen och förstår de risker som användningen innebär. Vagnen är ingen leksak. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

VÅRD OCH UNDERHÅLL

Även om vagnen är konstruerad för att tåla väderpåverkan rekommenderar vi att du följer dessa enkla råd för att hålla den i gott skick:

- Förvara inte vagnen utomhus.
- Försök att begränsa exponeringen för regn så mycket som möjligt. Vid kraftigt regn rekommenderas att du använder paraply.
- Torka av överflödigt vatten innan vagnen ställs undan.
- Använd aldrig högtryckstvätt för rengöring.
- Undvik även rengöring med högtrycksluft.
- Torka av lera, gräs och annan smuts som har samlats på vagnen.
- Se till att de bakre hjulen är korrekt monterade och kan rotera fritt.
- Kontrollera att skruvar och muttrar sitter fast, om någon skruv eller mutter skulle saknas bör du genast kontakta återförsäljaren.

VIKTIG INFORMATION OM BATTERISÄKERHET OCH SKÖTSEL

Ladda batteriet så snart som möjligt efter avslutad runda, oavsett hur många hål som har spelats – helst inom 12 timmar. Undvik att låta batteriet stå delvis urladdat under längre perioder, eftersom detta kan minska kapaciteten och innebära en säkerhetsrisk som i värsta fall kan leda till brand vid laddning. Vid längre tids förvaring skall batteriet alltid vara fulladdat.

- Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre än nödvändigt. Koppla bort det när den gröna LED-lampan på laddaren visar att batteriet är fulladdat.
- Batteriet ska förvaras och laddas på en torr, hård och plan yta med en temperatur mellan 10°C och 30°C. Laddning utanför detta temperaturintervall kan påverka både kapacitet och livslängd negativt.
- Batteri och laddare får endast öppnas och servas av auktoriserad personal. Obehörig öppning innebär en säkerhetsrisk och gör garantin ogiltig.
- Hantera batteriet varsamt och undvik att tappa det, eftersom stötar kan skada de interna cellerna och påverka både prestanda och säkerhet.
- Sänk aldrig ner batteriet i vatten, undvik djupa vattenpölar och ta alltid bort batteriet innan vagnen rengörs.
- **Varning:** Använd endast den laddare som medföljer vagnen för att ladda batteriet.

MONTERING AV VAGNEN

Börja med att skruva upp knoppen vid vikningen som sitter mitt på vagnens arm, vik sedan upp vagnen och skruva åt knoppen i det läge du vill ha armen, skruva sedan åt den nedre knoppen vid armens fästpunkt.

Montering av hjul (X2E)

Det är viktigt att hjulen på X2E sätts på rätt sida för att drivningen skall fungera. Tryck ned knappen på hjulet och trä på hjulet på axeln, tryck sedan hjulet hela vägen in på axeln tills det tar stopp. Kontrollera att det inte finns någon glipa mellan hjul och fäste.

Montering av hjul (X4R)

Hjulen på X4R passar både på vänster och höger sida. Tryck in knappen på hjulet och trä på hjulet på axeln, tryck sedan hjulet hela vägen in på axeln tills det tar stopp. Kontrollera att det inte finns någon glipa mellan hjul och fäste.

Montering av tippskyddshjul

X4R har ett fäste bak på för att montera ett tippskyddshjul. Skjut på tippskyddshjulet på vagnens fäste och tryck in sprinten i hålet för att låsa fast det.

Montera batteri

Placera batteriet i vaggan som sitter på vagnen.

JUSTERA FRAMHJULET

På vagnens vänstra sida (om du står framför vagnen) finns det två muttrar på en skruv. För att justera framhjulet skruvar du på dessa.

Börja med att lossa den ena muttern något och skruva på den andra muttern för att flytta skruven framåt eller bakåt. Kontrollera hjulets riktning och justera tills vagnen rullar rakt fram. Dra åt båda muttrarna mot varandra för att låsa inställningen.

Tips: Gör små justeringar åt gången, eftersom även en liten förflyttning av skruven kan påverka hjulinställningen märkbart.

MANÖVRERING

Manöverpanel

- **ON/OFF-knapp:** Håll knappen intryckt i ca 5 sekunder för att starta eller stänga av vagnen. Denna knapp används även som **STOP & GO**.
- **STOP & GO:** När vagnen manövreras med fartreglaget kan man använda **ON/OFF-knappen** för att stanna vagnen och sedan starta den i samma hastighet.
- **TIMER-knapp:** Tryck på timer-knappen för att skicka i väg vagnen.
 1. Ett knapptryck = 10 sekunder (ca 10 meter)
 2. Två knapptryck = 20 sekunder (ca 20 meter)
 3. Tre knapptryck = 30 sekunder (ca 30 meter)

Hastighetsreglage

På höger sida av panelen finner du hastighetsreglaget, detta reglage vrids medsols för att öka hastighet och motsols för att minska hastighet.

Friläge

X4R har friläge i händelse av att du behöver dra eller putta vagnen. Tryck ned den fjäderbelastade knappen på hjulen och dra ut dem ca 1 cm, nu sitter hjulen i friläge och snurrar fritt på axeln.

X2E har friläge inbyggt i hjulen som gör att du kan putta vagnen framåt utan motstånd.

FJÄRRSTYRNING (X4R)

X4R har fjärrstyrning med fjärrkontroll med en räckvidd på upp till 50 meter. Fjärrstyrningens räckvidd kan variera beroende på terräng, eventuella hinder, störningar från andra trådlösa enheter och batterinivå. Batterierna som medföljer är av typen AAA och är inte uppladdningsbara, nya finns att köpa i en vanlig mataffär.

Ansvarsfull körning

Vi rekommenderar att man inte använder fjärrkontrollen på längre avstånd än 50 meter då det kan vara svårt att avgöra avstånd till hinder, djur och människor.

OBS! När vagnen inte används bör fjärrkontrollen stängas av med knappen på höger sida.

Säkerhetsavstängning

Vagnen är utrustad med en säkerhetsavstängning, när vagnen manövreras med fjärrkontrollen stannar vagnen om inga knappar trycks in under 45 sekunder.

TEKNISK SPECIFIKATION

Batteri

Batterityp	Litiumbatteri
Spänning	14,4V
Kapacitet	20Ah 288Wh

Laddare

Input	100-240V~ 50/60Hz 1.8A
Output	16.8V === 3.3A

X2E

Vikt vagn	8,9 kg
Vikt vagn med batteri	10,8 kg
Max belastning	20 kg
Mått hopfälld	80 x 50 x 25 cm
Motor	Tubmotor
Motorstyrka	200 W
Ramens material	Aluminium

X4R

Vikt vagn	10,8 kg
Vikt vagn med batteri	12,7 kg
Max belastning	25 kg
Mått hopfälld	80 x 55 x 25 cm
Motor	Tubmotor
Motorstyrka	2 x 200 W
Ramens material	Aluminium