

Användar manual

ElCaddy Li-4



Beskrivning av ingående delar i golfvagnen ElCaddy Li-4.

Den finns i 3 färger, vit, silver och svart



Ihopsättnings instruktioner



- 1 Börja med att ta fram bakhjulen. De monteras genom att trycka ned piggarna som sitter i navet, skjut på dem på axeln och tryck lätt och vrid. du känner när hjulet är i sitt läge. Det hörs ett klick när hjulet sitter fast och de svarta drivhjulet på axel och hjul ska sitta tätt ihop.



- 2 Nu är det dags att fälla upp dragarmen. när du gjort det, skruva fast den skruven som sitter mot hjulaxeln. vrid loss skruven som sitter mitt på dragarmen något varv och ställde i rätt läge för dig.



- 3 Tag fram tippskyddshjulet och lossa sprinten. Nu ska du föra in det staget till tippskydshjulet i det fyrkantiga röret mitt på bakaxeln. När du gjort det så sätter du tillbaka sprinten igenom fästet på bakaxeln och tippskyddshjulet.



- 4 Dags för batteriet. Ladda batteriet först så att batteri indikatorn lyser grönt. Litium batteriet stoppas i fördjupningen framför plåten på ramen. orreband. Koppla nu ihop batterikabeln med kabeln från vagnen.

Hoppas allt gick bra, när du är klar går vi över till manövreringen av golfvagnen.



5 Vi startar med att ansluta fjärrkontrollen.

1. Se till att fjärrkontrollen har batteri och att den är påslagen på sidoknappen. (5)
2. Se till att elgolfvagnen är avstängd, det vill säga att ingen grön lysdiod lyser på golfvagnen.(7)
3. Håll inne stoppknappen på fjärrkontrollen, se till att den röda lysdioden lyser på fjärrkontrollen, fortsätt att hålla inne knappen.
4. Tryck på startknappen på golfvagnen och håll inne knappen tills den gröna lysdioden blinkar (vilket generellt sker inom ett fåtal sekunder) eller håll kvar i max 10 sekunder. Släpp sedan knapparna på både fjärrkontroll och vagn.
5. Nu ska fjärrkontrollen och elgolfvagnen vara synkroniserade och fungera tillsammans. Om det inte fungerar, upprepa proceduren en gång till och följ extra noggrant varje steg.

Fungerar det ändå inte, så kontakta oss på Fritidsport för vidare felsökning.

Manövrering av vagnen.

Starta vagnen så att lysdioden lyser grönt.

Drift utan fjärrkontroll.

Vrid på fartreglaget på höger sida till du får en hastighet som passar dig. Nu kan du styra med hjälp av handtaget. Knappen time kan du trycka på 1-3 gånger så går vagnen 10, 20 eller 30m.

Drift med fjärrkontroll.

Sätt på fjärrkontrollen. Nu kan du styra vagnen med hjälp av pilarna. Farten fram eller bakåt ökar om du trycker snabba tryck sedan håller vagnen inställd hastighet. du styr med vänster och höger pil utan att påverka hastigheten. Du stoppar vagnen med röda stoppknappen. Time knappen fungerar som ovan.

Prova gärna att köra lite innan du går ut på golfbanan.

Instruktioner för allmänt underhåll av elgolfvagn

Tillse allmänt underhåll av din elgolfvagn för att säkerställa vagnens längsta möjliga livstid.

1. Torka av ramen efter varje användning av vagnen för att ta bort eventuell lera, jord och gräs. Detta görs med fördel med en pappersservett eller en torr trasa.
2. Vagnen kan tvättas med vatten och borste, men använd då inte mer vatten än vad som finns i borsten. Håll inte vatten på vagnen med exempelvis hink eller trädgårdsslang.
3. Rengör inte vagnen med högtryckstvätt eller tryckluft eftersom det riskerar att skada vagnens elektroniska komponenter.
4. Ta bort bakhjulen en gång i månaden och ta bort eventuell smuts som fastnat på axlarna. En droppe olja kan läggas på vagnens rörliga metalledar så att de rör sig mer friktionsfritt. Där plast ligger mot plast kan man använda en liten mängd silikonfett.
5. Kontrollera din elgolfvagn minst en gång om året för slitage och kontakta din återförsäljare om du märker en defekt eller sliten del. Lämna gärna in golfvagnen på service inför den nya säsongen. För jämförelse motsvarar 4-5 timmar golf med elgolfvagnen varje vecka under ett år cirka 4 års användande av en gräsklippare.
6. Koppla ur batteriet/laddaren när vagnen inte används eller laddas. Låt inte batteriet vara inkopplat till laddaren mer än ett par timmar efter att batteriet är fulladdat. Om du inte ska använda din elgolfvagn på ett tag rekommenderas att du förvarar batteriet i rumstemperatur på ett torrt ställe. Undvik förvaring på till exempel ett kallt och fuktigt garagegolv.
7. Kom ihåg att underhållsladda batteriet en gång i månaden när vagnen inte används.