



**Multifunksjonell nødradio med sveiv
DAB/FM/trådløs høyttaler/LED-lampe**

Modell: WR-6D

Funksjoner:

- DAB-radiohåndtering
- FM-radiohåndtering
- Trådløs høyttalerhåndtering
- Menyinnstillinger
- Indikator diode
- Lommelykt
- Lading av eksterne enheter
- Strømforsyning til radioen
- Hodetelefonutgang
- SOS-alarm
- Spesifikasjoner

DAB-radiohåndtering

- Hold inne startknappen i 3 sekunder for å slå på radioen og gå inn i standby-modus. Skjermen viser dato og klokke.
- Trykk på startknappen igjen for å slå på radioen.
- Trykk på knappen (MODE) for å velge DAB-modus.
- I DAB-modus, hold inne (MENU)-knappen for å skanne alle DAB-stasjoner. Trykk kort på (TUN+) eller (TUN-) for å bytte stasjon.
- Hold inne (TUN+) for å lagre den nåværende stasjonen i forhåndsinnstillingslisten. Trykk på (TUN+/TUN-) for å velge plassering. Det finnes 30 forhåndsinnstilte plasser å velge mellom. Trykk på (VOL+) for å lagre valget ditt.
- Hold inne (TUN-) for å hente frem de forhåndsinnstilte stasjonene. Trykk på (TUN+/TUN-) for å velge stasjonsnavn, og trykk på (VOL+) for å bekrefte valget.
- Trykk på (MENU) for å gå inn i DAB-menyen for innstillinger.

FM-radiohåndtering

- Trykk på knappen (MODE) for å velge FM-modus.
- I FM-modus, hold inne (MENU)-knappen for å skanne alle FM-stasjoner og lagre dem i forhåndsinnstillingslisten. Kun de første 30 stasjonene vil bli lagret. Hvis du vil lagre andre stasjoner, må du manuelt erstatte stasjonene du ikke ønsker.
- Hold (TUN-) inne for å hente frem forhåndsinnstilte stasjoner, trykk på (TUN+/TUN-) for å velge, og trykk på (VOL+) for å bekrefte.
- Trykk på (TUN+/TUN-) for manuelt å stille inn frekvensen i trinn på 0,05 MHz.

- Hold (TUN+/TUN-) inne for å velge adresse. Trykk på (VOL+) for å legge til eller erstatte.
- Trykk på (MENU) for å gå inn i FM-menyen for innstillinger.

Trådløs (BT) streaming-avspilling

- Trykk på knappen (MODE) for å velge BT-modus.
- Bruk smarttelefonen din til å søke etter "WR-6" via Bluetooth og koble til enhetene.
- Trykk på (TUN+/TUN-) for å bytte sang.

Menyinnstillinger

- I menyen for innstillinger kan du stille inn dato/tid, lysstyrke, hviletid og OSD-språk. Trykk på (VOL+) for å velge.
- Dato/tid oppdateres automatisk når DAB-signalet er tilgjengelig.

Indikatorlamper

- Oppfra og ned: ladeindikator, signalindikator, batterinivåindikator (100%-25%).
- Ladeindikator: Ladeindikatoren vil blinke rødt når vevgeneratoren lader batteriet. (Ladeindikatoren endres avhengig av ladestyrken).
- Batterinivåindikator: Lampen vil blinke blått ved lading eller utlading. Når batterinivået er over 25 %, vil den første blå lampen (25 %-posisjon) endre seg fra blinkende blått til konstant blått. Deretter begynner den andre lampen (50 %-posisjon) å blinke blått, og slik fortsetter det til batteriet er fulladet. Når ladingen er fullført, trekk ut USB Type-C-kabelen. Lampen lyser blått i 30 sekunder før den slukkes.

Lommelykt

Lommelykten har en sterk lysstråle og to svake lysstråler. Når radioen er på, trykk på (lys)-knappen én gang for å slå på den sterke lysstrålen, trykk igjen for å slå på den svake lysstrålen, trykk én gang til for å slå på alle lysinnstillingene på lommelykten, og trykk én gang til for å slå av lommelykten.

Merk: For å bruke lommelykten når radioen er av, hold (lys)-knappen inne i 3 sekunder for å aktivere lommelykten.

Lade eksterne enheter

Sett USB-kabelen i USB-porten på siden av radioen og koble den til andre enheter. Radioen går da inn i lade-modus og hjelper til med å lade enheten din.

Merk:

- Denne funksjonen er kun ment for å lade USB-enheter i nødsituasjoner eller utendørs. Bruk den ikke som en vanlig powerbank.
- Når radioen er fulladet, kan den støtte en 2A-lader for de fleste enheter.

Strømforsyning til radioen

Før du strømforsyrer radioen, sørg for å lese sikkerhetsinstruksjonene.

(A) Via USB-strømkilde

- For å lade radioen, sett den medfølgende USB-kabelen i en USB-strømkilde og koble Type-C-kontakten til inngangsporten på siden av radioen.
- Batterinivåindikatoren blinker blått mens batteriet lades. Fjern Type-C USB-kabelen når batteriet er fulladet. Strømindikatorlampen lyser blått i 30 sekunder og slukker deretter, noe som vanligvis tar 2-3 timer.

Det anbefales å slå av radioen mens enheten lades.

(B) Håndsveivd dynamo

Radioen kan også lades ved å vri på håndtaket på baksiden av enheten og aktivere dynamoen.

- Radioen kan også lades ved å vri på håndtaket på baksiden av enheten og aktivere dynamoen. Håndtaket kan vris med klokken eller mot klokken. Ladingindikatorlampen lyser når håndtaket vris.
- Vri håndtaket i 3-5 minutter med en hastighet på 130-150 rotasjoner per minutt når du bruker dynamoen for første gang. To minutters vridning gir 10 minutters radiolytning eller 30 minutters lys.

(C) Solenergi

Radioen kan også lades via solpanelet på toppen av enheten. Prøv å plassere enheten i direkte sollys for å lade den så effektivt som mulig.

- Ladingeffekten avhenger av solens styrke. Jo sterkere lys, jo bedre effekt.
- Vær oppmerksom på at det er vanskelig å lade enheten helt med solpanelet, som hovedsakelig brukes for å vedlikeholde batteriet.

Hodetelefonutgang

Du kan koble til et 3,5 mm hodetelefonutgang for å nyte et avslappende øyeblikk og lytte til radioen.

SOS-alarm

Hvis du holder inne SOS-knappen, vil alarmen fortsatt høres fra høyttaleren, samtidig som lommelykten blinker med SOS Morse-kodesignal.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Når radioen brukes for første gang eller har vært ubrukte i mer enn 60 dager, plasser den i sterkt sollys (>86000 LUX) i 30 minutter eller veiv håndtaket i ett minutt for å aktivere batteriet.
- Når du bruker denne enheten, unngå å overbelaste batteriet for å ikke redusere batteriets levetid eller til og med skade det oppladbare batteriet.
- For å rengjøre radios overflate, bruk en myk, fuktig klut. Bruk ikke alkohol eller andre væsker som inneholder korroderende ingredienser for å rengjøre produktet.
- Enheten er ikke vanntett, kun fuktbestandig eller regnbestandig. Unngå å senke enheten i vann.

DAB radio	170 - 240MHz
FM radio	87.5 - 108MHz
Trådløs (BT)	Versjon 5.0
Høyttaler	Maks 2w
Display	LCD-skjerm
Batteri	Oppladbart
Inngang	5V 2A
Utgang	5V 2A (maks)
I drift	2.9 - 4.2V
Lommelykt	3W
Antenne	57 cm utstrakt
Størrelse	150*75*50 mm
Vekt	300 g

Pakkens innhold

- Radio x1
- Brukermanual x1
- Type-C-kabel x1