

Bruksanvisning

Wifi kamera for parkerings overvåking



Les denne bruksanvisningen nøye, bruk produktet riktig og oppbevar bruksanvisningen på et trygt et sted.

Innhold

Pakkens innhold 01

Montering 01

App Android 03

App Ios 03

Spesifikasjoner 04

Spørsmål og svar 05

Merknader

1. Før montering: Les avsnittet om innholdet i pakken, og kontroller alt nøye når du pakker ut esken.
2. Les monteringsavsnittet, og klargjør nødvendig monteringsverktøy selv.
3. Monteringsstedet må tilpasses det aktuelle kjøretøyet. Denne bruksanvisningen er kun ment som referanse.
4. Produktet har innebygd batteri, noe som reduserer ulempene ved strømbrudd.
5. Hvis det oppstår problemer som gjelder et bestemt kjøretøy, kontakt produsenten for hjelp.
6. Produktet krever appen «S-Cam» for å vise video.
7. Skann QR-koden nedenfor, eller åpne App Store (Apple) eller Google Play (Android) for å laste ned appen «S-Cam».



QR-kode for S-Cam på Android / Google Play



QR-kode for S-Cam på Apple / App Store

App for Android og iOS

- ① Åpne appen. Den søker automatisk etter Wi-Fi-kameraer i nærheten.
- ② Velg Wi-Fi-kameraet du vil koble til, og trykk på OK for å åpne telefonens Wi-Fi-liste.
- ③ Appen åpner siden for direktevisning.



Wifi navn er "WiCAMTXC****", Standard password er:
12345678.

Spesifikasjoner

- Strømforsyning: 5 V
- Driftstemperatur: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $70\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Lagringstemperatur: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$

Kapslingsgrad: IP69

Bildebrikke: 1/2,9" CMOS

- Effektiv oppløsning: 1920 (H) $\times$ 1080 (V)

Overføringsavstand: opptil 60 m (uten hindringer)

- Wi-Fi-sendeeffekt: FCC $< 26\text{ dBm}$; CE $< 20\text{ dBm}$; MIC $< 10\text{ dBm}$
- Rekkevidde for nattsyn: 8–10 m
- Montering med magnetfeste
- Strømforbruk: $< 5\text{ W}$
- Batterikapasitet: 3,7 V / 10 500 mAh
- Ladetid: ca. 6 timer med USB Type-C, 5 V / 2 A
- Driftstid: 20 timer på dagtid, eller 15 timer med LED-lampene på
- Linsevinkel: 120° vidvinkel
- Smart IR-cut-filter: støttes

Spørsmål og svar

Spørsmål 1: Enheten kan ikke kobles til?

- (1) Kontroller først at enheten er slått på.
- (2) Hvis enheten er slått på, åpner du telefonens innstillinger, oppdaterer Wi-Fi-listen og kobler til enhetens tilgangspunkt. Navnet er «backcam-XXXXXX».
- (3) Hvis enhetens tilgangspunkt ikke vises i Wi-Fi-listen, må du kontrollere at appen har tilgang til posisjon. Når tillatelsen er gitt, skal du kunne finne og koble til enhetens tilgangspunkt.
- (4) Hvis dette ikke virker, kobler du fra og til strømkabelen.
- (5) Kontakt oss dersom ingen av tiltakene ovenfor løser problemet.

Spørsmål 2: Hvorfor blir skjermen plutselig svart når enheten vises?

- (1) Kontroller at enheten er slått på.
- (2) Hvis enheten er slått på, slår du telefonens Wi-Fi av og på igjen. Prøv deretter å koble til enheten på nytt.

Hvis dette ikke virker, kobler du fra og til strømkabelen.

Kontakt oss dersom ingen av tiltakene ovenfor løser problemet.

Spørsmål 3: Kan jeg dele enheten med en annen telefon?

Nei. Bare én mobiltelefon kan være koblet til enheten samtidig. Hvis du vil bruke en annen telefon, må du koble fra enheten på den første telefonen og deretter koble til med den andre.

Spørsmål og svar

Spørsmål 4: Hvilke tillatelser trenger appen på telefonen?

Posisjonstilgang

Tilgang til bilder og
fotoalbum

Bluetooth-tilgang

Nettverkstilgang

Mikrofontilgang