

ANVÄNDARMANUAL

Q3 Camper



Introduktion

Tack för att du har valt vårt 3 kW elverk. Manualen innehåller viktig information om säker användning, drift och underhåll. Läs den noggrant innan användning.

Säkerhetsinstruktioner

- ■ VARNING: Felaktig användning kan orsaka personskada eller dödsfall.
 - Läs hela manualen innan användning.
 - Använd aldrig elverket i slutna utrymmen.
 - Använd endast rekommenderat bränsle (95 oktan).
 - Placera elverket på plan, stabil yta och skydda mot fukt.

Tekniska specifikationer

Märkeffekt	3,0 kW
Maxeffekt	3,3 kW
Spänning	230 V / 50 Hz
Effektfaktor	1.0
Motor	4-takts, luftkyld bensinmotor
Slagvolym	212 cc
Bränsletank	6,5 liter
Drifttid (50 % last)	ca 7 timmar
Startsystem	Manuell / Elstart
Ljudnivå (7 m)	62 dB(A)
Vikt	23 kg
Mått (L x B x H)	587 x 373 x 516 mm

Komponentöversikt

1. Bränsletank
2. Tanklock med ventil
3. Startsnöre
4. Elstartknapp
5. Choke-spak
6. Bränslekran
7. Oljesticka
8. 230 V uttag
9. Säkring
10. Jordningspunkt
11. Ljuddämpare
12. Avgasrör
13. Batterianslutning
14. Kontrollpanel

Instruktioner för start och stopp

Manuell start:

1. Öppna bränslekranen.
2. Ställ choke i CLOSE.
3. Slå på huvudströmbrytaren.
4. Dra i startsnöret.
5. Flytta choke till OPEN.

Elstart:

1. Öppna bränslekranen.
2. Ställ choke i CLOSE.
3. Slå på huvudströmbrytaren.
4. Vrid nyckeln till START.
5. När motorn startar, flytta choke till OPEN.

Stopp:

1. Koppla bort apparater.
2. Stäng av strömbrytaren.
3. Stäng bränslekranen.

Underhåll och service

Åtgärd	Intervall
Kontrollera oljenivå	Var 20:e timme
Byt motorolja	Var 50:e timme
Rengör luftfilter	Var 50:e timme
Byt luftfilter	Var 100:e timme
Rengör tändstift	Var 100:e timme
Byt tändstift	Var 300:e timme
Kontrollera bränsleslang	Var 300:e timme

Tekniskt underhåll

Oljebyte

- Töm oljan varm, fyll med SAE 10W-30.

Luftfilter

- Tvätta i såpvatten, olja lätt, byt var 100 h.

Tändstift

- Avstånd 0,7-0,8 mm, typ F7TC.

Bränslefilter

- Rengör eller byt vid behov.

Felsökning

Problem	Orsak	Åtgärd
Motorn startar inte	Tom tank / Fel choke / Smutsigt tändstift / Låg olja	Fyll på / Justera / Byt tändstift / Fyll olja
Motorn stannar	Tom tank / Låg olja / Blockerat luftfilter	Fyll på / Fyll olja / Rengör filter
Ingen ström	Säkring / Överbelastning / Trasigt uttag	Byt säkring / Minska last / Kontrollera uttag

Förvaring och transport

- ◆ Töm förgasare och tank vid längre förvaring.
- ◆ Byt olja.
- ◆ Förvara torrt och frostfritt.
- ◆ Transportera upprätt och säkra enheten.

Elsystem och anslutningar

- ◆ Anslut endast utrustning inom märkeffekt.
- ◆ Jordning krävs via jordningspunkt.
- ◆ Elverket har AVR för stabil spänning.
- ◆ Koppla ur känslig elektronik innan avstängning.

Specifika säkerhetsföreskrifter

- ◆ Använd aldrig inomhus (risk för kolmonoxid).
- ◆ Låt motorn svalna innan tankning.
- ◆ Använd hörselskydd vid lång drift.
- ◆ Skydda mot regn, snö och översvämning.

Reservdelar och tillbehör

- ◆ Använd originaldelar: luftfilter, tändstift (F7TC), bränslefilter, säkringar.
- ◆ Tillbehör: ATS-box, skyddskåpa, transporthjul, överspänningsskydd.

Garantivillkor

- ◆ 24 mån privat, 12 mån professionell användning.
- ◆ Gäller material- och tillverkningsfel.
- ◆ Gäller ej slitage, felanvändning eller icke-originaldelar.
- ◆ Kvitto krävs, service enligt manualen.

Miljö och återvinning

- ◆ Lämna in elverket på återvinningsstation.
- ◆ Batteri, bränsle och olja ska lämnas till miljöstation.
- ◆ Förpackning kan återvinnas separat.

Tekniska data (sammanställning)

Modell	3 kW Elverk
Motortyp	4-takts, luftkyld bensenmotor
Slagvolym	212 cc
Maxeffekt	3,3 kW
Märkeffekt	3,0 kW

Märkspänning	230 V / 50 Hz
Effektfaktor	1.0
Tankvolym	6,5 liter
Drifttid (50 % last)	ca 7 timmar
Startsystem	Manuell / Elstart
Ljudnivå (7 m)	62 dB(A)
Vikt	23 kg
Mått	587 × 373 × 516 mm