

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. BF-31 űrhajótest-keret
2. Merevítőborda
3. Csúszásgátló alátétek (kettő)
4. A rögzítőkonzol eleme
5. Rögzítőcsavarok (öt és tartalék)
6. Rögzítőcsavarok (hat és tartalék)
7. Bal oldali folyosó padlója
8. Kis folyosó padlója
9. Kis folyosó mennyezete
10. Borítási lemez BP-26

Most fogod befejezni a kis folyosót – hozzáilleszted a négy falat az ehhez a számhoz mellékelt padló – és mennyezetpanelekhez.

A kis folyosó összeszereléséhez szükséges alkatrészekon kívül a második folyosó első eleme, egy másik űrhajótest-keret, egy további borítási lemez és a rögzítőkonzol egy újabb darabja is bekerült a füzetbe. Tárold az alkatrészeket biztonságos helyen. Később lesz rájuk szükséged.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŰRHAJÓTEST-KERET



BELSŐ SZERKEZET RÉSZLETEI



RÖGZÍTŐKONZOL



AZ ŰRHAJÓTEST BORÍTÁSA



Az 1. és a 10. elem az alsó űrhajótestet alkotják.

A LÖVEGTORONYI KIS FOLYOSÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Most használd fel a korábban összeszerelt négy falpanelt, továbbá az ehhez a számhoz csatolt V alakú hajlított padlót és mennyezetet. Amint összeszereled ezt a hat alkatrészt, befejezed a kis folyosó építését. Azonban mielőtt összeragasztanád ezeket, ellenőrizd, hogy illeszkednek-e egymáshoz.

mennyezet

hátsó belső panel

hátsó külső panel

padló

elülső külső panel

elülső belső panel

01



Igazítsd a hátsó külső panel fűleit a padlóban lévő nyílásokhoz.

02



Szereld be a következő folyosófalat ugyanúgy, mint az előzőt.

03



Szereld be az elülső külső panelt.

04



Rögzítsd az elülső belső panelt a szabad helyre.

05



Helyezd fel a mennyezetet a munkadarab tetejére. Illeszd a mennyezet görbületét a falak görbületéhez megfelelően.



A kész munkadarabnak így kell kinéznie.