

OMEXCO  
Fine Belgian Wallcoverings



NOTICE DE POSE [B]

---

**IMPORTANT**

Le revêtement mural peut être posé verticalement ou horizontalement. Pour une pose horizontale, tracez d'abord une ligne verticale à l'aide d'un fil à plomb. Ensuite vous mesurez au départ du plafond une hauteur égale à la largeur du lé moins 5 cm, et vous marquez cet endroit. Avec une équerre, tracez une ligne horizontale qui vous servira d'orientation lors de la pose.

