

OMEXCO
Fine Belgian Wallcoverings



NOTICE DE POSE [J]

IMPORTANT

Sous conditions normales, il suffit d'encoller le mur et de poser le mural sans humidification préalable du support (voir instructions de pose en annexe). Cependant, si cette référence a été stockée depuis longtemps et/ou si la pose est effectuée sous des températures élevées, il est préférable d'humidifier le support du revêtement, afin de simplifier la pose.