

OMEXCO
Fine Belgian Wallcoverings



NOTICE DE POSE [L]

IMPORTANT

Avant de commencer, enlevez les perles de verre détachées du dos du revêtement mural en le brossant délicatement. Il faut éviter que des perles de verre adhèrent au dos du mural/dans la colle au mur, car celles-ci seront visibles côté face du mural, après le séchage.