

## Instrukcja montażu folii statycznej przyciemniającej EVOFILM (PL)

Dziękujemy, że wybrałeś EVOFILM<sup>®</sup> dla swojego samochodu. Pamiętaj, aby postępować zgodnie z instrukcjami, pracować spokojnie i metodycznie, a wtedy uzyskasz najlepszy efekt. Nie spiesz się. Nasze najlepsze profesjonalne wskazówki na udany montaż, to pracować najedzonym, wypoczętym i bez presji czasu.

### Instrukcje robocze

1. Sprawdź, czy zamówiłeś i otrzymałeś właściwą folię PRZED rozpoczęciem montażu. Pamiętaj, że nie można ocenić, czy rozmiar folii jest prawidłowy, kładąc ją na szybie, można jedynie sprawdzić kształt. Folia rozciąga się podczas instalacji.
2. Zaczynij od wyczyszczenia szyby z zewnątrz samochodu za pomocą zwykłego środka do mycia szyb i ściereczki (x). Dzięki temu łatwiej jest zobaczyć, gdzie na stronie wewnętrznej znajdują się zabrudzenia. Wypoleruj szybę ściereczką z mikrofibry (x). Następnie dokładnie wyczyść szybę od wewnątrz samochodu w celu usunięcia tłuszczu, brudu i nierówności. Na koniec przetrzyj szybę etanolem, aby uzyskać całkowicie czystą powierzchnię. **WAŻNE!** Szczególnie starannie oczyścić krawędzie szyby.
3. Napełnij wiadro ciepłą wodą i umieść w nim folie, które mają być zamontowane. W butelce z rozpylaczem zmieszaj płyn montażowy z ciepłą wodą. Przygotuj raklę. Załóż rękawice, aby uniknąć plam tłuszczu na folii lub szkle podczas montażu.
4. Nałóż cienką warstwę żelu montażowego EVOGEL wzdłuż krawędzi szyby, na którą ma być nałożona folia, za pomocą pędzla gąbkowego. Pomoże on utrzymać brzegi folii na miejscu podczas procesu suszenia i uniknąć podnoszenia się brzegów.
5. Spryskaj szybę płynem montażowym. Spryskaj folię płynem montażowym. Nałóż folię na szybę i dopasuj tak, aby prawidłowo przylegała. Na szybach nieruchomych, takich jak szyby tylne, szyby bagażnika itp. folia powinna być umieszczona centralnie na szybie. Na szybach drzwiowych folię zaczynamy nakładać od górnej krawędzi. (Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji folii na szybach w drzwiach znajdują się na stronie 2)
6. Przed dopasowywaniem obficie spryskaj folię płynem montażowym. Następnie miękko i metodycznie przesuwaj raklę po folii, aby odciągnąć nadmiar wody między szybą a folią oraz usunąć pęcherzyki i zagniecenia. Nigdy nie należy przesuwać rakli po suchej folii ani zbyt mocno jej dociskać, może to spowodować zarysowanie folii.
7. Ponownie spryskaj folię. Przyciśnij raklę nieco mocniej do folii i zacznij wypychać płyn montażowy spomiędzy szyby i folii. Powtórz proces spryskiwania i wypychania 3-5 razy, aż cała woda spomiędzy folii a szyby zniknie, a folia będzie dobrze naciągnięta. Przy prawidłowym montażu folia zazwyczaj rozciąga się w granicach 3-5 mm.
8. Po zakończeniu montażu należy powtórzyć dociskanie i wypychanie wszystkich krawędzi szyby. Nadmiar płynu instalacyjnego niewidoczny dla oka często zbiera się wzdłuż krawędzi folii i musi zostać usunięty. Wyciśnięty nadmiar żelu montażowego wytrzyj wilgotną szmatką. Użyj zaokrąglonej rakli, aby dotrzeć do narożników.
9. Pozostaw do wyschnięcia. Podczas procesu suszenia zaparkuj samochód w chłodnym miejscu i otwórz drzwi. Bezpośrednio po montażu nie należy parkować samochodu w miejscach nagrzanych i nasłonecznionych. Zbyt szybkie schnięcie może spowodować, że folia nie będzie prawidłowo przylegać.
10. Jeśli podczas lub po instalacji wystąpi problem, należy usunąć folię i zainstalować ją ponownie zgodnie z instrukcją. To często rozwiązuje problem. Jeśli po ponownej instalacji problem nadal występuje, skontaktuj się z nami, a pomożemy go rozwiązać.

## Montaż folii przyciemniającej na szybach drzwiowych.

1. Zaczynij od opuszczenia szyby o około 10 cm. Nałóż cienką warstwę żelu montażowego EVOGEL za pomocą pędzla gąbkowego wzdłuż krawędzi szyby. Spryskaj szybę płynem montażowym.
2. Wyjmij folię z wiadra wypełnionego ciepłą wodą, połóż ją i dopasuj do górnej krawędzi szyby. Umieść folię 2-3 mm poniżej krawędzi szyby, tak aby nie można było jej zahaczyć o gumową uszczelkę, zamykając okno. Szczelina przy górnej krawędzi nie będzie widoczna po poniesieniu szyby.
3. Zaczynij dociskać górną połowę szyby tak, aby folia była dobrze przymocowana. Przed podniesieniem szyby wytrzyj płyn lub żel z górnej jej krawędzi. Pozwól dolnej połowie folii swobodnie zwisać nad bokiem drzwi i ostrożnie zacznij podnosić szybę.
4. Podnieś dolną połowę folii i spryskaj szybę oraz wewnętrzną stronę folii płynem montażowym. Luźną część folii wsuń pomiędzy gumową uszczelkę w boku drzwi a szybę. Przyłóż folię do szyby i dociśnij ją dłońmi, odrobinę przesuując w dół do boku drzwi.
5. Następnie użyj żółtej, skośnej rakli, aby prawidłowo wcisnąć folię pod gumową uszczelkę. Jeśli folia jest niepotrzebnie długa i trudno schować ją całą bez zagnieceń, można ją trochę przyciąć, ale nie zapomnij przed przycięciem folii podnieść szybę. WAŻNE! Folia musi zejść pod uszczelkę gumową na co najmniej 20 mm, aby przy podnoszeniu szyby nie przyczepiała się do uszczelki, dlatego nie należy jej przycinać zbyt mocno.
6. Spryskaj folię, a następnie przeciągnij raklą od środka szyby aż do uszczelki, aby wycisnąć nadmiar płynu i pęcherzyki powietrza. Folia jest teraz na swoim miejscu. Przeciągaj folię 3-5 razy, aż cały płyn spomiędzy niej a szyby zniknie. Nie zapomnij spryskiwać folii pomiędzy kolejnymi przeciągnięciami. Użyj żółtej, skośnej rakli do dociśnięcia folii pod uszczelką w bocznej części drzwi i innych uszczelkach.
7. Pozostaw do wyschnięcia na 2-3 dni zanim ponownie opuścisz szybę.
8. Jeśli podczas lub po instalacji wystąpi problem, należy usunąć folię i zainstalować ją ponownie zgodnie z instrukcją. To najczęściej rozwiązuje problem. Jeśli po ponownej instalacji problem nadal występuje, skontaktuj się z nami, a pomożemy go rozwiązać.

**UWAGA!** Nie należy instalować folii przyciemniającej w temperaturach powyżej +25 stopni lub poniżej +4 stopni (mróz), ponieważ mogą wystąpić problemy z wysychaniem i przyczepnością. Po zamontowaniu nie należy parkować samochodu w miejscach silnie nagrzanych, nasłonecznionych lub w temperaturach ujemnych. Czas schnięcia wynosi 1-5 dni w zależności od temperatury.

---

### Problemy z instalacją?

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub jakiegokolwiek problemy z instalacją. Prosimy o przygotowanie następujących informacji:

- Numer zamówienia
- Model samochodu, nadwozie, roku produkcji itp.
- Zdjęcie samochodu z przodu, z tyłu i z boku, aby zobaczyć karoserię i szczegóły
- Zdjęcia każdej wady lub problemu, najlepiej z niewielkiej odległości, abyśmy mogli zobaczyć, które to okno, oraz zdjęcia zbliżenia wady.
- Rozmiary wady lub problemu. Zmierz dokładnie i podaj wymiary w milimetrach oraz czy jest to wartość całkowita czy na jedną stronę.

Kontakt: [customerservice@evofilmshop.com](mailto:customerservice@evofilmshop.com) • [facebook.com/evofilmshop](https://facebook.com/evofilmshop) • [evofilmshop.com/contact](https://evofilmshop.com/contact)

Godziny otwarcia: dni robocze do czwartku 9:00–17:00. Piątki 9:00–16:00. Przerwa 12:00-12:30.