

إرشادات تثبيت أفلام إيفوفيلم EVOFILM غير اللاصقة لتظليل نوافذ السيارات (Arabic)

شكرًا لاختيارك أفلام EVOFILM® لسيارتك. تأكد من اتباع التعليمات والعمل بهدوء وبطريقة منظمة لتحقيق أفضل النتائج. لا تتسرع. إن أفضل نصائحنا المهنية لضمان تثبيت الفيلم بنجاح هي العمل جيدًا، والحصول على قدر كافٍ من الراحة، وألا تضغط نفسك في الوقت.

تعليمات العمل

1. تأكد بأنك طلبت واستلمت الفيلم المناسب قبل بدء التثبيت. يُرجى ملاحظة أنه من غير الممكن الحكم على ما إذا كان حجم الفيلم مناسبًا من خلال وضعه مقابل زجاج النافذة، ولكن يمكن التأكد من الشكل فقط. مع العلم أن الفيلم يتمدد أثناء التثبيت.
2. ابدأ بتنظيف زجاج النافذة من خارج السيارة بمنظف زجاج عادي وقطعة قماش للتنظيف (x). هذا سيسهل رؤية مكان الأوساخ والأتربة من الداخل. لمع زجاج النافذة بقطعة قماش مصنوعة من الألياف الدقيقة (x). ثم نظف زجاج النافذة من داخل السيارة جيدًا لإزالة الشحوم والأوساخ والأتربة. أنه هذا التنظيف بمسح زجاج النافذة بمادة الإيثانول للحصول على نافذة نظيفة تمامًا. **هام!** نظف حواف زجاج النافذة بعناية خاصة.
3. املاً دلو بالماء الدافئ وضع الأفلام المراد تثبيتها في الدلو. امزج سائل التثبيت بالماء الدافئ في زجاجة الرش. ركب كاشطة التثبيت. ارتد القفازات لتجنب اتساع الفيلم أو الزجاج ببقع الشحوم عند تثبيت الفيلم.
4. ضع طبقة رقيقة من جل التثبيت إيفوجل EVOGEL بطول حواف زجاج النافذة التي سيثبت الفيلم عليها باستخدام الفرشاة الإسفنجية. سيساعد الجل على تثبيت حواف الفيلم في موضعها الصحيح أثناء عملية التجفيف لتجنب ارتفاع الحواف.
5. رش زجاج النافذة بسائل التثبيت. رش الفيلم بسائل التثبيت. ضع الفيلم على زجاج النافذة واضبطه حتى يُثبت بطريقة صحيحة. بالنسبة لزجاج النوافذ الثابتة مثل النوافذ الخلفية ونوافذ صندوق الأمتعة، إلخ، يجب وضع الفيلم في وسط زجاج النافذة. أما على زجاج نوافذ الأبواب، فيجب وضع الفيلم على الحافة العلوية. (انظر صفحة 2 لمزيد من المعلومات المفصلة عن كيفية تثبيت الفيلم على زجاج نوافذ الأبواب).
6. رش الفيلم كثيرًا بسائل التثبيت قبل الكشط. ثم حرّك كاشطة التثبيت برفق وبطريقة منظمة فوق الفيلم لسحب معظم الماء الزائد بين زجاج النافذة والفيلم وإزالة الفقاعات والثلثيات. لا تحرك أبدًا الكاشطة فوق فيلم جاف ولا تضغط بشدة باستخدام الكاشطة، لأنها يمكن أن تخدش الفيلم.
7. رش الفيلم مجددًا. اضغط الكاشطة بقوة أكبر قليلًا على الفيلم ثم ابدأ في سحب سائل التثبيت الموجود بين زجاج النافذة والفيلم. كرر عملية الرش والكشط من 3 إلى 5 مرات إلى أن يخرج الماء الموجود بين الفيلم وزجاج النافذة ويتمدد الفيلم على نحو صحيح. سيتمدد الفيلم عادة بين 3 إلى 5 مم عند التثبيت الصحيح.
8. بمجرد الانتهاء من التثبيت، كرر كشط جميع حواف زجاج النافذة. غالبًا ما يتجمع سائل التثبيت الزائد غير المرئي للعين على حافة الفيلم ويجب كشطه أو مسحه. كما يجب مسح جل التثبيت الزائد الذي يُضغَط للخارج بقطعة قماش مبللة. استخدم الكاشطة الدائرية للوصول إلى الزوايا.
9. اتركه يجف. أوقف سيارتك في مكان بارد بأبواب مفتوحة أثناء عملية التجفيف. لا توقف سيارتك في الحرارة وأشعة الشمس مباشرة بعد التثبيت. قد يؤدي التجفيف بسرعة كبيرة إلى عدم التصاق الفيلم بطريقة صحيحة.
10. إذا ظهرت مشكلة أثناء التثبيت أو بعده، أزل الفيلم وأعد تثبيته وفقًا للتعليمات. هذا غالبًا ما يحل المشكلة. إذا استمرت المشكلة بعد إعادة التثبيت، يُرجى الاتصال بنا حتى تتمكن من مساعدتك.

ملحوظة! لا تُثبت فيلم التظليل في درجة حرارة أعلى من 25 درجة مئوية أو أقل من 4 درجات (التجمد)، حيث قد تحدث مشاكل عند التجفيف والاصق. لا توقف سيارتك في الحرارة أو أشعة الشمس أو درجة حرارة متجمدة بعد التثبيت. وقت التجفيف من 1 إلى 5 أيام حسب درجة الحرارة.

Installation of tint film on windowpanes in doors.

تنصيب فيلم التظليل على زجاج نوافذ الأبواب

1. ابدأ بإزالة النافذة للأسفل مسافة 10 سم تقريبًا. ضع طبقة رقيقة من جل التنصيب إيفوجل باستخدام الفرشاة الإسفنجية على طول حواف زجاج النافذة. رش زجاج النافذة بسائل التنصيب.
2. أخرج الفيلم من الدلو الممتلئ بالماء الدافئ، ضع الفيلم وثبته على الحافة العلوية من زجاج النافذة. ضع الفيلم بمسافة 2 إلى 3 مم أسفل حافة زجاج النافذة بحيث لا يمكن سحبه من مانع التسرب المطاطي عند رفع النافذة. لا يمكن رؤية الفجوة الموجودة على الحافة العلوية بمجرد رفع النافذة (كما هو حالها في أغلب الأحيان).
3. ابدأ في كشط النصف العلوي من زجاج النافذة حتى يُثبت الفيلم بالكامل. امسح أي سائل أو جل على الحافة العلوية لزجاج النافذة قبل رفع النافذة. دع النصف السفلي من الفيلم يتدلى بحرية على جانب الباب وارفع النافذة بعناية.
4. ارفع النصف السفلي من الفيلم المثبت على جانب الباب ورش زجاج النافذة والجانب الداخلي من الفيلم بسائل التنصيب. يجب الآن تثبيت الجزء غير المثبت من الفيلم بين مانع التسرب المطاطي في جانب الباب وزجاج النافذة. ضع فيلم التظليل على زجاج النافذة واضغط الفيلم بيدك جزئيًا إلى جانب الباب.
5. ثم استخدم الكاشطة الصفراء ذات الزاوية لتثبيت الفيلم أسفل مانع التسرب المطاطي بطريقة صحيحة. إذا كان الفيلم طويلًا زيادة عن اللازم وكان من الصعب تثبيت الفيلم بالكامل من دون ثنيات، فيمكنك قطع الفيلم قليلاً باستخدام السكين، ولكن لا تنس رفع النافذة قبل قطع الفيلم. هام! يجب أن يمتد الفيلم 20 مم على الأقل أسفل مانع التسرب المطاطي حتى لا يلتصق به عند إززال زجاج النافذة، لذلك لا تقطع كثيرًا من الفيلم.
6. رش الفيلم ثم اسحب الكاشطة من منتصف زجاج النافذة وصولًا إلى مانع التسرب المطاطي من أجل الضغط على السوائل الزائدة والفقاعات. الفيلم الآن في مكانه. اكشط الفيلم من 3 إلى 5 مرات حتى تختفي السوائل الموجودة بين زجاج النافذة والفيلم. لا تنس رش الفيلم بين عمليات الكشط. استخدم الكاشطة الصفراء ذات الزاوية لتثبيت الفيلم أسفل مانع التسرب المطاطي الموجود في جانب الباب ومانع التسرب المطاطي للأبواب الأخرى.
7. اتركه يجف لمدة 2 إلى 3 أيام قبل تنزيل النافذة.
8. إذا ظهرت مشكلة أثناء التنصيب أو بعده، أزل الفيلم وأعد تنصيبه وفقًا للتعليمات. هذا غالبًا ما يحل المشكلة. إذا استمرت المشكلة بعد إعادة التنصيب، يُرجى الاتصال بنا حتى تتمكن من مساعدتك.

هل تواجه مشاكل في التنصيب؟

اتصل بنا إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل مع التنصيب. يُرجى تجهيز المعلومات التالية عند الاتصال بنا:

- رقم طلبك
- معلومات عن طراز سيارتك وهيكل السيارة وسنة الطراز، إلخ.
- صورة لسيارتك من الأمام والخلف والجوانب لرؤية هيكل السيارة وتفصيلها
- صور لأي خلل أو مشكلة، ويفضل من مسافة بسيطة حتى تتمكن من تحديد النافذة، مع صور مقربة للخلل.
- قياسات الخلل أو المشكلة. خذ القياسات بحذر واذكر الأبعاد بالمليمترات وما إذا كان الخلل أو المشكلة في جميع الجوانب أو جانب واحد.

الاتصال: evofilmshop.contact • facebook.com/evofilmshop • customerservice@evofilmshop.com

مواعيد العمل: أيام الأسبوع من الساعة 09:00 - 17:00. الجمعة من الساعة 09:00 - 16:00. الغداء من الساعة 12:30 - 12:00 (بتوقيت جرينتش)