



## Monteringsvejledning EVOFILM limfri solfilm (DK)

Tak, fordi du valgte EVOFILM® til din bil. Sørg for at følge instruktionerne og arbejde roligt og metodisk, for at opnå det bedste resultat. Hav ikke travlt. At være mæt, udhvilet og ikke i tidspress er vores bedste professionelle råd til en vellykket montering.

### Arbejdsinstruktioner

1. Sørg for, at du har bestilt og modtaget den rigtige film, INDEN du begynder at montere. Bemærk, at det ikke er muligt at bedømme, om filmens størrelse er korrekt ved kun at placere den på ruden, uden pasform. Filmen udvides og strækkes under monteringen.
2. Start med at rengøre ruden fra ydersiden af bilen, med almindelig vinduesrens og en rengøringsklud (X), så det bliver lettere at se, hvor snavset sidder på indersiden. Rengør ruden med mikrofiberkluden (X). Rengør og poler derefter ruden på indersiden grundigt for fedt, snavs og partikler på samme måde. Afslut ved at tørre vinduet af med ethanol, for en helt ren rude. **VIGTIGT! Rengør rudens kanter ekstra omhyggeligt.**
3. Fyld en spand med varmt vand, og anbring de film der skal monteres i spanden. Bland monteringsvæsken med varmt vand i sprayflasken. Saml monteringsskraberen. Brug handsker for at undgå fedtpletter på filmen eller ruden, når du monterer.
4. Påfør et tyndt lag EVOGEL-monteringsgel med svampebørsten langs kanterne på den rude, hvor filmen skal monteres på. Gelen hjælper med at holde filmkanterne på plads under tørring, og hjælper med undgå frigivelse af kanterne.
5. Sprøjt ruden med monteringsvæsken. Sprøjt filmen med monteringsvæsken. Sæt filmen på ruden og juster den, så den passer korrekt. På faste ruder som bagvinduer, bagagerum osv. er filmen centreret på ruden. På ruder i døre, placeres filmen øverst. (Se side 2 for detaljerede instruktioner om montering af solfilm på ruder i døre.)
6. Sprøjt rigeligt af monteringsvæsken på filmen, inden skrabning. Træk derefter monteringsskraberen blødt og metodisk over filmen, for at fjerne det meste af det overskydende vand mellem ruden og filmen, og fjern bobler og folder. **Brug aldrig skraberens på tør film og tryk IKKE for hårdt med skraberens, da dette kan ridse filmen.**
7. Spray på filmen igen. Tryk skraberens lidt hårdere mod filmen, og begynd at skrabe monteringsvæsken ud mellem ruden og filmen. Gentag både sprøjtning og skrabning 3-5 gange, indtil alt vandet mellem filmen og ruden er forsvundet, og filmen er korrekt strækket. Filmen skal normalt kunne udvide sig mellem 3-5 mm, når den er monteret korrekt.
8. Når du er færdig med monteringen, skal du gentage skrabningen af alle kanter rundt i vinduet. Overskydende monteringsvæske, der er usynlig for øjet, opsamles ofte langs kanten af filmen og skal skrabes / tørres væk. Overskydende monteringsgelé, der er presset ud, tørres af med en fugtig klud. Brug den afrundede skraber (X) for at komme helt ud til kanterne.
9. Lad tørre. Lad gerne din bil være parkeret køligt med åbne døre, under tørringen. Undgå at placere bilen i sol og varme, umiddelbart efter monteringen. En for hurtig tørring kan forårsage, at filmen ikke klæber ordentligt.
10. Hvis der opstår et problem under eller efter montering, skal du fjerne filmen og genmontere som beskrevet. Det løser normalt problemet. Hvis problemet fortsætter efter genmonteringen kan du kontakte os, så hjælper vi dig.

**BEMÆRK!** Installer ikke solfilm ved temperaturer over +25 grader eller under +4 grader (frost), da der kan opstå problemer med tørring og klæbning. Placer ikke bilen i sol- og varme- eller frostgrader umiddelbart efter installationen. Tørretiden er 1-5 dage, afhængig af temperaturen.



## Montering af solfilm på ruder i døre.

1. Start med at rulle ruden ca. 10 cm ned. Påfør et tyndt lag EVOGEL-monteringsgel med børsten langs kanten af ruden. Spray ruden med monteringsvæsken.
2. Tag filmen ud af spanden med varmt vand, påsæt filmen og placer den i toppen af ruden. Placer filmen 2-3 mm under kanten af ruden, så den ikke kan trækkes af mod listerne, når ruden er rullet op. Gabet øverst er ikke synligt, når ruden hæves (som den normalt er).
3. Start med at skrabe den øverste halvdel af ruden, så filmen sidder helt fast. Aftør al væske og gel, der er på rudens øvre kant, før du ruller ruden op. Lad den nederste halvdel af filmen hænge frit mod dørsiden og rul forsigtigt ruden op.
4. Løft den nederste halvdel af filmen mod dørsiden, og spray ruden og indersiden af filmen med monteringsvæsken. Den løse del af filmen skal nu gå ned mellem dørsiden og ruden. Placer solfilmen mod ruden, og skub filmen ned ad døren med hænderne.
5. Brug derefter den gule vinklede spatel til at bringe filmen godt ned i vinduesåbningen i døren. Hvis filmen er unødvendig lang, og det er vanskeligt at få hele filmen ned uden at den brækker, kan du [skære lidt i filmen med kniven](#), men glem ikke at rulle ruden op, før du skærer filmen. VIGTIGT! Filmen skal være mindst 20 mm under åbningen, så den ikke kan klæbe sig fast til listen, når ruden er rullet ned, så ikke klip for meget af.
6. Spray filmen, og træk derefter skraberen fra midten af ruden helt til listen for at skubbe overskydende væske og bobler ud. Nu er filmen på plads. Skrab filmen 3-5 gange, indtil al væske mellem ruden og filmen er væk. Glem ikke at sprøjte filmen mellem skrabningerne. Brug den gule vinklede spatel, til at skrabe filmen under vinduesåbningen og resten af listerne.
7. Lad tørre i 2-3 dage, før du ruller ruden ned.
8. Hvis der er et problem, under eller efter montering, skal du fjerne filmen og genmontere som anført. Det løser normalt problemet. Hvis problemet fortsætter efter genmonteringen kan du kontakte os, så hjælper vi dig.

---

## Problemer med monteringen?

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller problemer med monteringen. Når du kontakter os, skal du have følgende oplysninger klar:

- Dit ordrenummer
- Oplysninger om din bilmodel, karosseri, årsmodel osv.
- Billeder af din bil fra forsiden, bagsiden og siderne for at se karosseriet og detaljerne
- Billeder af evt. fejl eller problemer, helst fra et stykke væk, så man kan se, hvilken rude det er og derefter nærbilleder af fejlen
- Mål fejlen eller problemet. Mål omhyggeligt, og angiv målene i millimeter, og om det er i alt eller per side

Kontakt: [kundeservice@evofilm.dk](mailto:kundeservice@evofilm.dk) • 89 88 70 28 • [facebook.com/evofilmdk/](https://facebook.com/evofilmdk/) • [evofilm.dk/contact](https://evofilm.dk/contact)  
Åbningstider: Hverdage 09-17. Fredag 09-16. Frokost 12-12.30