



Instruções de instalação EVOFILM película com coloração não-adesiva

Obrigado por escolher EVOFILM® para o seu carro. Certifique-se de que segue as instruções e trabalhe com calma e metodicamente para conseguir os melhores resultados. Não tenha pressa. As nossas melhores dicas profissionais para garantir uma instalação bem-sucedida são: trabalhar bem alimentado, bem descansado e sem ser pressionado pelo tempo.

Instruções de trabalho

1. Assegure-se de que encomendou e recebeu a película correta ANTES de começar a instalá-la. Note que não é possível avaliar se o tamanho da película está correto colocando-a contra a janela, apenas a forma. A película é esticada durante a instalação.
2. Comece por limpar a janela do lado de fora do carro com um produto de limpeza de janelas e um pano comuns (x). Tal permite-lhe ver com mais facilidade a localização da sujidade no interior. Puxe o lustro à janela com um pano de microfibra (x). De seguida, limpe completamente a janela na parte interior do carro de maneira a remover gordura, sujidade e partículas. Termine limpando a janela com etanol para conseguir assim uma janela totalmente limpa. IMPORTANTE! Limpe as bordas da janela com especial cuidado.
3. Encha um balde com água quente e coloque neste as películas a serem instaladas. Misture o fluido de instalação com água quente no frasco de pulverização. Monte o raspador de instalação. Ao proceder à instalação, coloque luvas para evitar manchas de gordura na película ou no vidro.
4. Utilizando a escova de esponja, aplique uma camada fina do gel de instalação EVOGEL ao longo das bordas da janela na qual pretende instalar a película. O gel ajuda a manter as bordas da película no seu devido lugar durante o processo de secagem, evitando assim que se levantem.
5. Pulverize a janela com o fluido de instalação. Pulverize a película com o fluido de instalação. Coloque a película na janela e ajuste-a de forma a que fique devidamente assente. Em janelas fixas, tais como janelas traseiras, janela da bagageiras, etc., a película deve ser colocada centralmente sobre a janela. Em janelas de portas, a película é colocada na borda superior (consulte a Página 2 para obter instruções detalhadas sobre como instalar a película em janelas de portas).
6. Pulverize a película generosamente com fluido de instalação, antes de raspar. De seguida, passe o raspador de instalação suave e metodicamente sobre a película, de forma a retirar a maior parte do excesso de água entre a janela e a película e remover bolhas e vincos. Nunca passe o raspador sobre uma película seca e não pressione o raspador com demasiada força, pois poderá arranhar a película.
7. Pulverize de novo a película. Pressione o raspador com um pouco mais de força contra a película e comece a remover o fluido de instalação entre a janela e a película. Repita o processo de pulverização e raspagem 3-5 vezes até que toda a água existente entre a película e a janela tenha sido removida e a película esteja devidamente esticada. A película por norma esticar-se-á entre 3 a 5 mm após uma correta instalação.
8. Assim que tiver concluído a instalação, repita a raspagem de todas as bordas à volta da janela. É comum acumular-se um excesso de fluido de instalação imperceptível ao longo da borda da película que deve ser raspado/limpo. O excesso de gel de instalação que é pressionado deve ser limpo com um pano húmido. Use o raspador arredondado para chegar aos cantos.
9. Deixe secar. Durante o processo de secagem estacione o seu carro num lugar fresco, com as portas abertas. Imediatamente após a instalação, não estacione o carro em condições de calor e incidência dos raios solares. A secagem demasiado rápida pode resultar na não aderência correta da película.
10. Caso surja um problema durante ou após a instalação, remova a película e volte a instalá-la de acordo com as instruções. Fazê-lo por norma resolverá o problema. Se o problema persistir após a reinstalação, entre em contacto connosco para que possamos ajudá-lo.

NOTA! Não instale películas com coloração se as temperaturas forem superiores a +25 graus ou inferiores a +4 graus (geada), uma vez que podem surgir problemas com a secagem e aderência. Após a instalação, não estacione o carro em condições de calor, incidência dos raios solares e congelação. O tempo de secagem é de 1-5 dias, dependendo da temperatura.



Instalação de películas com coloração em janelas de portas.

1. Comece por descer a janela aprox. 10 cm. Aplique uma fina camada do gel de instalação EVOGEL com a escova de esponja ao longo das bordas da janela. Pulverize a janela com o fluido de instalação.
2. Tire a película do balde cheio de água quente, posicione a película e coloque-a na borda superior da janela. Coloque a película 2-3 mm abaixo da borda da janela de maneira a que não possa ser puxada contra a vedação de borracha quando a janela for subida. O espaço na borda superior não é visível assim que a janela for fechada (na maior parte das vezes fica visível).
3. Comece a raspar a metade superior da janela para que a película fique completamente presa. Limpe qualquer líquido ou gel existente na borda superior da janela antes de a subir. Permita que a metade inferior da película fique livremente pendurada sobre o lado da porta e suba a janela cuidadosamente.
4. Levante a metade inferior da película pendurada contra o lado da porta e pulverize a janela e a parte de dentro da película com fluido de instalação. A parte solta da película deve agora ser enfiada entre a vedação de borracha no lado da porta e a janela. Coloque a película com coloração contra a janela e, com as mãos, empurre-a parcialmente para baixo, para o lado da porta.
5. De seguida, utilize o raspador amarelo angular para colocar corretamente a película por baixo da vedação de borracha. Se a película for demasiado comprida e difícil de ser totalmente empurrada sem que ganhe vincos pode cortá-la um pouco **com uma faca**, mas não se esqueça de subir a janela antes de o fazer. IMPORTANTE! A película deve ficar pelo menos 20 mm abaixo da vedação de borracha mas de maneira a que não fique presa a esta quando a janela é descida, por isso não corte demasiado.
6. Pulverize a película e, de seguida, arraste o raspador partindo do centro da janela até à vedação, de forma a pressionar o excesso de fluido e bolhas. A película está agora no seu devido lugar. Raspe a película 3-5 vezes até que todo o fluido entre a janela e a película tenha sido removido. Não se esqueça de pulverizar a película entre raspagens. Utilize o raspador amarelo angular para raspar a película por baixo da vedação, no lado da porta, e outras vedações da porta.
7. Deixar secar durante 2-3 dias antes de descer a janela.
8. Caso surja um problema durante ou após a instalação, remova a película e volte a instalá-la de acordo com as instruções. Fazê-lo por norma resolverá o problema. Se o problema persistir após a reinstalação, entre em contacto connosco para que possamos ajudá-lo.

Problemas com a sua instalação?

Contacte-nos se tiver dúvidas ou problemas com a instalação. Quando entrar em contacto connosco, tenha as seguintes informações disponíveis:

- O número da sua encomenda
- Informações sobre o modelo do seu carro, carroçaria, ano do modelo, etc.
- Uma fotografia da parte frontal, traseira e lateral do seu carro para possamos ver a carroçaria e os detalhes
- Fotografias de qualquer falha ou problema de preferência a uma pequena distância, para que possamos ver qual é a janela, e fotografias da falha em grande plano.
- Medições da falha ou problema. Meça cuidadosamente e indique as dimensões em milímetros e se isto é total ou por lado.

Contacto: customerservice@evofilmshop.com • facebook.com/evofilmshop * [evofilmshop.contact](https://evofilmshop.com)

Horário de funcionamento: Dias úteis das 09:00 às 17:00. Sextas-feiras das 09:00 às 16:00. Horário de almoço: das 12:00 às 12:30 (GMT)
