



## Instrucciones de instalación de la película tintada no-adhesiva EVOFILM (ESP)

Gracias por haber escogido EVOFILM® para su vehículo. Asegúrese de seguir las instrucciones y trabajar de forma cuidadosa y metódica durante la instalación para obtener los mejores resultados. No lo haga con prisas. Nuestros mejores consejos profesionales para lograr una instalación satisfactoria es realizarla sin hambre, bien descansado y con tiempo de sobra.

### Instrucciones de instalación

1. Compruebe que ha pedido y recibido la película correcta ANTES de comenzar a instalarla. Por favor, tenga en cuenta que no es posible juzgar si el tamaño de la película es correcto apoyándola contra el parabrisas, lo único que esto confirmará es si la forma es o no es correcta. La película se estira durante el proceso de instalación.
2. Inicie el proceso limpiando la parte exterior de la ventanilla con limpia ventanas normal y un trapo de limpieza (x). Esto hará más sencillo ver dónde se encuentra la suciedad en el otro lado de la ventanilla. Revise el acabado pasando el trapo de microfibra (x). Después, limpie meticulosamente la cara interior del cristal para eliminar grasa, polvo y partículas. Termine limpiando la ventanilla con etanol para lograr una ventanilla completamente limpia. ¡IMPORTANTE! Limpie los bordes de la ventanilla con especial cuidado.
3. Llene un cubo con agua caliente e introduzca las películas que va a instalar en el cubo. Mezcle el líquido de instalación con agua caliente en el bote de espray. Monte la raqueta de instalación. Póngase unos guantes con tal de evitar manchas de grasa sobre la película o la ventanilla durante la instalación.
4. Aplique una fina capa del gel de instalación EVOGEL a lo largo de los bordes de la ventanilla sobre la que esté instalando la película utilizando el cepillo con esponja. El gel ayuda a mantener los bordes de la película en su sitio durante el proceso de secado para evitar que se levanten.
5. Rocíe la ventanilla con el fluido de instalación. Rocíe la película con el fluido de instalación. Coloque la película sobre la ventanilla y ajústela para que se sitúe correctamente. En ventanas fijas, como las ventanillas traseras, el parabrisas trasero, etc. la película debe colocarse centralmente sobre el cristal. En las ventanillas de las puertas, la película se empieza a colocar sobre el borde superior. (Vea la página 2 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo instalar la película en las ventanillas de las puertas).
6. Rocíe la película con abundante fluido de instalación antes de comenzar a frotar. Después, frote suave y metódicamente la raqueta de instalación sobre la película con tal de deshacerse del exceso de agua entre la ventanilla y la película, y para eliminar burbujas y arrugas. Nunca utilice la raqueta sobre una película seca y no presione demasiado con la raqueta, ya que esto puede arañar la película.
7. Rocíe nuevamente la película. Presione la película con algo más de fuerza utilizando la raqueta y comience a sacar el fluido de instalación entre la ventanilla y la película. Repita el proceso de rociar la película y frotarla entre 3 y 5 veces hasta sacar todo el agua de entre la película y la ventanilla y la película esté estirada adecuadamente. La película se suele estirar entre 3 y 5 mm durante una instalación correcta.
8. Una vez haya completado la instalación, frote de nuevo alrededor de los bordes de la ventanilla, que es donde se suele acumular un exceso de líquido de instalación difícil de ver a simple vista, y es importante eliminarlo. Si al frotar se empuja fuera algo de gel de instalación, límpielo con un trapo húmedo. Utilice la raqueta curva (X) para las esquinas.
9. Deje secar. Aparque su vehículo en un lugar fresco con las puertas abiertas durante el secado. No aparque su vehículo en lugares calurosos y con luz solar directa tras la instalación. Si se seca demasiado rápidamente, es posible que la película no se adhiera correctamente.
10. Si hubiese algún problema durante la instalación o posterior a la instalación, extraiga la película e instálela de nuevo siguiendo las instrucciones. Esto suele resolver el problema. Si el problema persiste tras volver a instalarla, por favor, póngase en contacto con nosotros para que podamos ayudarle.



## Instalación de la película tintada en las ventanillas de las puertas.

1. Comience bajando la ventanilla unos 10 cm. Aplique una fina capa del gel de instalación EVOGEL con el cepillo de esponja a lo largo de los bordes de la ventanilla. Rocíe la ventanilla con el fluido de instalación.
2. Saque la película del cubo de agua caliente, coloque la película y sitúela sobre el borde superior de la ventanilla. Coloque la película unos 2-3 mm por debajo del borde de la ventanilla para que no se arranque debido a las gomas de los bordes al subirla. El espacio en el borde superior no es visible una vez que la ventanilla está subida completamente (como está la mayoría del tiempo).
3. Comience frotando la mitad superior de la ventanilla hasta adherir completamente la película. Deshágase de cualquier fluido o gel en el borde superior de la ventanilla antes de subirla. Deje colgando la mitad inferior de la película sobre el lado de la puerta y suba la ventanilla con cuidado.
4. Levante la mitad inferior de la película que descansa en el lado de la puerta y rocíe la ventanilla y el interior de la película con fluido de instalación. Ahora deberá acomodar la parte suelta de la película entre la goma del marco inferior de la ventanilla y el cristal. Coloque la película tintada contra la ventanilla y, con sus manos, empújela parcialmente hacia abajo, es decir, hacia el interior la puerta.
5. Utilice la raqueta amarilla angular para introducir la película por debajo del sello de goma correctamente. Si la película es innecesariamente larga y es difícil de introducir completamente sin arrugarla, puede recortar algo de la película con la cuchilla, pero no olvide subir la ventanilla antes de recortar la película. ¡IMPORTANTE! La película debe ir, como mínimo, 20mm por debajo del sello de goma para que no se pegue al sello al bajar la ventanilla, así que no recorte demasiado.
6. Rocíe la película y mueva la raqueta desde el centro de la ventanilla hasta el sello de goma para desalojar el exceso de fluido y las burbujas. La película está en posición. Frote la película entre 3 y 5 veces hasta deshacerse de todo el fluido entre el cristal y la película. No se olvide de rociar la película entre frotos.
7. Dejar secar entre 2 y 3 días antes de bajar la ventanilla.
8. En caso de que surja un problema durante o después de la instalación, retire la película e instálela de nuevo siguiendo las instrucciones. Esto suele solucionar la mayoría de problemas. Si el problema persiste tras la re-instalación, póngase en contacto con nosotros para que podamos ofrecerle asistencia.

**¡IMPORTANTE!** No instale la película tintada a temperaturas por encima de +25 grados o por debajo de +4 grados, ya que podría haber problemas con el secado y adherencia. No aparque su vehículo en un lugar caluroso o bajo el sol o en temperaturas de congelación tras la instalación. El tiempo de secado es entre 1 y 5 días dependiendo de la temperatura.

---

### ¿Problemas con su instalación?

Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o problema con su instalación. Por favor, tenga la siguiente información preparada al contactarnos:

- Su número de pedido.
- Información sobre el modelo de su vehículo, año de modelo, etc.
- Una imagen de su vehículo desde delante, detrás y el lateral para ver los detalles.
- Imágenes de cualquier defecto o problema, preferiblemente desde una pequeña distancia para que podamos distinguir de qué ventanilla se trata e imágenes de cerca del problema.
- Medidas del defecto o problema. Mida con cuidado e indique las dimensiones en milímetros y si esto es en total o por lado.

Contacto: [customerservice@evofilmshop.com](mailto:customerservice@evofilmshop.com) • [facebook.com/evofilmshop](https://facebook.com/evofilmshop) • [evofilmshop.com/contact](https://evofilmshop.com/contact)

Horario de atención: Entre semana 09–17. Viernes 09-16. Descanso 12-12.30

---