

## INSTALLATION

- Ta bort allt organiskt material från grunden.
- Jämna till underlaget så att det är så plant som möjligt.
- Täta ventiler med t.ex. frigolit & fogsikum. Om det är en krypgrund måste markytan och delar av väggarna plastas från kantbalken. Plasten bör sträcka sig 10 cm upp på balken. Alla skarvar bör överlappas 30-50 cm. Murade torpargrunder med sten – lägg plasten med ett uppvik på 10 cm mot stenfot. Lämna en ventil öppen för att kunna ansluta varm/våt anslutningen
- Täta alla synliga springor med t.ex. fogsikum.
- Placera avfuktaren så nära en ventil som möjligt. Avfuktaren ställs på en frigolitskiva för att undvika att sand eller grus sugas in i filtret.
- Fäst frånluftskanalen (1,5 m) i utloppsplåten. För slangerna igenom väggen och tryck fast den på avfuktaren.
- Fäst torrluftskanalerna/slangarna på avfuktaren.
- Dra ut torrluftskanaler till 2/3 av huset. Om möjligt bör de placeras diagonalt.
- Sätt fast plåtstosarna i ändarna på slangarna så att inte de rör sig under drift, se gärna till att de sitter en bit upp från plsten på marken.

