

PORTOMFATTNING

Bygga av portomfattning (portens monteringsyta)

Porten måste vara säkert fastsatt i huskroppen och därför är det viktigt att omfattningen är utförd på rätt sätt.

Porten monteras på insidan av portöppningen (dagöppningen) och kräver en monteringsyta på 95 mm på varje sida av öppningen samt 160 mm eller 190 mm monteringsyta ovanför portöppningen beroende på porthöjd.

Det är viktigt att monteringsytan är i liv, dvs. är i samma plan, är slät och ej skevar.

Portöppningen ska vara i lod och ha rätvinkliga hörn (kryssmät för att kontrollera).

Obs! Är golvet inte i våg måste porten ändå monteras i våg för att den ska fungera på rätt sätt.

Materialet i omfattningen kan vara trä, stål eller murverk.

I de fall där väggmaterialet är murverk skall lämplig skruv och plugg användas (följer ej med i leveransen), rådgör med byggfackhandel om du är osäker på vad du skall använda för just din vägg.

