

# TVÄTTINSTRUKTION

## 1. Kallavfettning – Optimal

- Applicera koncentrerad. Blanda inte med vatten.
- Använd lågtryckspruta.
- Verkningsstid: 3-5 minuter.
- Spola inte av – gå direkt vidare till steg 2.
- Mot tjära, asfalt och olja.
- Låt aldrig produkten torka in på någon yta.

## 2. Skumtvätt – Cargo 4100 Forté

- Blandning: 1:50-1:65.
- Skumma nedifrån och upp över hela fordonet.
- Verkningsstid: ca 3-5 minuter.
- Tar bort organisk smuts, trafikfilm, vägdamm, fågelspillning, trädsaft och sot.
- Låt aldrig produkten torka in på någon yta.

## 3. Avspolning – Högtryck

- Spola nedifrån och upp i lugn och jämn takt.
- Följ panel för panel.
- Skölj noggrant.

## 4. Oxidlösare – Kenotek X-tra 4200

- Applicera koncentrerad. Blanda inte med vatten.
- Spraya nedifrån och upp.
- Verkningsstid: 3-5 minuter.
- Skölj noggrant.
- Tar bort flygrost och bromsdamm.
- Kan appliceras över hela fordonet.
- Låt aldrig produkten torka in på någon yta.

## 5. Om trafikfilm finns kvar

- Applicera Cargo 4100 Forté igen.
- Bearbeta ytan med svamp eller borste.

## 6. Avspolning – Högtryck

- Spola fordonet helt rent, nedifrån och upp.
- Skölj noggrant.

## 7. Skumvax – Ceramic Intensive Wax / Polymer Foam Polish

- Blandning: 1:100.
- Skumma på blött fordon.
- Spola av direkt.
- Ger en extremt blank, hal, len och vatten- samt smutsavstötande yta.
- Tips: Skumvax gör att smuts inte fastnar lika hårt och underlättar nästa tvätt.

Frågor: Jörgen Strange – PS Energi | 0372-761 927 • Beställning: 0372-821 00

Läs mer om våra produkter på [www.kenoteksweden.se](http://www.kenoteksweden.se) eller följ oss på sociala medier #kenoteksweden