

# TVÄTTINSTRUKTIONER

**OBS! Arbeta på sval yta i skugga och låt aldrig kem torka in.**

## 1) Kallavfettning – Optimal för Tjära/Asfalt/Olja (spädes ej)

- Applicera - Verkningsstid: 3-5 minuter (låt inte torka).
- Gå vidare utan att skölja.

## 2) Skumtvätt – Kenotek Cargo 4100 Forté

- Applicera nedifrån och upp över hela fordonet.
- Verkningsstid: ca 2-3 minuter på normalt smutsigt fordon – något längre vid rejäl smuts.
- Låt inte torka.
- Blandning i skumsystem: 1:50-1:65 (1,5-2 %).

## 3) Avspolning med högtryck

- Spola nedifrån och upp i lugn, jämn takt.
- Börja där skummet lades först och följ samma turordning panel för panel.

## 4) Oxidlösare – Kenotek X-tra 4200 (spädes ej)

- Spraya med lågtrycksspruta (Viton/FKM-packning), nedifrån och upp.
- Verkningsstid: ca 3-7 minuter – får ej torka in.
- Skölj noggrant med högtryck.

## 5) Finns trafikfilm kvar?

- Lägg på Cargo 4100 Forté över hela fordonet.
- Svampa eller kör med långborste.

## 6) Avspolning med högtryck igen

- Spola rent nedifrån och upp.

## 7) Skumvax – Polymer Foam Polish

- Skumma på blött fordon och spola av direkt.

Tips: Spola extra noggrant på däcken för att minimera bruna däcksidor.

**Erbjudande:**

**Vid köp av alla fyra produkterna i ett köp får man 15 % rabatt. (Gäller ej kampanjpriser)**

Vid Frågor Ring Jörgen på PS Energi 0372-761927 - Vid beställning 0372-82100