

Monteringsanvisning

Snabbfästen till takbox



1 Förbered och placera

Satsen innehåller 4 snabbfästen, 4 gummiskydd och 2 spännband.

Montera ett gummiskydd på varje snabbfäste för att skydda takboxen mot direktkontakt med fästena.

Placera takboxen på takracket. För ner snabbfästena genom takboxens monteringsöppningar så att griplorna omsluter takrackets lastbågar.

Snabbfästena kan monteras åt valfritt håll.



2 Justera och spänn fast

Öppna handtaget och vrid justeringshjulet medsols för att spänna fästet. Testa sedan att stänga handtaget. Om handtaget går lätt att stänga, öppna det igen och vrid justeringshjulet ytterligare medsols. Upprepa tills det krävs betydande kraft för att stänga handtaget.

Kontrollera att båda griplorna greppar lika långt in under takracket.



3 Kontrollera och säkra

Stäng handtaget helt. Upprepa justeringen för samtliga fyra snabbfästen och kontrollera att takboxen sitter stadigt fast på takracket.

De två spännbanden kan med fördel användas i snabbfästernas öglor för att säkra lasten i takboxen.