



О МОДЕЛИ ДЖОРДЖИ

Выкройка укороченной блузки малого объема. Посередине переда разрез, обработанный кулисками, в которые вставлены завязки, формирующие сборку. По низу переда кулиска с резинкой. Деталь спинки разъемная. Детали спинки соединяются с помощью длинных завязок, формирующих бант. По переду и спинке глубокие V-образные вырезы горловины. Рукав втачной, короткий – выше локтя, объемный. По окату рукава сборка, по низу рукава кулиска с резинкой.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка к обхвату плеча, см
0	48,1-59,1

ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	37,5
2 (162-168)	39-39,1
3 (170-176)	40,4-40,5
4 (178-184)	41,9-42

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности и тонкие, формодержащие, нерастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (ацетат, вискоза), смешанных (хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: сатин, поплин, лен, шитье, сорочечный непрозрачный хлопок, вискоза, батист.

Для подкладки рекомендуются следующие виды материалов: сорочечный хлопок, поплин, батист.

Блузка на фото выполнена из 100% льна. Материал средней плотности, нерастяжимый. Подкладка из батиста, по составу 100% хлопок.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 130 см, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-40	Размер 42	Размер 44-48	Размер 50-52
1 (154-160)	1,15	1,16	1,19	1,28	1,36
2 (162-168)	1,15	1,19	1,2	1,3	1,4
3 (170-176)	1,17	1,21	1,23	1,35	1,44
4 (178-184)	1,22	1,25	1,27	1,4	1,48

2. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34	Размер 36-38	Размер 40-44	Размер 46-48	Размер 50-52
1 (154-160)	1,05	1,07	1,14	1,22	1,28
2 (162-168)	1,05	1,07	1,19	1,24	1,3
3 (170-176)	1,05	1,07	1,21	1,27	1,33
4 (178-184)	1,1	1,12	1,24	1,31	1,37

3. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Размер	34-40	42-46	48-52
Расход	0,45	0,5	0,55

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Бельевая резинка шириной 1 см, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	80,5	85,3	90,1	94,9	99,7	104,5	110,7	115,5	119,9	125,3

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для выворачивания рулика;
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- завязка в кулиску – 2 детали;
- завязка спинки – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:

- перед – 2 детали;
- спинка – 2 детали.

Также из подкладочного материала выкраиваются бейки для окантовки срезов проймы (по желанию).

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Продублировать частично:

- местоположение петель.

Дополнительно нитепрошивной косой кромкой укрепить срезы горловины на деталях переда и спинки и нижние срезы на деталях спинки. Строчка на кромке должна проходить на расстоянии 9 мм от срезов.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и/или kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание kleевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

ПРИМЕРКА

Первая примерка.

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Первая примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскroя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? После проведения дублирования рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (боковые, плечевые). Собрать и вметать рукава. Приметать завязки.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.