

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования. Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ДЖОНИ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Мужское худи с капюшоном умеренного объема, прямого силуэта. У худи расширенная линия плеча. По переду застежка на разъемную молнию. Карманы с листочками выполнены в шве. По низу рукава манжеты, по низу изделия притачной пояс-резинка. Капюшон на подкладке с кулиской, в которую установлены люверсы. Длина худи до середины бедра.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
21	27	8	10,8

ДЛИНА ХУДИ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (170-176)	66,8	62,5
2 (178-184)	69,8	64,5
3 (186-192)	72,8	66,5
4 (194-200)	75,8	68,5



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива худи подойдут трикотажные полотна, обладающие следующими свойствами:

- Средней плотностью, умеренной растяжимостью, средней мягкостью.
- По волокнистому составу материал должен быть с содержанием эластана: из натуральных волокон (шерсть + эластан, хлопок + эластан); из смесовых волокон (вискоза + эластан); из синтетических волокон (полиэстер + эластан).
- Рекомендуются следующие виды материала: футер трехниточный, футер с начесом; джерси; тонкий неопрен; капитоний.
- В качестве дополнительного материала на манжеты и пояс рекомендуется использовать кашкорсе или рибану в тон основного материала.
- В качестве подкладочного материала на капюшон и карманы рекомендуется использовать кулирную гладь или интерлок в тон основного материала.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 и 180 см для всех размеров, м:

Рост, см	Ширина материала 140 см	Ширина материала 180 см
1 (170-176)	1,81	1,40
2 (178-184)	1,86	1,42
3 (186-192)	1,90	1,44
4 (194-200)	1,95	1,48

2. Подкладочный материал (кулирка или интерлок) при ширине 140 и 180 см для всех размеров и ростов – 83 см.

3. Дополнительный материал на пояс и манжеты (кашкорсе или рибана) шириной 65 см чулком для всех размеров и ростов – 29 см.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Тонкий трикотажный дублерин для укрепления входа в карман, плечевых срезов спинки, местоположения люверсов, среза для молнии и детали листочки для всех размеров и ростов – 80 см или готовая kleевая кромка.

5. Люверсы диаметром 1-1,5 см – 2 шт.

6. Киперная лента шириной 1 см (или готовый шнур) – 150 см.

7. Молния пластиковая разъемная длиной 60-80 см (в зависимости от ростовой группы) – 1 шт.

8. Нитки в тон материала – 4 катушки на оверлок.



Продублировать частично:

- плечевой срез спинки полоской шириной 1 см;
- вход в карман на деталях полочки полоской 2*16 см;
- одну сторону детали листочки;
- квадратом 3*3 см продублировать местоположение люверса.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Деталь листочки сложить пополам по длинному краю лицевой стороной внутрь, сколоть булавками по краям листочки, сметать, стачать на швейной машинке.



Припуски швов приутюжить и срезать до 0,5 см, высечь уголки под углом 45 градусов, не доходя до строчки на 0,1 см.