

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

• **для личного использования. Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

• **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ДЖЕК

#vikisews

О МОДЕЛИ

Мужские спортивные брюки умеренного объема, слегка зауженные книзу. На притачном поясе-резинке, в пояс вставлен шнурок. Карманы с отрезным бочком. По низу брюк – манжеты.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Размер	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
38	18	7
40	18	6
42	17	6
44	17	6
46	17	5
48	16	5
50	16	5

ДЛИНА БРЮК

Рост, см	Длина брюк с манжетой и поясом, см
1 (170-176)	101
2 (178-184)	106
3 (186-192)	110
4 (194-200)	114

ВАЖНО!

Верхний край брюк занижен на 6 см от естественной линии талии.



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдет трикотажный материал, который должен обладать следующими свойствами:

- средней плотностью, мягкостью, умеренной растяжимостью, гигроскопичностью;
- по волокнистому составу трикотаж может быть с содержанием натуральных (хлопок, шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + полиэстер, хлопок + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материала: футер трехниточный, футер с начесом.

Брюки на фото были выполнены из трехниточного футера. По составу из смешанных волокон – хлопок + полиэстер. Пояс выполнен из кашкорсе в тон основной ткани. Материал плотный, растяжимый.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- оверлок для стачивания и обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка для обметки петель на бытовой швейной машинке.

При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа. У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает их.

ВАЖНО!

Данную модель вы можете изготовить двумя способами:

1. Пояс и манжеты выкраиваются из основного материала.
2. Пояс и манжеты выкраиваются из дополнительного материала – кашкорсе.

Далее приведены инструкции для каждого из вариантов:



На передних половинках брюк продублировать припуски бокового кармана. На левой половинке брюк продублировать гульфик.

Для того чтобы продублировать вход в карман, необходимо выкроить из дублерина полоски шириной 1,5 см и длиной, равной длине дублируемого участка, долевая нить на полосах проходит вдоль длинной стороны.

Для того чтобы продублировать гульфик, необходимо выкроить из дублерина полоску шириной 5 см и длиной, равной длине гульфика. Долевая нить на полоске проходит вдоль длинной стороны. На дублерине срезать скошенный край гульфика.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на материал, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Сложить мешковину кармана с передней половинкой брюк лицом к лицу, уравнивая края входа в карман. Мешковину кармана приколоть, притереть и притачать на швейной машинке.

Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) шва притачивания. Для этого шов слегка приутюжить.

Важно!

ВТО необходимо выполнять без сильного нажима утюгом на ткань и застывания припусков, во избежание появления отпечатков припусков с лицевой стороны, а также растягивания припусков.



Подрезать припуск шва притачивания мешковины кармана по передней половинке брюк на 0,5 см от края.