

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

## ЛОРА

#vikisews

## О МОДЕЛИ

*Брюки классические с умеренным прилеганием в области талии и бедер, слегка зауженные книзу, на притачном поясе. Верхний край пояса расположен на линии талии, застегивается на обметанную петлю и пуговицу, на поясе 5 шлевок. Застежка по переду на молнию. На передних половинках карманы квадратной формы с отрезным бочком. На задней правой половинке прорезной карман с листочкой. На передней и задней половинках брюк заутюжены стрелки. Длина брюк до уровня каблука. По карманам и по всему периметру пояса проложена отделочная строчка.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
6,4-7,3	3,9-4,2

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Размер	Рост, см	Длина изделия по боковому шву с шириной пояса, см
34-52	1 (154-160)	98,5-100
34-52	2 (162-168)	104,3-104,4
34-52	3 (170-176)	107,2-108,7
34-52	4 (178-184)	111,7-113,2

Ширина брючин по низу для размеров 34-52 от 17,7 см до 23 см, разница между размерами 0,6 см.

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами: средней плотностью; слабо растяжимые, хорошо держащие форму.

**Внимание!** Не подходят:

- материалы с ворсом (бархат);
- сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно);
- тонкие и прозрачные (шифон, шелк, органза).

По волокнистому составу подходят материалы:

- натуральные: с добавлением эластана (шерсть + эластан);
- смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон): шерсть + полиэстер, шерстяной креп;
- синтетические: полиэстер, габардин.

На мешковины карманов подойдут шелковые, вискозные и полиэстеровые подкладочные материалы.

## РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см с учетом направления рисунка, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40	Размер 42-52
1 (154-160)	1,30	1,40	1,85
2 (162-168)	1,35	1,45	1,90
3 (170-176)	1,35	1,55	2,05
4 (178-184)	1,40	1,65 (0,1 м в разворот)	2,10 (0,1 м в разворот)

2. Подкладочный материал при ширине 140 см: 0,3 м для всех размеров всех ростов.

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

3. Дублерин при ширине 140 см: 0,2 м для всех размеров всех ростов.

4. Пуговица диаметром 1,2 см – 1 шт.

5. Нитки в тон материала – 1 катушка на основное изделие + 4 катушки на оверлок.

6. Молния брючная в тон материала длиной 20 см – 1 шт.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия из основного материала (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя).

#### Как?

После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем провести ВТО (влажно-тепловую обработку) брюк. После этого сметать выточки, провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (соединить бочок с передними половинками брюк, соединить боковые и шаговые швы, шов сидения, пояс). Заметать низ изделия.

Примерка проводится с целью проверки:

- баланса изделия – вертикальность боковых швов;
- линии талии;
- линии сидения;
- объема и длины изделия.

Стрелки на передних и задних половинках должны располагаться строго по середине брючин, не отклоняясь в сторону.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные точки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные точки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.



Полностью продублировать детали брюк:

- пояс – 1 деталь;
- обтачка переднего кармана – 2 детали;