

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

• **для личного использования. Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

• **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# МАРИЯ

#vikisews

## О МОДЕЛИ

Универсальные брюки, которые совмещают в себе классику и спорт: слегка заужены книзу, на поясе с резинкой. На передних половинках брюк расположены боковые карманы с отрезным бочком.

Длина брюк – до щиколотки. Пояс брюк лежит несколько ниже естественной линии талии.



# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии (в стянутом виде), см	Прибавка по бедрам, см
1	3

## ДЛИНА БРЮК

Рост, см	Длина брюк от верха пояса, см
1 (154-160)	93,0
2 (162-168)	97,4
3 (170-176)	101,8
4 (178-184)	106,2



# КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотностью; мягкостью; должны струиться; хорошо драпироваться.

## ВАЖНО!

*Наличие эластана обязательно. Длина пояса в модели рассчитана на наличие эластана в составе материала.*

**Внимание!** Не подходят:

- материалы с купонным рисунком;
- материалы с ворсом (бархат);
- сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно).

По волокнистому составу подходят материалы:

- натуральные: облегченный лен и хлопок, костюмный шелк (средней плотности);
- смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон): шерсть + эластан, креп, тонкий эластичный деним, вискоза + эластан;
- синтетические: полиэстер, габардин.

Подкладка кармана может быть выполнена как из основного материала (в зависимости от его толщины), так и из подкладочного материала. По волокнистому составу на подкладку кармана подойдут вискоза, батист, полиэстер.

На фото изделие выполнено из легкого костюмного крепа, подкладка кармана – вискоза.

## РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход 34-46, м	Расход 48-52, м
1 (154-160)	1,33	1,50
2 (162-168)	1,38	1,56
3 (170-176)	1,42	1,63
4 (178-184)	1,46	1,69

2. Подкладочный материал при ширине ткани 140 см (при условии, что подкладка кармана выполнена не из основной ткани) – 30 см.

3. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см – 2 полоски шириной 1,5 см, длиной 30 см.

4. Нитки в тон ткани – 1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок.

5. Эластичная резинка шириной 3,5 см – 1 м.

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите метраж с запасом 5%.*



Частично продублировать деталь передней половинки брюк – припуски на обработку входа в карман. Для этого необходимо выкроить из дублерина полоски шириной 1,5 см и длиной, равной длине дублируемого участка, долевая нить на полосках проходит вдоль кромки (длинной стороны).

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Сложить подкладку кармана (мешковину) с передней половинкой брюк лицом к лицу, уравнивая края входа в карман. Мешковину кармана приколоть, притемать и притачать на швейной машинке.



Припуски шва отвернуть на подкладку и настрочить на нее же, проложить строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от шва притачивания.

Отвернуть подкладку кармана на изнаночную сторону передней половинки брюк. Выметать косыми стежками край входа в карман, формируя красивый кант на изнаночной стороне. С лица шов будет не виден. Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) края входа в карман. Удалить ручную стежку.