

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

• **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

• **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ЛИНИЕЯ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье свободного объема, силуэта трапеция. По переду платья рельефы, в рельефах обработаны входы во внутренний карман. На спинке фигурная кокетка. У платья спущенная линия плеча. Рукав длинный, по низу рукава притачная манжета. Воротник платья – высокая стойка. В воротнике посередине переда платья застежка на короткую неразъемную молнию. Линия низа изделия фигурная, перед короче спинки. Длина изделия до середины бедра.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
21,7-24,7	43,3-46,5	20,5-23,3	11-16

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см
1 (154-160)	82,7	68,9-70,5
2 (162-168)	86,7	70,9-72,5
3 (170-176)	90,7	72,9-74,5
4 (178-184)	94,7	74,9-76,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами: мягкие, формодержащие, нерастяжимые или малорастяжимые, средней плотности;

- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер; хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: футер трехниточный, трехниточный с начесом, неопрен.

Внимание! Не рекомендуются тонкие материалы.

В качестве дополнительного материала на манжеты, нижнюю стойку воротника и обтачку переда рекомендуется использовать кашкорсе или рибану.

Изделие на фото выполнено из трехниточного футера с начесом. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 95% хлопок + 5% эластан. Манжеты выполнены из кашкорсе. В качестве подкладки кармана использована кулирка.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, полный комплект деталей, метры:

Рост, см	Размер 34-42	Размер 44-52
1 (154-160)	2	2,10
2 (162-168)	2,05	2,15
3 (170-176)	2,10	2,25
4 (178-184)	2,15	2,3

2. Основной материал при ширине 140 см, без учета деталей из дополнительного материала, метры:

Рост, см	Размер 34	Размер 36-44	Размер 46	Размер 48	Размер 50-52
1 (154-160)	1,85	1,9	1,9	1,95	2,05
2 (162-168)	1,9	1,95	1,95	2,05	2,1
3 (170-176)	2	2	2,05	2,15	2,2
4 (178-184)	2,05	2,05	2,15	2,2	2,3

3. Основной материал при ширине 180 см, полный комплект деталей, метры:

Рост, см	Размер 34-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,5	1,8
2 (162-168)	1,55	1,85
3 (170-176)	1,6	1,9
4 (178-184)	1,65	2

4. Основной материал при ширине 180 см, без учета деталей из дополнительного материала, метры:

Рост, см	Размер 34-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,45	1,7
2 (162-168)	1,50	1,75
3 (170-176)	1,55	1,85
4 (178-184)	1,65	1,9

5. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех ростов, метры:

Размер 34-46	Размер 48-52
0,5	0,55

6. Дополнительный материал при ширине 120 см для всех размеров и ростов – 0,35 м.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

7. Молния тракторная, пластиковая, неразъемная длиной 20 см – 1 шт.

8. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).



1-я примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? 1-я примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскroя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? После проведения дублирования и прокладывания kleевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (плечевые, боковые, рельефы, приметать кокетки). Вметать верхний воротник и молнию. Заметать низ изделия. К низу рукава приметать манжеты.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы (кожа, замша, плащевка, шелк и т. д.), для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин, наметку мест под пуговицы/кнопки. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать основовку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные надсечки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то основовку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.

Продублировать частично:

- срезы верхней стойки воротника (полоска дублерина шириной 1,5 см);
- срез горловины спинки (полоска дублерина шириной 1 см, длиной 6 см);
- местоположение молнии на детали переда (полоска дублерина шириной 4 см, длиной 12 см);
- цельнокроеные подзоры на детали переда (полоска дублерина 4 см, длину взять с лекал);
- углы среза притачивания кокетки на детали переда (квадраты из дублерина 1,5*1,5 см).

Детали из дублерина кроить по долевой нити.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.