

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

## БРИЖИТ

#vikisews

### О МОДЕЛИ

Легкий жакет умеренного объема, прямого силуэта. Двубортный, со съемным поясом. Рукава жакета рубашечного покрова со спущенной линией плеча и локтевой вытачкой. Жакет без воротника. Край борта отворачивается лацканами. Застежка на кнопки. Без подкладки.



# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
10	30	7	9

## ДЛИНА ЖАКЕТА, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина жакета по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	61,5	48
2 (162-168)	64,5	50
3 (170-176)	67,5	52
4 (178-184)	70,5	54

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдут легкие ткани костюмной группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкостью, средней плотностью, хорошо драпироваться, не просвечиваться, струиться;
- по волокнистому составу ткань должна быть с содержанием смешанных волокон (шерсть + эластан; полиэстер + эластан; вискоза + эластан);
- рекомендуются следующие виды тканей: легкие стретчевые костюмные ткани, плательная эластичная вискоза (непросвечивающаяся).

Жакет на фото был выполнен из легкой костюмной ткани. По составу из искусственных смешанных волокон – полиэстер + эластан. Ткань тонкая, мягкая, плотная, хорошо драпируется.

## РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 2,08 м.

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
1 (154-160)	0,72
2 (162-168)	0,75
3 (170-176)	0,78
4 (178-184)	0,81

3. Нитки в тон ткани – 1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок.

4. Пластмассовые кнопки в тон ткани диаметром 1,7-2 см – 2 пары.

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка с ограничителем для швейной машинки (рекомендуется).





Продублировать полностью детали жакета:

- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом.

Продублировать частично детали рукавов:

- припуски на обработку подгибы низа рукавов.

Для этого необходимо выкроить из дублерина полоски шириной 3,5 см и длиной, равной длине дублируемого участка, долевая нить на полосках проходит вдоль кромки (вдоль короткой стороны полоски дублерина).

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать частично детали полочки и спинки:

- припуски на обработку подгибы низа.

Для этого необходимо выкроить из дублерина полоски шириной 3,5 см и длиной, равной длине дублируемого участка, долевая нить на полосках проходит вдоль кромки (вдоль короткой стороны полоски дублерина).

Перенести с выкройки на полочку линию полузднаса и линию перегиба лацкана. Проложить по перенесенным линиям контрастными нитками ручные стежки.

**Важно!** Если основная ткань светлая, рекомендуется использовать нитки (для сметки и разметки линий) светлых оттенков, т.к. яркие оттенки могут оставлять следы на ткани после утюжки с паром.

Вдоль линии перегиба лацкана приклеить kleевую кромку с небольшим натяжением. Для этого выкроить из дублерина по долевой нити (строго вдоль кромки) 2 полоски шириной 1 см и длиной, равной длине линии перегиба лацкана. Кромка прокладывается рядом с линией перегиба лацкана на основной детали полочки.



Каждую вытачку полочки сколоть булавками по линиям с изнаночной стороны, сметать, стачать на швейной машинке. Строчку прокладывать от верхней части вытачки до нижней поперечной метки.