

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

МАКСИМ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье полуприлегающего силуэта, отрезное по линии талии. Рубашечный воротник на цельнокроеной стойке. Рукав длиной $\frac{3}{4}$, в нижней части застёп. По полочке застёжка на пуговицы. Юбка-колокол, скроенная по косой, в боковых швах карманы. Шов по линии талии присобран на резинку. Длинный пояс.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
11	21	38	6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	107	40
2 (162-168)	112	42
3 (170-176)	117	44
4 (178-184)	122	46



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут ткани костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотностью;
- держащие форму;
- не рыхлые.

Внимание! Не подходят:

- ткани с купонным рисунком;
- ткани, имеющие направленный рисунок (полоски);
- ткани с ворсом (бархат);
- сильно растяжимые ткани (шифон, трикотажное полотно).

По волокнистому составу подходят ткани:

- натуральные: хлопок, сатин, поплин, деним, шерсть, шерстяная фланель, шелк;
- смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон): хлопок + полиэстер, шерсть + полиэстер, шерстяной креп, кади, вискоза + эластан;
- синтетические: полиэстер, габардин, креп-атлас.

На фото изделие выполнено из вискозной фланели с эластаном.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см:

Рост, см	Размер 34-40, м	Размер 42-46, м	Размер 48-52, м
1 (154-160)	2,8	2,95	3,1
2 (162-168)	2,85	3	3,15
3 (170-176)	2,88	3,05	3,2
4 (178-184)	2,98	3,10	3,2

2. Дублирин при ширине 140 см для всех ростов:

Размер	Расход, м
34-40	0,95
42-46	1,05
48-52	1,10

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, и берите с запасом 5%.

Деталь пояса поделена на 2 части.

3. Пуговицы диаметром 1,5 см – 6 шт.

4. Нитки в тон ткани – 4 катушки на оверлок и 1 катушка на машинку.

5. Резинка шириной 0,7-1 см, длина указана на лекалах.



Полностью продублировать детали платья:

- воротник верхний;
- воротник нижний.

Продублировать частично:

- половину пояса;
- деталь планки.

Внимание! Пояс дублируется в зависимости от качества материала: если ткань тонкая, то можно продублировать всю деталь пояса; если плотная, можно вообще не дублировать.

Для того, чтобы выполнить дублирование, необходимо наложить на изнаночную сторону детали деталь из дублирина (клеевой стороной вниз, она шершавая). Приутюжить дублирин.

Продублировать припуски плечевого шва полочки полосками дублирина шириной 1 см, длину замерить по лекалам.

Важно! Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Вы можете использовать хлопковый проутюжильник (марлю), чтобы не испачкать утюг клеем.



Продублировать вход в карман на переднем полотнище юбки полосками 2x19 см, выкроенными из дублирина. Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длинной стороны.

На переднее и заднее полотнища юбки с лекал перенести линии бокового шва на участке кармана и контрольные метки входа в карман. Линии прометать ручным стежком.



Мешковины кармана сложить с цельнокроеными подзорами переднего и заднего полотнищ лицевыми сторонами друг к другу, сколоть булавками, сметать. Стачать на машинке. Припуск шва обработать оверлочной строчкой.

Приутюжить.

Припуск шва заутюжить на мешковину кармана.