

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ЛИНДА

#vikisews

О МОДЕЛИ

Топ полуприлегающего силуэта. V-образный вырез горловины по переду и спинке изделия. Топ выполнен из тонкой прозрачной ткани, состоит из двух слоев.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
10	26	10

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина от 7-го шейного позвонка до низа изделия в готовом виде, см
1 (154-160)	55
2 (162-168)	58
3 (170-176)	61
4 (178-184)	64



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива данного изделия подойдут ткани плательной группы: легкие, летящие, прозрачные.

По волокнистому составу подойдут натуральные ткани: шелк, шифон, батист, шелковый батист; искусственные ткани: вискоза, ацетат; синтетические: полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине полотна 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход ткани, м
1 (154-160)	1,30
2 (162-168)	1,35
3 (170-176)	1,40
4 (178-184)	1,46

2. Основной материал при ширине полотна 110 см для размеров 34-38:

Рост, см	Расход ткани, м
1 (154-160)	1,30
2 (162-168)	1,35
3 (170-176)	1,40
4 (178-184)	1,46

Основной материал при ширине ткани 110 см для размеров 40-46:

Рост, см	Расход ткани, м
1 (154-160)	2,05
2 (162-168)	2,15
3 (170-176)	2,30
4 (178-184)	2,36

ВНИМАНИЕ!

Расход ткани указан с расчетом пошива изделия полностью из одной ткани (как верхней детали, так и подклада).

ВАЖНО!

При покупке ткани учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на тканевой или трикотажной основе.

4. Нитки в тон ткани – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- иглы для швейных машин №70-75;
- нитки (рекомендуются №50-100);
- специальный карандаш по текстилю (исчезающий).



Продублировать припуски на лицевой стороне деталей подклада:

- по вырезу горловины переда и спинки;
- по пройме переда и спинки;
- плечевой срез спинки.

Для того чтобы выполнить дублирование, необходимо:

- разложить детали переда и спинки подклада изнаночной стороной вниз на ровной гладильной поверхности;
- полоски из дублирина уложить клеевой стороной на лицевую сторону деталей подклада;
- утюгом очень аккуратно припечатывающими движениями, обрабатывая каждый участок 10-15 секунд, приклеить дублирин;

- чтобы не испачкать утюг клеем, деталь дублирина накрыть проутюжильником.

Важно!!! Внимательно следить, чтобы полоски не сдвинулись.

После приклеивания дублирина оставить детали на месте до полного их остывания.



Продублировать припуск плечевого среза детали переда из основной ткани. Для этого нужно:

- разложить деталь лицевой стороной вниз на гладильную поверхность;
- полоску из дублирина уложить клеевой стороной вниз на припуск плечевого среза изнаночной стороны детали переда.

Приклеить утюгом дублирин припечатывающим движением.



На деталях полочки из основной ткани и подклада с изнаночной стороны по разметке сколоть и сметать вытачки.

Стачать вытачки на швейной машинке, прокладывая строчку от широкого конца к узкому, сходя на нет. В начале строчки поставить закрепку, в конце строчки оставить нитки длиной до 10 см.



Завязать в конце вытачки узелок и при помощи ручной иглы спрятать конец нитки в глубине вытачки.