

Viki

S E W S



Паула

Хотите иметь в своем арсенале изделие, позволяющее реализовать как женственный и романтичный повседневный образ, так и дерзкий вечерний вариант? Тогда обратите внимание на наш комбинезон Паула. Комбинезон отрезной по линии талии на втачном поясе. В пояс вставлена эластичная резинка. Низ комбинезона – широкие, длинные брюки, верх – топ с открытой спинкой, со сборкой по горловине, завязывающийся на шее с помощью ленты-завязки, с напуском по линии талии. В боковых швах брюк выполнены карманы.

Обработка выполнена вчистую, без использования оверлока. Детали соединяются двойным французским швом, лиф обработан подкладкой из основного материала, срезы карманов окантованы косой бейкой, низ брюк подшит швом в подгибку с закрытым срезом.

Что вам понадобится

Для пошива комбинезона подойдет как однотонная, так и принтованная плательная ткань. Тонкая, мягкая, хорошо драпирующаяся, непросвечивающаяся.

Для данной модели был выбран натуральный вареный шелк (95% шелк, 5% эластан).

По волокнистому составу подходят плательные ткани натуральные (шелк, тонкий хлопок), смесовые (натуральные ткани с добавлением синтетических и искусственных волокон), искусственные (вискоза) и синтетические ткани (например, полиэстер).

МАТЕРИАЛЫ

1. Плательная ткань при ширине полотна 135 см при ненаправленном рисунке:

- для 34-36 размера – 2,3 м;
- для 38-40 размера – 3 м;
- для 42-44 размера – 3,1 м.

2. Дублерин – при ширине 140 см – 0,2 м.

3. Клеевая кромка:

- клеевая кромка шириной 1 см – 70 см для дублирования припусков боковых срезов на участках карманов.

Клеевые кромки можно купить готовые или раскроить из тканевого или трикотажного дублерина (кроить строго по направлению долевой нити, вдоль кромки).

4. Резинка шириной 2,5 см – около 1 м.

5. Косая бейка – 1,5 м. Можно купить готовую или раскроить из межлекальных выпадов.

6. Нитки в тон ткани – 1 катушка.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, и берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ

- принтер для печати выкройки;
- ножницы для бумаги;
- скотч;
- сантиметровая лента;
- грузики для закрепления выкройки на ткани (можно использовать портновские булавки);
- тонкие портновские булавки;
- тонкие иголки для ручных стежков;
- ножницы для раскроя ткани;
- приспособление для вдевания резинки;
- портновский мел;
- приспособление для заутюживания косой бейки;
- утюг;
- швейная машинка.

Как выбрать размер



Для того чтобы определить свой размер, нужны всего 3 мерки: обхват груди, обхват талии и обхват бедер. Также для удобства и сравнения даны мерки – длина спины до талии от шейной точки с учетом лопаток (ДТС) и длина талии спереди от точки основания шеи (ДТП1).

Выкройка рассчитана на рост 170 см.

Размер	34	36	38	40	42	44
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100
Обхват талии, см	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106
Длина спины до талии от шейной точки с учетом лопаток (ДТС)	41	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5
Длина талии спереди от точки основания шеи (ДТП1)	43	43,5	44	44,5	45	45,5

Прибавки на свободу облегания в полной величине

Наименование прибавки	Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
Размер прибавки, см	Условно 6-8	37	21

Длина изделия для роста 170 см

Размер	Длина изделия, см	Длина лифа, см
34-38	IIО	46,5
40-44	III	47,5

Готовы? Давайте шить!



Продублировать детали кроя комбинезона:

- лента-завязка – половинка детали;
- припуски на обработку кармана в боковых швах брюк;
- пояс задней половинки – внутренняя часть;
- пояс передней половинки – внутренняя часть.

Для того чтобы выполнить дублирование, необходимо наложить на изнаночную сторону детали деталь из дублирина (клеевой стороной вниз, она шершавая). Приутюжить дублирин.

Важно!

Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: поставить максимальную температуру утюга, добавить пар, надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Вы можете использовать хлопковый проутюжильник (марлю), чтобы не испачкать утюг клеем.



Сложить детали лифа комбинезона лицом к лицу, стачать детали по боковым швам, оставляя сверху детали по разметке нестачанный участок, это будет отверстие под кулиску.

Приутюжить швы стачивания и заутюжить в сторону внутренней детали.