



О МОДЕЛИ ИЛИАНА

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Рукав длинный, одношовный, покроя реглан, имеет плечевую вытаску. Вырез горловины глубокий, V-образный, обработанный бейкой с открытым срезом. Длина платья ниже колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
(-11,2) – (-13,1)	1,7-3,7	-2,7	(-0,3) – (-0,9)

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия от талии, см	Длина рукава с частью плеча, см
1 (154-160)	77	68,6-70
2 (162-168)	80	70,5-71,7
3 (170-176)	83	72,3-73,7
4 (178-184)	86	74,7-76,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- средней плотности, мягкие, гигроскопичные, пластичные, растяжимые (с добавлением эластана);
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: вязаный трикотаж, джерси, трикотаж, трикотаж лапша.

Внимание! Не рекомендуются тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из джерси. Материал умеренно плотный, пластичный, растяжимый. По составу из смешанных волокон: хлопок + вискоза + эластан.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36	38	40	42-44
1 (154-160)	1,72	1,84 (1,24; 0,6)	1,84 (1,24; 0,6)	1,84 (1,24; 0,6)	1,84 (1,24; 0,6)
2 (162-168)	1,78	1,89 (1,24; 0,65)	1,89 (1,24; 0,65)	1,89 (1,24; 0,65)	1,9 (1,24; 0,66)
3 (170-176)	1,83	1,94 (1,24; 0,7)	1,95 (1,24; 0,71)	1,95 (1,24; 0,71)	1,96 (1,24; 0,72)
4 (178-184)	1,9	2,01 (1,24; 0,77)	2,01 (1,24; 0,77)	2,03 (1,24; 0,79)	2,03 (1,24; 0,79)

Рост, см	Размер				
	46-52				
1 (154-160)	1,92 (1,14; 0,78)				
2 (162-168)	1,98 (1,18; 0,8)				
3 (170-176)	2,05 (1,22; 0,83)				
4 (178-184)	2,09 (1,26; 0,83)				

Основной материал при ширине 160 см, метры:

Рост, см	Размер			
	34-38	40	42	44-52
1 (154-160)	1,47	1,69	1,8	1,86 (1,14; 0,72)
2 (162-168)	1,5	1,76	1,85	1,92 (1,18; 0,74)
3 (170-176)	1,54	1,81	1,9	1,97 (1,22; 0,75)
4 (178-184)	1,59	1,84	1,96	2,02 (1,26; 0,76)

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибы низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- иглы для работы с трикотажем.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- бейка горловины – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по линии низа рукавов – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Смотрите бесплатный бонусный видеоурок «Как сшить трикотаж без оверлока» из Мастерской в разделе «Работа с трикотажем»

Деталь спинки и деталь переда сложить лицевыми сторонами друг к другу, уравнять по боковым срезам, совмещая контрольные надсечки. Срезы сколоть булавками, сметать. Сметочную строчку прокладывать на расстоянии 1,2-1,5 см от среза для того, чтобы избежать попадания сметочной нити в стачивающую строчку.

Важно! При сметывании боковой срез спинки необходимо растянуть до длины бокового среза переда на участке от контрольной надсечки на линии талии до проймы.

Стачать на оверлоке, прокладывая стачивающе-обметочную строчку со стороны спинки. Ширина строчки 7 мм, при стачивании срезать 3 мм от среза.



Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) боковых швов на универсальной колодке, первоначально приутюжив их, а затем заутюжив припуски в сторону переда.