

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

САТИ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Юбка малого объема, легкого трапецевидного силуэта. Силуэт юбки образуется за счет косого края. На притачном поясе-резинке. В юбке использована люксовая обработка без использования оверлока: французским и московским швами. Длина изделия ниже колена.

ВАЖНО!

Из-за специфики косого края и различных свойств ткани объем юбки может изменяться. В связи с этим перед окончательным пошивом необходимо вручную собрать юбку на примерку из основной ткани. Для этого раскрой юбки необходимо производить с дополнительными припусками по боковым швам – 2 см с каждой стороны по переднему и заднему полотнищам юбки. Предварительно сметать юбку по боковым швам, прокладывая сметочную строчку в линию шва, то есть на 3 см от боковых срезов. Сделать примерку, если юбка по боковым швам мала, следует выпустить необходимую ширину из дополнительных припусков. Подрезать припуски по боковым швам до ширины 1 см. После этого можно приступить к пошиву.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам (по лекалам), см
3,9	7*

* В А Ж Н О !

Фактически за счет косого края прибавка по бедрам в готовом изделии 0-1 см.

ДЛИНА ЮБКИ

Рост	Длина юбки по боковому шву, см
1 (154-160)	76-76,1
2 (162-168)	79-79,1
3 (170-176)	82
4 (178-184)	84,9-85

В А Ж Н О !

За счет косого края и выбранного материала длина юбки может быть увеличена!

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут тонкие ткани плательной группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкостью, средней плотностью, не просвечиваться, тонкие, эластичные и без содержания эластана. Как принтованные, так и из однотонной ткани;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), синтетических (полиэстер, полиэстер + эластан) и смешанных (шелк + эластан и пр.) волокон;
- рекомендуются следующие виды материала: натуральный шелк, шелковый атлас, синтетический шелк, синтетический атлас, шелковый тонкий креп.

Юбка на фото была выполнена из натурального шелка. Ткань мягкая, не просвечивается, неэластичная.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, м:

Размер/рост, см	1 (154-160)	2 (162-168)	3 (170-176)	4 (178-184)
34	1,25	1,30	1,35	1,40
36	1,30	1,35	1,40	1,45
38	1,35	1,40	1,45	1,45
40	1,40	1,45	1,50	1,50
42	1,45	1,50	1,55	1,55
44	1,50	1,55	1,60	1,60
46	1,55	1,60	1,65	1,65
48	1,60	1,65	1,70	1,70
50	1,65	1,70	1,75	1,75
52	1,70	1,75	1,80	1,80

2. Эластичная тесьма (резинка) шириной 2,5 см:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Длина	126	134	142	150	158	166	174	182	190	198

ВАЖНО!

Длина резинки указана без припусков на швы. При раскрое резинки необходимо добавить 2 см на припуски.

3. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- переднее полотнище юбки – 1 деталь;
- заднее полотнище юбки – 1 деталь.

2. Дополнительная деталь для измерения резинки (не выкраивается!):

- пояс-резинка – 2 детали.



Каждую вытачку заднего полотнища юбки сколоть и сметать ручными стежками тонкой иглой по намеченным линиям. Стачать вытачки на швейной машинке, прокладывая строчку от начала вытачки до контрольной поперечной метки. В начале строчек поставить закрепки.

Важно! Конец вытачки (заостренная ее часть) необходимо оформить не острым углом, а слегка закруглить. Это делается для того, чтобы в готовом изделии при косом крае юбки концы вытачек не торчали с лицевой стороны.

Нитки на концах вытачек завязать на узелок и обрезать.



Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) вытачек заднего полотнища юбки. Для этого припуски вытачек сначала приутюжить, а затем заутюжить к центру детали. Выпуклость под вытачками сутюжить на подушечке.



Далее описывается технологическая обработка боковых швов юбки французским швом.

Сложить детали переднего и заднего полотнищ юбки изнаночной стороной друг к другу по боковым швам, совмещая контрольные надсечки.

Сколоть детали тонкими булавками, сметать.



Стачать детали между собой на швейной машинке, прокладывая строчку по лицевой стороне изделия на расстоянии 0,5 см от края.

Подрезать припуски боковых швов юбки до 0,3 см.