



О МОДЕЛИ АЙРИС

Выкройка платья, с лифом малого объема и юбкой большого объема. Верхняя часть переда отрезная под линией груди, с фигурными подрезами. На спинке отрезная часть, простроченная ниткой-резинкой. Платье на регулируемых бретелях. По низу платья отрезная часть. Длина платья ниже середины икры.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
0	78-98	67,1-88,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см
1 (154-160)	79
2 (162-168)	82
3 (170-176)	85
4 (178-184)	88

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, формоустойчивые, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + эластан, лен + шелк, хлопок + вискоза и пр.);
- рекомендуются следующие виды материалов: вискоза платьевая, лен, поплин, сатин, шелк, сорочечный хлопок, платьевая джинсовая ткань, штапель.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из сорочечного материала. Ткань тонкая, неплотная, не просвечивает, не сильно мнется. По составу 40% хлопок, 60% полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в сгиб в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-46
1 (154-160)	2,58
2 (162-168)	2,65
3 (170-176)	2,73
4 (178-184)	2,8

ВАЖНО! При выборе материала обязательно обратите внимание на его ширину. Для нижней части платья недостаточно данной ширины материала. Данные по расходу приведены до 46 размера.

Основной материал при ширине 145 см для раскроя в сгиб в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер	
	34-46	48-50
1 (154-160)	2,58	2,6
2 (162-168)	2,65	2,7
3 (170-176)	2,73	2,77
4 (178-184)	2,8	2,82

ВАЖНО! При выборе материала обязательно обратите внимание на его ширину. Для нижней части платья недостаточно данной ширины материала. Данные по расходу приведены до 50 размера.

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в сгиб в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34-36	38	40-46	48	50-52
1 (154-160)	2,39	2,42	2,58	2,6	2,64
2 (162-168)	2,46	2,5	2,65	2,7	2,7
3 (170-176)	2,52	2,6	2,73	2,77	2,77
4 (178-184)	2,6	2,67	2,8	2,82	2,82

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1 см, для всех ростов, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	1,27	1,35	1,41	1,46	1,52	1,58	1,64	1,7	1,75	1,8

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,3 м.

4. Регулятор для бретели шириной 1 см – 2 шт.

5. Кольцо для держателя бретели диаметром 1 см – 2 шт.

6. Нитка-резинка – 1 катушка.

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для выворачивания рулика.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- верхняя часть переда – 4 детали;
- центральная часть переда – 4 детали;
- боковая часть переда – 4 детали;
- боковая часть спинки – 4 детали;
- центральная часть спинки – 1 деталь;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- отрезная часть нижней части переда – 2 детали со сгибом;
- отрезная часть нижней части спинки – 2 детали со сгибом;
- бретель + держатель бретели – 2 детали кроются по косой.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублерина:

- верхняя часть переда – 2 детали;
- центральная часть переда – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Продублировать полностью детали:

- верхней части переда – 2 детали;
- боковой части переда – 2 детали;
- центральной части переда – 2 детали.

Проклеить нитепрошивной косой кромкой:

- верхние срезы верхней части переда – 2 детали;
- нижние срезы боковой части переда – 2 детали;
- нижние срезы центральной части переда – 2 детали;
- срезы пройм на деталях верхней части переда – 2 детали;
- срезы пройм на деталях боковой части переда – 2 детали;
- нижние и верхние срезы боковой части спинки – 2 детали.

Ширина кромки равна 1 см, длина равна длине дублируемого участка. Строчка на кромке должна располагаться на расстоянии 9 мм от срезов.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали дублирина (клеевой кромки) и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (боковые, линия подреза), сметать детали переда, спинки. Приметать отрезную нижнюю часть изделия. Приметать бретели из макетной ткани.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.