

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ РОМИ

Выкройка бомбера большого объема, прямого силуэта, на притачной подкладке. На детали переда прорезные карманы с втачными листочками. Горловина округлой формы. Воротник – стойка, выполнен из плотного фактурного трикотажа. Рукав рубашечный, длинный с притачной манжетой из плотного фактурного трикотажа. Низ изделия обработан притачным поясом из плотного фактурного трикотажа. Застежка бомбера на разъемную молнию. Длина изделия ниже линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
63,9	79,8-80,3	43	30,3-32,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке с шириной пояса, см	Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см
1 (154-160)	73,6	76,3-78
2 (162-168)	75,6	78,3-80
3 (170-176)	77,6	80,3-82
4 (178-184)	79,6	82,3-84

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива бомбера подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, держащие форму, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: хлопковый габардин, деним, экокожа.

Внимание! Не рекомендуются мягкие, тонкие (курточные) материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

В качестве отделочного материала (для манжет, воротника и пояса) рекомендуются трикотажные полотна, умеренно плотные, средней растяжимости.

Рекомендуются следующие виды материалов: кашкорсе, вязаный кашкорсе.

Для дополнительного материала рекомендуются трикотажные полотна, умеренно плотные, средней растяжимости.

Рекомендуются следующие виды материалов: джерси.

Внимание! Для дополнительного и отделочного материала использовать материалы с содержанием спандекса или эластана.

В качестве утеплителя рекомендуются материалы плотностью 150 г/м²: альполюкс, изософт, тинсулейт, холлофайбер, синтепон или уже простеганные курточные материалы с утеплителем.

Бомбер на фото выполнен из габардина. Материал умеренно плотный, держащий форму, малорастяжимый. По составу: 60% хлопок + 40% полиэстер. Плотность 240 г/м².

Отделочный материал: вязаное кашкорсе, по составу: 92% полиэстер + 8% спандекс. Плотность 400 г/м².

Подкладка по составу: 100% вискоза. Плотность 100 г/м².

Дополнительный материал по составу: 95% полиэстер + 5% спандекс. Плотность 340 г/м².

Плотность дублерина 50 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	1,95	1,95	2
2 (162-168)	2	2,05	2,05
3 (170-176)	2,05	2,1	2,1
4 (178-184)	2,1	2,15	2,2

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для всех размеров, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	1,55	1,85	1,95
2 (162-168)	1,6	1,9	2
3 (170-176)	1,65	1,95	2,05
4 (178-184)	1,7	2	2,1

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	1,85	1,95	2
2 (162-168)	1,9	2	2,05
3 (170-176)	1,95	2,1	2,1
4 (178-184)	2	2,15	2,15

3. Утеплитель плотностью 150 г/м² при ширине 150 см, для раскроя в разных направлениях, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	1,4	1,5	1,55
2 (162-168)	1,45	1,55	1,6
3 (170-176)	1,5	1,6	1,65
4 (178-184)	1,5	1,65	1,7

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Перед тем как начать выполнение ручных работ, следует убедиться, что на ткани не остаются проколы от иглы. В противном случае разметку наносят исчезающим маркером, который предварительно проверяют на остатке материала.

Стежки выполняются светлыми нитками во избежание окрашивания материала во время проведения тепловой обработки при умеренном нагреве утюга с паром (далее – ВТО).



Продублировать полностью детали изделия:

- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- средняя часть пояса полочки – 2 детали.

Продублировать частично детали изделия:

- участок на обработку кармана на детали полочки;
- участок горловины у угла на детали полочки.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Соединить утеплитель с основными деталями.

Детали утеплителя приложить на изнаночную сторону деталей материала. Приколоть булавками по всем краям деталей.