

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ВИНСЕНТ

Выкройка пуховика большого объема, прямого силуэта. Пуховик с горизонтальной стежкой, набивной искусственным рассыпным утеплителем синтепух. На полочках листочки с настрочными концами. Воротник-стойка. Капюшон втачной двухшовный с кулиской. Рукав рубашечный, большого объема, одношовный. По низу рукава внутренняя ветрозащитная трикотажная манжета. Застежка центральная на разъемную молнию с внутренней планкой и планкой с пробивными кнопками. На подборте внутренний карман на молнии. Длина пуховика ниже колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
45	56,3-57,7	37,5-44,2	25

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке (условно), см	Длина рукава с шириной плеча (условно), см
1 (170-176)	118,5-119,3	90,8-92,6
2 (178-184)	122,5-123,3	93-94,8
3 (186-192)	126,5-127,3	95,2-97
4 (194-200)	130,5-131,3	97,4-99,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива пуховика подойдут материалы курточной группы из смешанных или синтетических волокон.

Рекомендованы: таффета, дюспо, монклер, болонья.

В качестве прокладки рекомендуем использовать курточные материалы, обладающие ветрозащитными, пуходержащими свойствами. Можно использовать основной материал.

Для простегивания планок пуховика рекомендуем использовать утеплители альполюкс, изософт, тинсулейт, холлофайбер, синтепон плотностью 100 г/м².

Пуховик на фото выполнен из дюспо. Материал тонкий, пластичный, обладает водоотталкивающими свойствами. По составу из синтетических волокон: 100% полиэстер. Плотность материала 80 г/м².

Планки пуховика простеганы утеплителем альполюкс, плотность 100 г/м², 1/2 толщины материала.

Для прокладки пуховика использован пуходержащий, ветрозащитный материал таффета, плотность 80 г/м².

Подкладка 100% вискоза, плотность 50 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотность 50-70 г/м², метры:

Рост, см	Размер				
	38	40-42	44-46	48-52	54
1 (170-176)	3,7	4,05	4,05	4,1	4,15
2 (178-184)	3,8	4,1	4,15	4,2	4,25
3 (186-192)	3,9	4,2	4,25	4,3	4,35
4 (194-200)	4	4,3	4,35	4,4	4,45

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, плотность 50-70 г/м², метры:

Рост, см	Размер							
	38	40	42-44	46	48	50	52	54
1 (170-176)	3,5	3,55	3,6	3,6	3,65	3,75	4,1	4,1
2 (178-184)	3,65	3,65	3,7	3,7	3,7	3,75	4,2	4,2
3 (186-192)	3,75	3,75	3,8	3,8	3,8	3,8	4,25	4,3
4 (194-200)	3,8	3,85	3,85	3,9	3,95	3,95	4,35	4,4

2. Прокладочный материал при ширине 140 см, плотность 50-70 г/м², метры:

Рост, см	Размер				
	38	40-42	44	46-48	50-54
1 (170-176)	4,95	5,65	6	6,65	6,7
2 (178-184)	5,05	5,8	6,2	6,85	6,9
3 (186-192)	5,15	5,95	6,4	7,05	7,1
4 (194-200)	5,3	6,4	6,55	7,25	7,3

Перед тем как начать какие-либо действия с выбранным материалом для пошива, следует убедиться, что на ткани не остаются проколы от иглы. Разметку наносят исчезающим маркером, свойства которого проверяют на остатке материала.

В ходе предварительной проверки выяснилось, что материал, из которого будет выполнено изделие, оставляет проколы от иглы, следы от любого вида маркера и просвечивает на лицевую сторону дублирующие материалы.

Предлагаем обработку бесклеевым способом и без разметки стежки на деталях полочки, спинки и рукава.

Разметка стежки наносится булавками для тонких материалов.

Разметка кнопок и ручные работы, которых трудно избежать, производится тонкой бисерной иглой.

Важно! Проведение тепловой обработки (далее – ТО) изделий с утеплителем (наполнителем) осуществляется при умеренном нагреве утюга без пара для предотвращения потери объема. ТО с изнаночной стороны выполняется при использовании хлопкового проутюжильника, чтобы не испачкать утюг.



Смотрите бесплатный бонусный видеоурок «Стежка основного материала с утеплителем» из Мастерской в разделе «Утепление»



На одной детали планки (нижняя часть планки) с лицевой стороны нанести ручными стежками разметку верхней части кнопок по лекалам.

Разметка и выметывание деталей выполняются светлыми нитками во избежание окрашивания материала во время выполнения ТО.

Нижнюю часть планки продублировать прокладочным материалом. Приложить на изнаночную сторону деталь планки из прокладочного материала, приколоть булавками по контуру, притачать на швейной машинке, проложив строчку по периметру на расстоянии 8 мм. После этого деталь простегать утеплителем.