



О МОДЕЛИ ТЕЛЬМА

Платье прямого силуэта с прогибами в области талии. Форма горловины – мягкая лодочка, оформленная мягким эластичным швом для того, чтобы можно было спустить горловину на одно плечо. Линия плеча спущенная, рукав длинный «втачной» рубашечного покроя. Длина платья ниже колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
9-8	25	10	7-6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Размер	Рост, см	Длина изделия посередине вдоль спинки, см	Длина рукава с шириной плеча, см
34-46	1 (154-160)	109	63-64,5
34-46	2 (162-168)	113	65-66,5
34-46	3 (170-176)	117	66,5-68,5
34-46	4 (178-184)	121	68,5-70,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут трикотажные полотна, обладающие следующими свойствами: средней плотностью; мягкостью, растяжимые (с добавлением эластана).

По волокнистому составу подходят материалы:

- натуральные: хлопок, шерсть;
- смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон): хлопок + полиэстер + эластан, шерсть + полиэстер + эластан;
- синтетические: полиэстер, полиэстер + эластан.

Платье Тельма на фото выполнено в двух вариантах: зеленое – из вязаного трикотажного полотна по составу – шерсть + полиэстер; коричневое – из трехниточного футера, по составу хлопок + эластан.

ВАЖНО!

Перед пошивом платья проверьте трикотажное полотно на растяжимость. Для этого необходимо взять образец материала, нанести на него мелом две отметки на расстоянии 10 см и сильно его растянуть. Отношение длины отрезка после растяжения к длине отрезка до растяжения дает величину растяжимости данного материала.

Если для пошива платья вы выбрали сильно растяжимое вязаное трикотажное полотно с величиной растяжимости выше 1,3-1,5:

- после раскроя проверьте детали на соответствие лекалам;
- обязательно проведите первую примерку, так как полотно в процессе сборки может сильно растянуться.



Если вы для пошива платья выбрали мало растяжимое трикотажное полотно с величиной растяжимости 1-1,2 (например, трехниточный футер), необходимо в нижней части правого бокового шва оформить разрез (для облегчения движения). Описание технологии данной операции приведено на стр. 14-15



Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия из основного материала (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя).

Примерка проводится с целью проверки:

- баланса изделия – вертикальность боковых швов;
- линии середины переда и спинки – они не должны вздергиваться;
- объема и длины рукава;
- объема и длины изделия.

Как?

После прокладывания клеевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным линиям: плечевые швы, боковые швы изделия и боковые швы рукава. Вметать рукава в пройму. Заметать низ рукава и низ изделия.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные точки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).



Полоской дублирина шириной 1 см, выкроенной по косой, продублировать припуск плечевого шва детали переда. Длину полоски измерить по лекалам.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Провести влажно-тепловую обработку (далее – ВТО):

- детали переда сутюжить по линии горловины и по боковому шву под проймой (показано на лекалах);
- детали спинки сутюжить по линии горловины.

Припуски плечевого шва деталей переда и спинки обработать на оверлоке, прокладывая строчку по лицевой стороне деталей. Приутюжить.

Припуск шва горловины деталей переда и спинки завернуть на изнаночную сторону, приколоть булавками, приметать, слегка растягивая свободный край припуска (не сгиб). Приутюжить.