

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ДЖОРДАН

Выкройка куртки прямого силуэта, умеренного объема, асимметричного кроя. На деталях полочек рельефы, два боковых прорезных кармана в рамку на молнии. На правой полочке прорезной карман с клапаном на кнопке. В рельефном шве на левой полочке смещенная застежка-молния. Спинка оформлена отрезной кокеткой. По низу спинки горизонтальные декоративные строчки. В верхней части проймы на полочке и спинке заложены складки. Расширенный плечевой пояс с погонами, фиксируемыми кнопками. Рукав втачной, двухшовный, умеренного объема. Рукав в локтевом шве в нижней части со вставкой в рамку на молнии. Отложной воротник на отрезной стойке. Низ куртки фигурной формы. По низу куртки по боковым швам притачные пояса с пряжкой и пробивными люверсами, фиксируемые шлевками. По куртке выполнена декоративная отстрочка. Изделие на притачной подкладке. Длина куртки ниже линии талии.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка к обхвату плеча, см
24,5	36,9-38,4	11-12,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки с учетом фигурного низа, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	54,8-59,4	60,6-62
2 (162-168)	57,8-62,4	62,6-64
3 (170-176)	60,8-65,2	64,5-65,9
4 (178-184)	63,8-67,4	66,5-67,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива куртки подойдут плотные, нерастяжимые, формодержащие материалы. Рекомендуются следующие виды материалов: деним, вельвет, экокожа, экозамша, натуральная кожа, натуральная замша.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Куртка на фото выполнена из экокожи. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу из смешанных волокон: полиуретан + полиэстер, плотность 390 г/м². Подкладка 100% вискоза, плотность 50 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотность 350-450 г/м², метры:

Рост, см	Размер					
	34-38	40-42	44	46	48-50	52
1 (154-160)	1,8	1,9	2,05	2,15	2,15	2,2
2 (162-168)	1,9	1,95	2,15	2,15	2,2	2,25
3 (170-176)	1,95	2	2,15	2,2	2,3	2,3
4 (178-184)	2	2,05	2,25	2,25	2,35	2,4

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, плотностью 350-450 г/м², метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38-40	42	44-48	50	52
1 (154-160)	1,75	1,8	1,8	1,8	1,9	1,95	2
2 (162-168)	1,8	1,85	1,85	1,85	1,95	2	2,05
3 (170-176)	1,85	1,85	1,85	1,9	2	2,05	2,1
4 (178-184)	1,9	1,9	1,95	1,95	2,05	2,1	2,15

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, плотность 50 г/м², метры:

Рост, см	Размер				
	34-38	40-44	46	48	50-52
1 (154-160)	1,15	1,2	1,25	1,25	1,25
2 (162-168)	1,2	1,25	1,25	1,25	1,3
3 (170-176)	1,25	1,3	1,3	1,30	1,3
4 (178-184)	1,3	1,35	1,35	1,35	1,35

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин при ширине 140 см, плотность 70 г/м², метры:

	Размер							
Рост, см	34	36-40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,8	1,85	1,9	1,95	2	2,05	2,1	2,15
2 (162-168)	1,85	1,9	1,95	2	2,05	2,15	2,2	2,25
3 (170-176)	1,9	1,95	2,05	2,05	2,1	2,25	2,25	2,3
4 (178-184)	2	2,05	2,1	2,15	2,15	2,3	2,35	2,35

4. Утеплитель альполюкс плотностью 200 г/м² – 0,1 м.

5. Кромка клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 11 м.

6. Клеевая паутинка на бумажной основе для проклеивания швов шириной 1 см – 18 м.

7. Трансфер шириной 5 мм – 0,5 м.

8. Молния металлическая разъемная тип 5 – 1 шт., сантиметры:

Рост, см	Размер		
	34-40	42-44	46-52
1 (154-160)	45	45	50
2 (162-168)	50	50	50
3 (170-176)	50	55	55
4 (178-184)	55	55	55

9. Молния металлическая неразъемная тип 5 для всех ростов для обработки прорезного кармана – 2 шт., сантиметры:

Размер	34-36	38	40-42	44-46	48-50	52
Длина	17	17,5	18	18,5	19	19,5

10. Молния металлическая неразъемная тип 5 длиной 18 см для обработки разреза рукава – 2 шт.

11. Ограничители верхние для фиксирования длины молнии (при корректировке длины) – 10 шт.

12. Кнопка пробивная диаметром 1,2 см – 5 шт.

13. Люверс диаметром 0,5 см – 7 шт.

14. Пряжка металлическая диаметром 5 см – 1 шт.

15. Подплечник – 1 пара.

16. Подокатник – 1 пара.

17. Нитки в тон материала – 1 катушка.

18. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- шагающая или тефлоновая лапка;
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии;
- пробойник для выполнения отверстий для люверсов и кнопок;
- пресс для установки люверсов и кнопок.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- отрезная часть полочки – 2 детали;
- обтачка проймы полочки – 2 детали;
- обтачка низа полочки – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- кокетка спинки – 1 деталь;
- отрезная часть спинки – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- обтачка проймы спинки – 2 детали;
- обтачка низа спинки – 1 деталь;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- вставка рукава – 2 детали;
- рамка разреза рукава – 4 детали;
- верхний воротник – 1 деталь;
- нижний воротник – 2 детали;
- стойка воротника – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- правый пояс – 2 детали;
- левый пояс – 2 детали;
- погон – 4 детали;
- шлевка – 4 детали;
- верхний клапан кармана – 1 деталь;
- нижний клапан кармана – 1 деталь;
- листочка – 1 деталь;
- подзор кармана – 1 деталь;
- подзор бокового кармана – 2 детали;
- рамка бокового кармана – 4 детали.

Внимание! Выкройка включает в себя шаблон шлевки. Его выкраивать из материала не надо, он необходим для точного определения припусков в углах деталей, так как детали шлевок не обтачиваются, а припуски приклеиваются.

3. Из дублерина:

- полочка – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- отрезная часть полочки – 2 детали;
- обтачка проймы полочки – 2 детали;
- обтачка низа полочки – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- кокетка спинки – 1 деталь;
- отрезная часть спинки – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- обтачка проймы спинки – 2 детали;
- обтачка низа спинки – 1 деталь;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- вставка рукава – 2 детали;
- рамка разреза рукава – 4 детали;
- верхний воротник – 1 деталь;
- нижний воротник – 2 детали;
- стойка воротника – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- правый пояс – 2 детали;
- левый пояс – 2 детали;
- погон – 2 детали;
- шлевка – 2 детали;
- верхний клапан кармана – 1 деталь;
- нижний клапан кармана – 1 деталь;
- листочка – 1 деталь;
- рамка бокового кармана – 4 детали.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка верхней части рукава – 2 детали;
- подкладка нижней части рукава – 2 детали;
- верхняя подкладка кармана – 1 деталь;
- нижняя подкладка кармана – 1 деталь;
- верхняя подкладка бокового кармана – 2 детали;
- нижняя подкладка бокового кармана – 2 детали.

Также из дублерина необходимо раскроить:

- 1 полосу шириной 4 см и длиной, взятой с лекал (долевик), на обработку кармана на правой детали полочки;
- 2 полосы шириной 4,5 см и длиной, взятой с лекал (долевик), на обработку боковых карманов на деталях боковой части полочки. Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

4. Из утеплителя:

- 1 полосу размером 10×50 см для выполнения декоративных строчек на детали спинки.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по шву стачивания подкладок карманов – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Все детали кроя продублировать полностью, кроме деталей:

- подзор кармана – 1 деталь;
- подзор бокового кармана – 2 детали;
- шлевка – 2 детали;
- погон – 2 детали.

Дополнительно продублировать:

- участки на обработку боковых карманов на деталях боковой части полочки.

Проклеить косой клеевой кромкой детали изделия:

- вдоль плечевых срезов на детали кокетки спинки;
- вдоль нижних срезов на деталях полочки, боковой части полочки, спинки, боковой части спинки;
- вдоль срезов борта на детали полочки;
- срезы по периметру детали верхнего клапана;
- срезы по периметру детали стойки;
- срезы детали верхнего воротника по отлету, концам и срезу на втачивание воротника в горловину;
- срез на втачивание детали нижнего воротника в горловину;
- вдоль срезов горловины на деталях полочки, кокетки спинки;
- вдоль срезов проймы на деталях боковой части полочки, боковой части спинки, кокетки спинки;
- вдоль плечевых срезов, срезов проймы и фигурного среза на детали отрезной части спинки;
- вдоль фигурного среза и среза проймы до контрольной надсечки на детали отрезной части полочки.



Клеевая кромка прокладывается так, чтобы укрепляющая нить на кромке попадала в шов обработки.