

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать её так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить своё первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ МЭЙГЕН

Выкройка куртки на утеплителе, большого объема, О-силуэта. На деталях полочек прорезные карманы с втачной листочкой. Линия плеча спущенная. Куртка без воротника, с отложными лацканами. Подборта и обтачка горловины спинки выполнены из искусственного меха. Рукав комбинированный: по переду реглан, по спинке рубашечный. Застежка на навесные петли и пуговицы. По низу рукава и низу изделия резинка. По куртке выполнена декоративная отстрочка. Изделие на притачной подкладке. Длина куртки выше линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

• для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

• в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка к обхвату плеча, см
69,4 – 58,4	93,3 – 85,6	32,7 – 31,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	63,8 – 67	79,6 – 82,3
2 (162-168)	66,8 – 70	82,4 – 85,2
3 (170-176)	69,8 – 73	85,4 – 88,1
4 (178-184)	72,8 – 76	88,2 – 91

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива куртки подойдут материалы курточно-плащевой группы, обладающие следующими свойствами:

- плотные или умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые, гигроскопические, влагоотталкивающие, ветрозащитные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + полиэстер, вискоза + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Рекомендуются следующие виды материалов: курточная, плащевая, дюспо, таслан, таффета, оксфорд, мембранные.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

В качестве дополнительного материала для подбортов и обтачки горловины спинки рекомендуется искусственный мех на трикотажной или тканевой основе. Высота ворса 20-35 мм.

В качестве утеплителя рекомендуются: Alpolux, IsoSoft, синтепон. Плотность: 100-150 г/м².

Куртка на фото выполнена из курточного материала. Материал умеренно плотный, малорастяжимый. По составу: 100% полиамид. Плотность: 125 г/м².

Подкладка по составу: 100% вискоза. Плотностью 100 г/м².

Дополнительный материал - искусственный мех на трикотажной основе. По составу: 100% полиэстер. Плотность: 1200 г/м².

Утеплитель Alpolux. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	2	2	2,05	2,1	2,2
2 (162-168)	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25
3 (170-176)	2,15	2,2	2,25	2,3	2,3
4 (178-184)	2,25	2,3	2,3	2,35	2,4

2. Основной материал при ширине 150 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	1,8	1,95	2	2,05	2,05
2 (162-168)	1,9	2,05	2,05	2,1	2,15
3 (170-176)	1,95	2,15	2,15	2,2	2,25
4 (178-184)	2,05	2,2	2,25	2,3	2,35

3. Искусственный мех при ширине 140/150 см, для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	XS	S	M-L	XL
1 (154-160)	0,7	0,75	0,75	0,8
2 (162-168)	0,75	0,75	0,8	0,8
3 (170-176)	0,75	0,8	0,8	0,85
4 (178-184)	0,8	0,8	0,85	0,85

4. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	1,65	1,7	1,75	1,8	1,9
2 (162-168)	1,7	1,75	1,8	1,85	2
3 (170-176)	1,8	1,85	1,9	1,95	2,1
4 (178-184)	1,9	1,95	2	2	2,2

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

5. Утеплитель, при ширине 150 см, метры:

Рост, см	Размер			
	XS	S	M	L-XL
1 (154-160)	1,75	2	2	2,1
2 (162-168)	1,8	2,05	2,1	2,15
3 (170-176)	1,9	2,15	2,2	2,25
4 (178-184)	1,95	2,25	2,3	2,35

6. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер			
	XS	S	M-L	XL
1 (154-160)	0,7	0,75	0,75	0,8
2 (162-168)	0,75	0,75	0,8	0,8
3 (170-176)	0,75	0,8	0,8	0,85
4 (178-184)	0,8	0,8	0,85	0,85

7. Эластичная тесьма (резинка) плотная, шириной 3 см – 152-190 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.
8. Пуговица диаметром 2,2-2,5 см – 3 шт.
9. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.
10. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку шагающая или тефлоновая.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- передняя часть рукава – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали;
- долевик – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- верхняя подкладка кармана – 2 детали;
- бейка для петель – 1 деталь (3 шт.).

2. Из дополнительного материала (мех):

- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- подборт – 2 детали.

3. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка рукава – 2 детали;
- нижняя подкладка кармана – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

4. Из утеплителя:

- полочка – 2 детали;
- верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- передняя часть рукава – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали;
- листочка $\frac{1}{2}$ ширины – 2 детали.

5. Из дублерина:

- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- подборт – 2 детали.



Важно! Перед раскроем деталей из дополнительного материала меха необходимо определить направление ворса.

Для этого нужно провести пальцами в одном, затем в другом направлении по поверхности ворса. В том случае, где остался след, направление против ворса. При раскрое располагать ворс вниз.

При раскрое изделия необходимо разрезать только основу материала кончиками ножниц или канцелярским ножом, ведя лезвие по поверхности материала, без глубокого погружения, стараясь минимально повредить ворс в местах разрезов.

Важно! При работе с искусственным мехом необходимо проверить на образце восприимчивость материала к влажно-тепловой обработке (далее – ВТО), так как ворс может потерять гладкость либо оплавиться. В данном изделии использован материал, невосприимчивый к ВТО. То есть внешний вид ворса и материала не меняется под воздействием пара и температуры. В таком случае возможно дублирование kleевым материалом, в противном случае дублирование производится не kleевым способом или низкотемпературными kleевыми материалами.

Важно! ВТО на материалах с объемным ворсом проводится без давления на утюг, чтобы ворс не примялся.

Перед дублированием деталей изделия рекомендуется проверить и продублировать дублерином отдельный отрез основного материала, а также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание kleевого материала к основному. Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши действия должны быть припечатывающими: зафиксировать утюг на одном участке, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застыивания.



Продублировать детали полностью:

- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом.