

ПАЛЬТО-БУШЛАТ
ХОЛЛАНД



РАЗМЕР
34-52

СЛОЖНОСТЬ
● ● ● ●

ТРЕБУЕТ ОПЫТА
ПОШИВА



ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ХОЛЛАНД

Выкройка пальто-бушлата прямого силуэта, большого объема. На деталях полочек в вытачках карманы с настрочной листочкой. На деталях спинки средний шов. Застежка изделия двубортная, на петли и пуговицы. Линия плеча спущенная, с плечевой накладкой. Расширенный плечевой пояс с погонами, фиксируемыми на петли и пуговицы. Рукав двушовный, большого объема. По низу рукава втачные в передний шов паты. Застежка пат на петли и пуговицы. Отложной воротник на отрезной стойке. По краю борта, листочкам, патам и погонам выполнена декоративная отстрочка. Изделие на притачной подкладке. Длина куртки выше линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
31,5-27,1	50,8-46,8	13,4-10,3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	57,2-61,7	73,1-75,3
2 (162-168)	59,2-63,7	75,1-77,4
3 (170-176)	61,2-65,7	77,1-79,3
4 (178-184)	63,2-67,7	79,1-81,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива пальто-бушлата подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые, формодержащие материалы пальтовой группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: шерсть, драп, кашемир, сукно. Выбирайте однотонные материалы или меланжевые, с короткой или средней высотой ворса, или без ворса.

Внимание! Не рекомендуются сильно тонкие, рыхлые материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Бушлат на фото выполнен из пальтовой шерсти. Ткань средневорсовая. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу: 100% шерсть. Плотность: 470 г/м².

Подкладка по составу: 45% вискоза + 55% полиэстер. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,8	1,85	1,9	2,1	2,1	2,15	2,15	2,25	2,3	2,3
2 (162-168)	1,85	1,9	1,95	2,15	2,2	2,2	2,25	2,35	2,35	2,4
3 (170-176)	1,95	1,95	2	2,2	2,25	2,25	2,3	2,4	2,4	2,45
4 (178-184)	2	2,05	2,1	2,3	2,3	2,3	2,35	2,45	2,45	2,5

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскroя в одном направлении, метры:

Рост	34-40	42-48	50	52
1 (154-160)	1,2	1,25	1,3	1,5
2 (162-168)	1,25	1,3	1,35	1,55
3 (170-176)	1,3	1,35	1,35	1,6
4 (178-184)	1,35	1,4	1,45	1,7

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин плотностью 30-40 г/м² на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 1 м.

4. Лента kleевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой шириной 1,5 см – 2,75 м.
5. Пуговица диаметром 2,3-2,7 см – 9 шт.
6. Плечевые накладки толщиной 1,5 см – 1 пара.
7. Нитки в тон материала – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания kleевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жёсткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Продублировать детали полностью:

- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- подзор кармана – 2 детали;
- листочка кармана – 1/2 ширины детали;
- пата – 2 детали;
- погон – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь.



Припуски шва заутюжить на деталь подкладки кармана.



Детали листочки нижней стороной и нижнюю подкладку кармана сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы. Отогнув верхнюю сторону листочки, приколоть булавками, совмещая контрольные надсечки.



Притачать на швейной машинке с закрепками.
Шов приутюжить.



Деталь листочки верхней частью приложить лицевой стороной к лицевой стороне детали полочки. Уравнять срез листочки с линией разметки входа в карман, приколоть булавками.