

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ЛЕОМИ

Выкройка кардигана малого объема, прямого силуэта. Вырез горловины глубокий округлой формы, обработанный бейкой. Рукав длинный, малого объема, втачной. Застежка на обметанные петли и пуговицы. Длина кардигана ниже линии талии.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка к обхвату плеча, см
-2,1 – (-2)	9,9-11	0,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	41,9-42,6	61,8-63,6
2 (162-168)	44,5-46	63,8-65,6
3 (170-176)	46,5-48,2	63,6-67,6
4 (178-184)	48,5-50,3	67,8-69,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива кардигана подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, средней плотности, малорастяжимые или среднерастяжимые;
- по волокнистому составу материал должен включать в себя эластан и спандекс и может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: вязаный трикотаж, трикотаж в рубчик, трикотаж «лапша», джерси.

Внимание! При пошиве кардигана рекомендуется использовать только эластичные материалы.

Кардиган на фото выполнен из вязаного трикотажного полотна. Материал средней плотности, мягкий, среднерастяжимый. По составу из смешанных волокон: 95% хлопок, 5% спандекс. Плотность материала 160 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер					
	34	36	38	40-46	48	50-52
1 (154-160)	0,75	0,85	1,05	1,05	1,05	1,1
2 (162-168)	0,75	0,9	1,1	1,1	1,15	1,15
3 (170-176)	0,8	0,95	1,15	1,15	1,2	1,2
4 (178-184)	0,8	1,05	1,15	1,2	1,25	1,25

Основной материал при ширине 170 см, метры:

Рост, см	Размер					
	34	36	38	40-46	48	50-52
1 (154-160)	0,7	0,7	0,75	0,85	0,9	1
2 (162-168)	0,7	0,75	0,8	0,85	0,95	1,05
3 (170-176)	0,7	0,75	0,8	0,9	1	1,1
4 (178-184)	0,75	0,8	0,85	0,95	1,05	1,15

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Трикотажная бейка шириной 1-1,5 см для всех размеров и ростов – 0,9 м.
3. Дублерин на трикотажной или тканевой основе для всех размеров и ростов – 0,1 м.
4. Пуговицы диаметром 1,2 см – 6 шт.
5. Водорастворимая пленка шириной 30 см для всех размеров и ростов – 10 см.
6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки горловины и подгибы низа изделия и рукавов. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, *STRETCH*, *SUPER STRETCH*, *JERSEY* и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- бейка горловины – 1 деталь.

2. Из дублерина:

Необходимо раскроить 2 полоски шириной 2,5 см для проклеивания припусков цельнокроеной планки. Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль короткой стороны (поперек кромки kleевого материала).

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по линии низа рукавов – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Продублировать частично детали изделия:

- припуск на обработку цельнокроеной планки, отступая вбок на 0,5 см за контрольную надсечку.

На детали спинки проложить стабилизирующую строчку вдоль проймы и плеча.

На детали полочки проложить стабилизирующую строчку вдоль проймы.

Стабилизирующую строчку проложить на расстоянии 8 мм от среза, длина стежка 3 мм.

Разложить деталь по срезам на лекалах и проверить, не деформировались ли срезы. При необходимости подтянуть стабилизирующую строчку и привести длину в соответствии с лекалами.