


Última revisión: 02 de abril de 2025
Last revision: April 02nd, 2025

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TRICICLO 5 EN 1

CHASE



Manual de instrucciones	ES
Instruction manual	EN
Manuel D'Utilisation	FR
Manuale D'Istruzioni	IT
Anweisungen	DE
Instruções	PT
Gebruiksaanwijzing	NL
Bruksanvisning	SW
Instrukcja obsługi	PL
Brugsanvisning	DA



ES - Peso máximo 25 kg.
EN - Maximum weight 55,11 lb.
IT - Peso massimo 25 kg.
FR - Poids maximum 25 kg.
PT - Peso máximo: 25 kg.
DE - Höchstgewicht 25 kg.
NL - Maximaal gewicht 25 kg.
SW - Maximal vikt 25 kg.
PL - Maksymalna waga 25 kg.
DA - Maksimal vægt 25 kg.



Made in P.R.C.

GRUPO R. QUERALTÓ S.A.
Polígono Industrial El Pino, Calle Pino Albar, 24, 41016,
Sevilla (Spain)
prcc@queralto.com



ES - Lea las instrucciones antes de usar el producto.
EN - Please read instructions before use.
FR - Lisez les instructions avant d'utiliser le produit.
IT - Leggere le istruzioni prima di usare il prodotto.
DE - Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Produkt verwenden.
PT - Leia as instruções antes de utilizar o produto.
NL - Lees de instructies voordat u het product gebruikt.
SW - Läs instruktionerna innan du använder produkten.
PL - Läs instruktionerna innan du använder produkten.
DA - Læs vejledningen, før du bruger produktet.



Other languages



 **IMPORTANTE**

Conserve las instrucciones para futuras consultas. Lea estas instrucciones antes de montar y utilizar este producto. Se requiere el montaje por parte de un adulto.

¡Gracias por elegir el triciclo 5 en 1 CHASE! En este manual de instrucciones encontrarás toda la información necesaria para ensamblar, utilizar y mantener el producto de manera segura. Por favor, lea detenidamente todas las instrucciones antes de usar el producto.

PROPÓSITO DEL PRODUCTO

El propósito y la funcionalidad de un triciclo 5 en 1 se centra en proporcionar a los niños una experiencia de ciclismo gradual y adaptable a medida que crecen y desarrollan habilidades motoras.

1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO	Triciclo 5 en 1
MODELO	CHASE
REFERENCIA DEL MODELO	M-00210/09-AZ M-00210/09-AM M-00210/09-RS
COLOR	Azul / Amarillo / Rosa
TAMAÑO DEL PRODUCTO	89*91*44 cm
ALTURAS DEL MANILLAR (4 POSICIONES)	65cm/70cm/78cm/87cm
ALTURAS DEL ASIENTO (2 POSICIONES)	34cm / 35,5cm
PESO MÁXIMO SOPORTADO	25 kg

- 10. WARNING!** Drive in daylight and on level ground to avoid damage.
- 11. WARNING!** Do not place any part of the body, including hands, head and feet, under the handlebars.
- 12. WARNING!** Use child protective equipment for use.
- 13. WARNING!** Set appropriate speed limits for the child and make sure they understand the importance of riding at a safe speed.
- 14. WARNING!** Teach your child to keep a safe distance from obstacles, curbs and other people to avoid collisions.
- 15. WARNING!** Avoid using the trike in adverse weather conditions, such as heavy rain or snow, as this may affect the stability and safety of the vehicle.
- 16. WARNING!** Periodically check the tricycle to ensure that all parts are in good condition and free from wear and tear that could compromise safety.

10. CONDITIONS OF GUARANTEE

This product is covered by a 3 year warranty against manufacturing defects.

Thank you very much for trusting Mobiclinic with this 5 in 1 tricycle! We value your trust in our products and are committed to always offering you the best quality.

If you have any questions or need additional assistance, please do not hesitate to contact us through our customer service at clientes@mobiclinic.com. We appreciate your comments and suggestions for further improvement.

Thank you for joining Mobiclinic!

6. HOW TO ADJUST THE SEAT HEIGHT

In order to adjust the seat height, you must press the button on the seat support.

- 2 seat positions: 13,38" / 13,97".



7. HOW TO FOLD THE 5-IN-1 TRICYCLE

- Check that all parts are in good condition and correctly assembled.

8. MAINTENANCE AND CLEANING

- Clean the trike regularly to prevent dirt and corrosion build-up. Use a damp cloth to clean it.
- Store the trike in a dry, covered place to protect it from sun and rain.

9. WARNINGS

1. **WARNING!** Keep small parts away from children so that they cannot be swallowed.
2. **WARNING!** Do not overload the trike, maximum load capacity: 55,11 lb.
3. **WARNING!** The tricycle must be assembled by an adult.
4. **WARNING!** Only one child may be allowed during use.
5. **WARNING!** You must keep your child in sight and teach him/her how to use the tricycle before riding.
6. **WARNING!** You must check that all components are properly connected before assembly.
7. **WARNING!** Make sure that all locking devices are activated before mounting.
8. **WARNING!** Keep away from stairs, steps, roads and vehicular traffic routes.
9. **WARNING!** Keep away from high temperatures, fire and moisture.

2. COMBINACIONES TRICICLO 5 EN 1

Triciclo con barra de adultos



Triciclo con pedales



Triciclo sin pedales



Bicicleta con pedales



Bicicleta sin pedales



3. PARTES Y COMPONENTES

1 Manillar



2 Rueda delantera



4 Portavasos



6 Pato



3 Marco




5 Asa para adultos

4. INSTRUCCIONES DE MONTAJE TRICICLO

1. Inserte la rueda delantera en la parte delantera del cuadro e inserte el manillar en el tubo vertical de la rueda delantera.

A continuación, monte el portavasos en la parte delantera del cuadro.



2. Pulse el botón para sacar los pedales.



3. Pulse el botón e inserte los pedales en la rueda. (Asegúrese de que los pedales no giran con las ruedas).



4. Saque la biela metálica hacia arriba.



1. Pull the metal connecting rod upwards.




2. Press the button to turn the wheels inwards.



3. Press the upper button to close the left frame and the lower button to close the right frame.



4. Fit the metal connecting rod between C3 and C4.



5. Press the button to remove the pedals.




6. Press the button to insert the pedals.



BICYCLE WITH PEDALS

- If pedals are required, follow steps 2 and 3 in the assembly of the tricycle.



TRICYCLE WITH PEDALS


- You only need to eliminate step 8 of the assembly, i.e. do not insert the bar into the back of the chassis.

TRICYCLE WITHOUT PEDALS

- Eliminate steps 2 and 3 from the tricycle assembly so that the pedals are not fitted.

5. ASSEMBLY INSTRUCTIONS BICYCLE

Note: These steps in the assembly of the bicycle are explained starting with the assembly of the tricycle, when the child has the control to ride it.



TRICICLO CON PEDALES







- Sólo debe eliminar el paso 8 del montaje, es decir, no inserte la barra en la parte posterior del bastido.

TRICICLO SIN PEDALES

- Elimine los pasos 2 y 3 del montaje del triciclo para no colocar los pedales.

5. INSTRUCCIONES DE MONTAJE BICICLETA

Nota: Estos pasos del montaje de la bicicleta se explican a partir del montaje del triciclo, cuando el niño ya tiene el control para manejarla.

<p>1. Sacar la biela metálica hacia arriba.</p> 	<p>2. Pulse el botón para girar las ruedas hacia el interior.</p> 
<p>3. Pulse el botón superior para cerrar el marco izquierdo y el botón inferior para cerrar el derecho.</p> 	<p>4. Montar la biela metálica entre C3 y C4.</p> 
<p>5. Presione el botón para sacar los pedales.</p> 	<p>6. Pulse el botón para insertar los pedales.</p> 





BICICLETA CON PEDALES

- En el caso de necesitar los pedales, siga los pasos 2 y 3 indicados en el montaje del triciclo.






3. PARTS AND COMPONENTS



4. ASSEMBLY INSTRUCTIONS TRICYCLE

<p>1. Insert the front wheel into the front of the frame and insert the handlebars into the front wheel down tube. Then mount the cup holder on the front of the frame.</p> 	<p>2. Press the button to remove the pedals.</p> 
<p>3. Press the button and insert the pedals into the wheel (make sure that the pedals do not rotate with the wheels).</p> 	<p>4. Pull the metal connecting rod upwards.</p> 


2. 5-IN-1 TRICYCLE COMBINATIONS

Tricycle with adult bar	
Tricycle with pedals	
Tricycle without pedals	
Bicycle with pedals	
Bicycle without pedals	

6. CÓMO REGULAR LA ALTURA DEL ASIENTO

Para poder regular la altura del asiento, debe pulsar el botón que se encuentra en el soporte de este.

- 2 posiciones del asiento: 34cm / 35,5cm.



7. CÓMO PLEGAR EL TRICICLO 5 EN 1

- Verifica que todas las piezas estén en buen estado y correctamente ensambladas.

8. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Limpia regularmente el triciclo para evitar la acumulación de suciedad y corrosión. Use un paño húmedo para limpiarla.
- Almacene el triciclo en un lugar seco y cubierto para protegerlo del sol y la lluvia.

9. ADVERTENCIAS

1. ¡ADVERTENCIA! Mantener alejadas las piezas pequeñas para que no puedan ser ingeridas por menores.
2. ¡ADVERTENCIA! No sobrecargar el triciclo, capacidad máxima de carga: 25 kg.
3. ¡ADVERTENCIA! El montaje del triciclo debe ser realizado por un adulto.
4. ¡ADVERTENCIA! Sólo puede permitirse un niño durante su uso.
5. ¡ADVERTENCIA! Debe mantener al niño a la vista y enseñarle a utilizar el triciclo antes de montar.
6. ¡ADVERTENCIA! Debe comprobar que todos los componentes están bien conectados antes de montar.
7. ¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados antes de montar.
8. ¡ADVERTENCIA! Manténgalo alejado de escaleras, pasos, calles y vías de circulación de vehículos.

9. ¡ADVERTENCIA! Manténgase alejado de altas temperaturas, fuego y humedad.
10. ¡ADVERTENCIA! Conduzca a la luz del día y en un lugar llano para evitar daños.
11. ¡ADVERTENCIA! No coloque ninguna parte del cuerpo, incluidas las manos, la cabeza y los pies, debajo del manillar.
12. ¡ADVERTENCIA! Utilice un equipo de protección infantil para su uso.
13. ¡ADVERTENCIA! Establece límites de velocidad apropiados para el niño y asegúrate de que comprenda la importancia de ir a una velocidad segura.
14. ¡ADVERTENCIA! Enseña al niño a mantener una distancia segura de obstáculos, bordillos y otras personas para evitar colisiones.
15. ¡ADVERTENCIA! Evita usar el triciclo en condiciones climáticas adversas, como lluvia intensa o nieve, ya que puede afectar la estabilidad y seguridad del vehículo.
16. ¡ADVERTENCIA! Realiza revisiones periódicas del triciclo para asegurarte de que todas las partes estén en buen estado y sin desgastes que puedan comprometer la seguridad.

10. CONDICIONES DE GARANTÍA

Este producto está cubierto por una garantía de 3 años frente a defectos de fabricación.

¡Muchas gracias por haber confiado en Mobiclinic para este triciclo 5 en 1! Valoramos su confianza en nuestros productos y nos comprometemos a ofrecerle siempre la mejor calidad.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia adicional, no dude en contactarnos a través de nuestro servicio de atención al cliente en clientes@mobiclinic.com. Apreciamos sus comentarios y sugerencias para seguir mejorando.

¡Gracias por formar parte de Mobiclinic!



IMPORTANT

Keep the instructions for future reference. Read these instructions before assembling and using this product. Adult assembly is required.

Thank you for choosing the CHASE 5-in-1 Tricycle! In this instruction manual you will find all the information you need to assemble, use and maintain the product safely. Please read all instructions carefully before using the product.

PURPOSE OF THE PRODUCT

The purpose and functionality of a 5-in-1 tricycle focuses on providing children with a gradual and adaptable cycling experience as they grow and develop motor skills.

1. PRODUCT FEATURES

PRODUCT NAME	5-in-1 Tricycle
MODEL	CHASE
MODEL REFERENCE	M-00210/09-AZ M-00210/09-AM M-00210/09-RS
COLOUR	Blue / Yellow / Pink
PRODUCT SIZE	35,03"*35,82"*17,32"
HANDLEBAR HEIGHTS (4 POSITIONS)	25,59"/27,55"/30,70"/34,25"
SEAT HEIGHTS (2 POSITIONS)	13,38"/ 13,97"
MAXIMUM SUPPORTED WEIGHT	55,11 lb