


## WELCOME GUIDE

Pilot 15 Flash | OPB-1208N |

### Usage Instructions



1. Press the power button once to check the power level through LED display.
2. Charge your device through 2 USB-A output ports and 1 Type-C output port.
3. Recharge your power bank through input 1 (Micro-USB) port or input 2 (Type-C) port. One Type-C recharge cable is included in package.
4. The power bank will automatically shut off after 30s in the absence of any connected devices.

oraimo  
smart accessories


### Important Safety Instructions

- For the initial three recharges of the power bank, it can be overcharged for an additional 1-2 hours after reaching full capacity.
- Power bank can be fully recharged and discharged for the first three times to achieve optimal performance.
- Do not store the power bank in excessive heat or in a humid environment, such as in direct sunlight or near heating appliances, as it may cause an explosion.
- Using chargers or power supply units that are not recommended by or sold with the power bank may increase the risk of fire or personal injury.
- The permissible temperature range for using the power bank should be between 0°C and 45°C.
- Avoid disassembling, modifying, inserting any foreign objects into, or immersing in water or any liquid to prevent liquid leakage, overheating, fire or explosion.
- If the power bank is not in use for a long period of time, ensure it is recharged regularly once every three months, and it is recommended to store more than 50% of the power.
- When the power bank is recharged, some heat may be generated which is normal. No need to worry.
- Keep the power bank out of reach of children to prevent them from swallowing or entangling it. Furthermore, do not expose it to heat or fire.
- Cleaning the power bank should not be done with any harmful chemicals or detergents.
- Overuse, intense shocks or drops may cause damage to the power bank.
- Utilize only original or certified cables for connecting.

## PANDUAN SELAMAT DATANG

Pilot 15 Flash | OPB-1208N |

### Instruksi Penggunaan



1. Tekan tombol daya sekali untuk memeriksa tingkat daya melalui tampilan LED.
2. Mengisi daya perangkat Anda melalui 2 port output USB-A dan 1 port output Tipe-C.
3. Isi ulang daya power bank Anda melalui port input 1 (Micro-USB) atau port input 2 (Tipe-C). Satu kabel isi ulang Tipe-C disertakan dalam paket.
4. Power bank akan mati secara otomatis setelah 30 detik tanpa adanya perangkat yang terhubung.

oraimo  
smart accessories


### Petunjuk Keselamatan Penting

- Untuk tiga kali pengisian ulang daya awal power bank, daya dapat diisi ulang secara berlebihan selama 1-2 jam setelah mencapai kapasitas penuh.
- Power bank dapat diisi ulang dan dikosongkan secara penuh selama tiga kali pertama untuk mencapai kinerja optimal.
- Jangan simpan power bank di tempat yang terlalu panas atau di lingkungan yang lembap, seperti langsung di bawah sinar matahari atau di dekat peralatan pemanas, karena dapat menyebabkan ledakan.
- Menggunakan pengisi daya atau unit catu daya yang tidak direkomendasikan atau dijual bersama power bank dapat meningkatkan risiko kebakaran atau cedera diri.
- Kisaran suhu yang diizinkan untuk menggunakan power bank harus antara 0 °C dan 45 °C.
- Hindari membongkar, memodifikasi, memasukkan benda asing apa pun ke dalam, atau merendam di dalam air atau cairan apa pun untuk mencegah kebocoran cairan, panas berlebih, kebakaran, atau ledakan.
- Jika power bank tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, pastikan power bank diisi ulang secara teratur setiap tiga bulan sekali, dan disarankan untuk menyimpan lebih dari 50% daya.
- Ketika power bank diisi ulang, mungkin akan timbul panas yang merupakan hal yang normal. Tidak perlu khawatir.
- Jauhkan power bank dari jangkauan anak-anak untuk mencegah mereka menelan atau menjeratnya. Selain itu, jangan sampai terkena panas atau api.
- Pembersihan power bank tidak boleh dilakukan dengan bahan kimia atau deterjen berbahaya.
- Penggunaan yang berlebihan, guncangan yang kuat, atau terjatuh dapat menyebabkan kerusakan pada power bank.
- Gunakan hanya kabel asli atau bersertifikat untuk menghubungkan.

## الدليل الترحيبي

Pilot 15 Flash | OPB-1208N |

### تعليمات الاستخدام



1. اضغط مرة واحدة على زر الطاقة للتحقق من مستوى الطاقة عبر شاشة LED.
2. اشحن جهازك عبر 2 منفذ مخرج USB-A و 1 منفذ مخرج Type-C.
3. أعد شحن بنك الطاقة الخاص بك عبر منفذ المداخل 1 (Micro-USB) أو منفذ المداخل 2 (Type-C). يوجد كابل شحن Type-C واحد مضمن داخل العبوة.
4. سيتم إيقاف تشغيل بنك الطاقة تلقائيًا بعد 30 ثانية في حالة عدم وجود أي أجهزة متصلة.

oraimo  
smart accessories

### تعليمات أمان هامة

- بالنسبة لأول ثلاث عمليات إعادة شحن لبنك الطاقة، يمكن شحنه بشكل زائد لمدة 1 - 2 ساعة إضافية بعد الوصول إلى السعة الكاملة.
- يمكن إعادة شحن وتفريغ بنك الطاقة بالكامل لأول ثلاث مرات لتحقيق الأداء الأمثل.
- لا تُخزن بنك الطاقة في مكان شديد الحرارة أو في بيئة رطبة، مثل ضوء الشمس المباشر أو قريبًا من أجهزة التفتحة، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث انفجار.
- استخدام أجهزة الشحن أو وحدات إمداد الطاقة غير الموصى بها لبنك الطاقة أو غير المصممة معه قد يؤدي إلى زيادة خطر نشوب حريق أو إصابة شخصية.
- يجب أن يتراوح نطاق درجة الحرارة المسموح بها لاستخدام بنك الطاقة بين 0 درجة مئوية و45 درجة مئوية.
- تجنب تفكيك أو تعديل بنك الطاقة أو إدخال أي أغراض غريبة به أو غمره بماء أو أي سائل لمنع تسرب السائل إليه أو ارتفاع درجة حرارته أو نشوب حريق أو انفجار.
- في حالة عدم استخدام بنك الطاقة لفترة طويلة من الزمن، تأكد من إعادة شحنه بانتظام مرة كل ثلاث شهور، ويُوصى بتخزين أكثر من 50% من الطاقة به.
- عند إعادة شحن بنك الطاقة، قد يتم توليد بعض الحرارة وهو أمر طبيعي. لا داع للقلق.
- حافظ على بنك الطاقة بعيدًا عن متناول الأطفال لمنعهم من ابتلاعه أو تشابك أسلاكه، علاوة على ذلك، لا تعرضه للحرارة أو النار.
- لا ينبغي تنظيف بنك الطاقة باستخدام أي مواد كيميائية أو منظفات صناعية.
- قد يؤدي الاستخدام المفرط أو التعرض لتصادمات أو السقوط الشديد إلى تلف بنك الطاقة.
- استخدم فقط الكابلات الأصلية أو المعتمدة للتوصيل.