


WELCOME GUIDE

RobustLine | OCD-1145CC |

PRECAUTIONS

1. Do not allow foreign objects (such as metal needles) or liquids (such as water or beverages) to enter the product, as this may cause malfunction.
2. Do not use or place this product in the following environments: high humidity (e.g., bathrooms, toilets), excessive dust, or areas with decaying materials.
3. If the product will not be used for an extended period, store it in a plastic bag to minimize dust accumulation and prevent socket oxidation, which may lead to poor connectivity.

PRODUCT OVERVIEW



BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Type: Type-C to Type-C
Power: 5A, 100W Max
Transfer Rate: Up to 480Mbps
*oraimo Lab test results

Input: Type-C
Output: Type-C
Length: 1m

MAINTENANCE

1. **Do Not Pull**
Always hold the plug when inserting or removing the cable, not the wire itself.
2. **Clean Regularly**
Wipe the cable with a damp cloth to remove dirt. Do not submerge it in water.
3. **Keep Dry**
Store the cable in a dry place to prevent moisture damage.
4. **Store Properly**
Coil the cable loosely and keep it in a clean, safe area.
5. **Avoid High Temperatures**
Keep the cable away from heat sources or direct sunlight.
6. **Check for Damage**
Regularly inspect for wear or damage and replace if necessary.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not store the product in excessive heat or a humid environment, such as in direct sunlight or near heating appliances, as it may cause an explosion.
- Using chargers or power supply units that are not recommended by or sold with the product may increase the risk of fire or personal injury.
- The permissible temperature range for using the product should be between 0°C and 45°C.
- Avoid disassembling, modifying, inserting any foreign objects into, or immersing in water or any liquid to prevent liquid leakage, overheating, fire, or explosion.
- If the product is not in use for a long period, ensure it is recharged regularly once every three months.
- When the device is charging, some heat may be generated, which is normal. No need to worry.
- Keep the product out of reach of children to prevent them from swallowing or entangling it.
- Do not expose it to heat or fire.
- Cleaning the product should not be done with any harmful chemicals or detergents.
- Overuse, intense shocks, or drops may cause damage to the product.
- Utilize only original or certified cables for connecting.


الدليل الترحيبي

RobustLine | OCD-1145CC |

الاحتياطات

1. لا تسمح بدخول الأجسام الغريبة (مثل الإبر المعدنية) أو السوائل (مثل الماء أو المشروبات) إلى المنتج، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث خلل فيه.
2. لا تستخدم أو تضع هذا المنتج في البيئات التالية: الرطوبة العالية (مثل الحمامات والمراحيض)، الغبار الزائد، أو المناطق التي تحتوي على مواد متخللة.
3. إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، قم بتخزينه في كيس بلاستيكي لتقليل تراكم الغبار ومنع أكسدة المعبس، مما قد يؤدي إلى ضعف الاتصال.

نظرة عامة على المنتج



مواصفات المنتج الأساسية

النوع: Type-C إلى Type-C
الطاقة: 5 أمبير، 100 واط بحد أقصى
معدل النقل: حتى 480 ميجابايت في الثانية
الإدخال: Type-C
الإخراج: Type-C
الطول: 1 متر

*نتائج اختبار oraimo Lab

الصيانة

1. لا تسمح به
أمسك بالفايس دائمًا عند إدخال أو إزالة الكابل، وليس السلك نفسه.
2. نظفه بشكل منتظم
امسح الكابل بقطعة قماش مبللة لإزالة الأوساخ. لا تغمره في الماء.
3. حافظ عليه جافًا
قم بتخزين الكابل في مكان جاف لمنع تلفه بسبب الرطوبة.
4. خزنه بشكل صحيح
لف الكابل بشكل فضفاض واحفظه في مكان نظيف وآمن.
5. تجنب درجات الحرارة العالية
احتفظ بالكابل بعيدًا عن مصادر الحرارة أو أشعة الشمس المباشرة.
6. تحقق من التلف
قم بفحصه بانتظام بحثًا عن التآكل أو التلف واستبدله إذا لزم الأمر.



الملحقات الذكية

تعليمات الأمان الهامة

- لا تخزن المنتج في مكان شديد الحرارة أو بيئة رطبة، مثل ضوء الشمس المباشر أو قريبًا من أجهزة التدفئة، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث انفجار.
- استخدام أجهزة الشحن أو وحدات إمداد الطاقة غير الموصى بها للمنتج أو غير المصممة مع المنتج قد يؤدي إلى زيادة خطر نشوب حريق أو إصابة شخصية.
- يجب أن يتراوح نطاق درجة الحرارة المسموح بها لاستخدام المنتج بين 0 درجة مئوية و45 درجة مئوية.
- تجنب تفكيك أو تعديل المنتج أو إدخال أي أغراض غريبة به أو غمره بالماء أو أي سائل لمنع تسرب السائل إليه أو ارتفاع درجة حرارته أو نشوب حريق أو انفجار.
- في حالة عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، تأكد من إعادة شحنه بانتظام مرة كل ثلاث شهور.
- أثناء شحن الجهاز، قد يتم توليد بعض الحرارة وهو أمر طبيعي. لا داع للقلق.
- احتفظ بالمنتج بعيدًا عن متناول الأطفال لمنعهم من ابتلاعه أو تشارك أسلاكه.
- لا تعرضه للحرارة أو النار.
- لا ينبغي تنظيف المنتج باستخدام أي مواد كيميائية أو منظفات ضارة.
- قد يؤدي الاستخدام المفرط أو التعرض للمحمات أو السقوط الشديدي إلى تلف المنتج.
- استخدم فقط الكابلات الأصلية أو المعتمدة للتوصيل.