


الدليل الترحيبي

سلك مجدول | 0CD-1525CC

الاحتياطات

1. لا تسمح بدخول الأجسام الغريبة (مثل الإبر المعدنية) أو السوائل (مثل الماء أو المشروبات) إلى المنتج، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث خلل فيه.
2. لا تستخدم أو تضع هذا المنتج في البيئات التالية: الرطوبة العالية (مثل الحمامات والمراحيض)، الغبار الزائد، أو المناطق التي تحتوي على مواد متحللة.
3. إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، قم بتخزينه في كيس بلاستيكي لتقليل تراكم الغبار ومنع أكسدة المعدن، مما قد يؤدي إلى ضعف الاتصال.

نظرة عامة على المنتج



مواصفات المنتج الأساسية

النوع: Type-C إلى Type-C
الطاقة: 5 أمبير، 100 واط بحد أقصى
معدل النقل: حتى 480 ميجابايت في الثانية
الإدخال: Type-C
الإخراج: Type-C
الطول: 1 متر

الصيانة

1. لا تسحب
2. أمسك بالقباس دائمًا عند إدخال أو إزالة الكابل، وليس السلك نفسه.
3. نظفه بشكل منتظم
4. امسح الكابل بقطعة قماش مبللة لإزالة الأوساخ، لا تغمره في الماء.
5. حافظ عليه جافًا
6. قم بتخزين الكابل في مكان جاف لمنع تلفه بسبب الرطوبة.
7. خزنه بشكل صحيح
8. لف الكابل بشكل فضفاض واحفظه في مكان نظيف وآمن.
9. تجنب درجات الحرارة العالية
10. احتفظ بالكابل بعيدًا عن مصادر الحرارة أو أشعة الشمس المباشرة.
11. تحقق من التلف
12. قم بفحصه بانتظام بحثًا عن التآكل أو التلف واستبدله إذا لزم الأمر.



تعليمات السلامة الهامة

- لا تُخزن المنتج في مكان شديد الحرارة أو بيئة رطبة، مثل ضوء الشمس المباشر أو قريبًا من أجهزة التدفئة، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث انفجار.
- استخدام أجهزة الشحن أو وحدات إمداد الطاقة غير الموصى بها للمنتج أو غير المياعة مع المنتج قد يؤدي إلى زيادة خطر نشوب حريق أو إصابة شخصية.
- يجب أن يتراوح نطاق درجة الحرارة المسموح بها لاستخدام المنتج بين 0 درجة مئوية و45 درجة مئوية.
- تجنب تفكيك أو تعديل بنك الطاقة أو إدخال أي أغراض غريبة به أو غمره بالماء أو أي سائل لمنع تسرب السائل إليه أو ارتفاع درجة حرارته أو نشوب حريق أو انفجار.
- في حالة عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، تأكد من إعادة شحنه بانتظام مرة كل ثلاث شهور.
- أثناء شحن الجهاز، قد يتم توليد بعض الحرارة وهو أمر طبيعي. لا داع للقلق.
- احتفظ بالمنتج بعيدًا عن متناول الأطفال لمنعهم من ابتلاعه أو تشابكه أسلاكه.
- لا تعرضه للحرارة أو النار.
- لا ينبغي تنظيف المنتج باستخدام أي مواد كيميائية أو منظفات خابرة.
- قد يؤدي الاستخدام المفرط أو التعرض للصدمات أو السقوط الشديد إلى تلف المنتج.
- استخدم فقط الكابلات الأصلية أو المعتمدة للتوصيل.